Skyworth
创维®

创维液晶电视
55E5
使用说明书



彩色液晶电视机

中文使用说明书

尊敬的创维电视顾客：

欢迎阁下加入创维电视消费者行列。衷心希望新的彩色电视机能给您带来长久的快乐。本机采用数字处理技术，具备多种功能及完美声像，是二十一世纪数字视频产品之先驱。

1 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请保留使用。

2 本说明书中的屏幕显示和图解可能与实物中的有所不同，请以实物为准。

3 必须严格遵守本机及其使用说明书上的警告指示。

4 更多产品，请登录酷开网（www.coocaa.com）。

目 录

第一部分：液晶电视的安全与注意事项…… 1

第二部分：液晶电视操作引导

随机附件…… 3
控制面板及端子介绍…… 3
连接信号设备…… 4
查看遥控器…… 6

第三部分：液晶电视介绍

电视基本功能、电视产品特性提示、开机与关机…… 8

第四部分：液晶电视的功能操作

主页 …… 9
本地媒体 …… 9
外接设备、网络共享 …… 9
信号源 ……10
设置 ……10
网络与连接 ……10
图像与声音 ……11
通用设置 ……12
帐户与支付 ……13
升级、关于本机 ……14
电视派、影视中心 ……14
历史收藏 ……15
菜单…… 16
温馨提示…… 17

第五部分：故障检修…… 18

第六部分：规格参数…… 19

第七部分：安全与环保注意事项…… 20

液晶电视的安全与注意事项

不正确的使用会导致触电或火灾事故。为防止发生危险情况，请在安装使用和清洁本机时遵照下述指示。为确保您的安全及延长彩色电视机的使用寿命，请仔细阅读下述安全注意事项。

警告



- 机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防发生电击危险。
- 为避免产品损坏，在雷雨、闪电的情况下，应不要使用本机，并拔掉电源插头、天线或电线回路。
- 凡具有危险带电端子警告标识和说明，以及与危险带电端子连线的外部导线，需要由经过指导的人员来安装。
- 为了预防火灾，本产品外壳上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 设备不得受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的等装满液体的物品。
- 电视机使用中发现异常（如有异味等）或不慎将异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。
- 电网电源断开装置如开关、电源插头、器具耦合器等周围不能堆放杂物等，应当保持能方便地操作。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

通风



- 为了充分通风，本产品周围和墙壁之间至少应留有10cm的间隙或距离。
- 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 请勿将任何异物通过通风孔或开口塞入机内。本机内部有高压电，塞入异物会引起触电或内部零件短路。
- 切勿堵挡电视机散热孔。请勿将本机放置在床、沙发、地毯或其它类似物体的表面上，它们可能会堵住通风孔。本机的安装为非内置式，因此，除非通风状况良好或不违背制造商的指示，请勿将本机安置在封闭的地方（如书架或搁架）。

环境

- 电视机从低温环境移动到高温环境时，或者环境温度突然变化时，电视机图像可能会变模糊，或部分画面色彩质量下降。这是因为电视机内部的玻璃或显示屏面板上潮湿已经凝结。在使用电视机前让水汽蒸发。

电源线与插座





- 电源插头才可以将电源两极完全隔离，请勿阻塞。
- 仅可在220V交流电源上使用电视机。
- 连接电缆或移动电视机之前请先拔下电源插头，避免损坏交流电源线导致火灾或触电。
- 交流电源插座和延展电线不可过荷，过荷会引起火灾或触电事故。
- 交流电源插头要完全插入交流电源插座中，如果松脱可能会引起火花，导致火灾。
- 要使用规格标牌上指定的电源。如果您不能确定家里使用的是何种类型的电源,请与经销商或当地的办事处联系。（外置电源所选）
- Ⅰ类结构的设备应当连接到带保护接地的电网电源输出插座上，以免发生电击危险。（带三芯电源）
- 为确保安全，儿童连接电源插头时须在家长的指引下进行。

安装与搬运



- 请勿将本机放置在不稳固的手推车、支架、三脚架、或桌子上。不稳固的基座可能会令本机掉落，导致严重的身体伤害和产品损坏。
- 若要将本机安装在桌面或墙壁上，请使用制造商提供或推荐的安装配件，并按安装说明书的规定将设备牢固在桌面或墙壁上，非提供或推荐的安装配件，电视机将可能跌落或引起严重的人身伤害。
- 请勿在近水处，诸如浴缸、脸盆、厨房、洗涤盆、游泳池或潮湿的地下室使用本机。
- 勿将电视机置于阳光照射处或热源附近，如散热器、暖气设备、火炉和其它发热物体（包括扩音器）。
- 应根据电视机的重量将其放置有足够强度的支撑台上，并要安放稳定，以免使电视机受到跌落等冲击而损坏。
- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬动大型电视机需要两人或两人以上，在抬起或移动电视机时，请牢牢扶其底部，勿使其受到摇晃或过度振动。

维修服务

请勿试图自行维修本机。机盖打开后，您面对的是高压电和其它各种危险。请专业维修人员进行维修。当出现下列情况时，请从交流电源插座上拔下电源插头，请专业维修人员进行检修：

- 电源线或插头损坏。
- 有液体溅在机身上或有异物掉入机内。
- 本机遭雨淋或浸水。
- 本机跌落、敲击或撞击而损坏。
- 如果您已经按使用说明进行操作，但本机仍不能正常工作。请勿触摸使用说明中没有提及的控制部件。对使用说明中没有提及的控制部件进行不适当的调整会损坏本机，也常常会增加专业技术人员的维修工作量。
- 本机需要更换备件时，请确认维修人员使用制造商指定的或性能与原件相同的备件。备件使用不当会导致火灾触电或其它危险。
- 本机维修保养完毕后，请要求维修人员进行安全检查以确保本机能正常操作。

使用和清洁



- 建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通风正常。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面滑落。
- 清洁本机前，请从交流电源插座上拔下电源插头。清洁时请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。
- 因电视机显示屏表面层易被划伤，用户清洁显示屏表面时，切记不要用湿抹布擦拭，否则将对显示屏造成伤害，更换成本很高。清洁时请使用清洁柔软的布或专门的镜片擦拭布。



碎片

- 勿使电视机（尤其是荧光屏）受到硬质物撞击，搬运、装卸时应特别注意。否则导致屏幕玻璃发生爆炸并造成人员严重受伤。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则便可能会导致触电。

附设装置

- 请勿使用制造商没有推荐的附设装置。否则可能会造成图像扭曲或噪声。

请确认下列随机提供的附件是否齐全。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	遥控器	1个	2	快速使用指南	1份

控制面板及端子介绍





注：

- 本机型不设电源开关，如果您长期不使用本设备，请将电源线插头从插上拔去。

连接模拟信号介绍

1 将天线或有线信号线，接到电视后端的有线RF输入端子。



2 将本机电源插头插入您家里的交流电源插座。

3 若开机后长时间无图像出现，请按遥控器上“待机”键将电视机打开。

4首次使用本机，建议您采用自动搜台。

使用视频连接机顶盒或DVD设备

将一条AV线（黄白红接头）接入机顶盒或DVD播放器上相应颜色的音/视频输出端子，线的另一端与本机背面的音/视频输入黄白红端口连接。



连接HDMI信号介绍





使用遥控器的注意事项

- 按照正确的极性装入电池，以避免电池短路。
- 当电池电压不足时影响遥控器距离，此时应更换新电池，如果长期不用遥控器或电池耗尽时，将电池取出。
- 勿混用不同类型电池（如碱性电池和锰锌电池等混用），或新旧电池混合使用，如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 请勿将电池投入火中、充电或分解，以不污染环境的方法处理电池，遵守相关环保规定废弃电池。
- 电池（电池包括组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- 使用遥控器时应将其指向遥控感应窗。遥控器和遥控器感应窗之间放置的物品可能会妨碍正常操作。
- 切勿使遥控器受到剧烈震动。此外，切勿使遥控器溅上液体，也不要将遥控器放在湿度高的地方。

遥控器电池的安装

1. 打开电池仓盖。

2. 装入两节七号电池。
- 安装电池时，请将电池的两极与遥控器背壳上的（+）和（-）标记相对应。

3. 关闭电池仓盖。
- 如果您无法使用遥控器来操作彩色电视机的各项功能，请更换遥控器内的电池。

❶待机键：
暂时关闭电视机和将电视机从待机模式打开。

❷机顶盒键：
短按可在电视码和学习码（按下绿灯闪烁）之间切换（未学习时电视码和学习码一样），长按此键进入学习状态(可学习大部分遥控器码)，步骤如下：

1.长按此键约3秒，遥控器进入学习状态，绿灯慢闪烁；
2.在学习状态时，按任意一个待学习键（除“机顶盒”键）,遥控器进入红外学习等待状态，绿灯快闪烁；
3.在红外学习等待状态下，将被学习遥控器发射部分尽量靠近本遥控器的头部（2厘米内），按下被学习遥控器的某个按键，若15秒内成功学到红外码，则绿灯由快闪变为常亮1秒,表示学习成功，然后继续回到学习状态，绿灯慢闪烁；
4.重复2、3步骤完成其他按键的学习。
5.若一段时间无操作或短按此键则退出学习状态；

❸确定键：
锁定某个图标、确定某操作、或者进入某状态。

❹返回键：
按此键返回到当前状态的上一层、上一个状态。

❺频道选择键：
选择上/下频道节目。

❻信号源键：
按此键将弹出信号源选择菜单。此时您可以按导航键进行信号源选择，按“确定”键进入信号源。

❼搜索键：
打开搜索功能菜单。

❽上下左右导航键：
上下左右选择功能。

❾菜单键：
调出菜单功能。

❿音量控制键：
调节音量大小。

⓫静音键：
打开或关闭电视机的声音。

⓬主页键：
按此键进入主页菜单。

液晶电视介绍

电视基本功能

- 酷开系统
- 功能接口：
  HDMI、USB、RF输入、音/视频输出、视频输入、网络端口
- 丰富的功能集成：影视、游戏、应用、购物等
- 内置WIFI
- 支持DTMB地面数字功能

电视产品特性提示

- LCD屏幕是采用高精技术达到国际通行A+屏标准。
- 使用液晶电视长时间连续播放以下几种图像(例：静止图像、静态背景图像、4:3模式图像及宽屏图像)则会引起静像残影，这是由LCD屏幕的特性决定，静像残影不在Skyworth的保修范围之内。
- LCD屏幕含有液态晶体。请遵守本地法令法规进行废弃。
- 液晶电视使用特殊的LED灯作为背光源。如果屏幕图像变暗、闪烁或不再出现，则LED灯已经达到使用寿命，应进行更换。如需更换，请咨询专业维修人员。
- 如本机使用的为电容式触摸按键，对电磁干扰很敏感，如手机、电吹风等。最好将会产生电磁辐射的任何装置都远离电视机，否则可能会对电视机产生一定的影响。

- **产品一般正常使用条件：**

  ——工作湿度：20%RH-80%RH

  ——大气压力：86kPa～106kPa

  ——工作温度：

  若产品本体有此标志，则该产品工作温度为5℃～35℃，否则工作温度为5℃～45℃。

开机与关机

1.请将电源插头插入AC 220V电源插座。

2.为节约用电，接通电源后电视默认待机状态，请按遥控器上的待机键或频道加减键来开启您的视听生活。

3.若需暂时关机，按下遥控器待机键即可。

4.若需完全关闭电视机，请拔下电源插头。

注：

1.因本机具有操作系统，启动时需要一定时间，请您耐心等候。

2.请避免频繁开关机操作，待机或关机后如需再开机，请在屏幕黑掉至少10秒钟后再操作。

3.电视无信号状态下，5分钟后本机进入待机状态。

4.如果长时间不观看电视节目（上班、睡觉、度假等），请拔下电源插头，以节约能源， 因为电视机处于待机状态下也消耗能源。

5.为保护您的外接存储和电视机内的存储设备，最好进入模拟电视通道再关机。

主页

1.进入主页:按遥控器上的“主页”键，进入主页。

2.按导航键选择主页界面的各个子项，按“确定”键进入，按“返回”键退出。

注:主页许多内容由后台推送，会不断更新。许多模块及功能需要连接网络才可以显示及使用。

本说明书仅介绍连接网络之后的功能。

按遥控器上的“主页”键,进入主页,主页有以下功能:
本地媒体、信号源、设置、电视派(这四个功能按主页键不能直接看到,需点击向左操作键才可看到)、影视中心、 历史收藏等主题版块。

主页功能介绍:

本地媒体

此栏目主要功能包括：全部设备及家庭网络。

◆全部设备

可以浏览本机USB端子连接的外部存储设备。

◆家庭网络

可以通过局域网访问网络存储设备上的共享文件。

注：推荐存储设备连接到同一台路由器上。
（1）分别设置每个网络设备的网络连接，并保证网络连接实时畅通。
（2）检查网络设备是否经过网络连接到同一局域网，必须连接到同一局域网才能实现连接（推荐同一个路由器上）。网络相关设置请咨询当地网络运营商。
（3）设置各个设备上的文件为共享或公用状态。
（4）检查本机本地媒体是否能搜索到并访问网络设备（如电视、电脑、手机等），若没有，请仔细检查上述设置。
（5）确认OK后，您现在可以轻松的享受多屏互动。

信号源

此功能可选择模拟电视、地面数字、视频、HDMI等不同通道。

也可使用遥控器上的“信号源”快捷键。按“上、下、左、右”键选择，按“确定”键进入相应通道。

设置

此功能可对以下菜单项进行设置：
网络与连接、图像与声音、通用设置、 帐户与支付、升级、关于本机。

◆网络与连接功能

显示并设置网络信息。
选择网络切换(有线网络与无线网络的切换)、
个人热点设置。
按“上、下、左、右”键选择，按“确定”
键进入下一级目录，按“返回”键退出子目录。



网络切换

- 无线网络

打开网络设置，选择“无线网络”按“确定”键，电视在无线接收范围内搜索所有无线网络。搜索到无线网络后，选择无线网络按“确定”键连接。如果选择的无线网络有密码，按“确定”键用软件盘输入密码，按“连接”键进行连接。

注：本机已内置无线网卡，无需外接无线网卡。

- 有线网络

1、插上网线后选择“有线网络”，按“确定”键进行有线自动连接。
2、连接成功会出现连接成功信息提示，连接失败会提示网络连接失败信息。

个人热点设置

热点设置是将本机作为无线路由器供其他网络设备上网用，使用前请确保本机已连接好有线网络，将网络热点设置为“打开”，输入“热点名称”后即可使用。用户可在“密码设置”栏设置密码。

注：此功能需连接有线网络才可以显示。

◆图像与声音功能

图像设置

图像

图像模式	方便用户根据收视环境明暗程度选择最符合观看要求的图像模式。其中“标准”、“柔和”、“亮丽”为工厂预设模式，“自设”为用户根据个人喜好调整设定的图像参数。
亮度	调整整个屏幕的明亮程度。一般与对比度配合使用，数值越大，图像越亮，反之则越暗。
对比度	调节画面的黑白层次。
彩色	调节画面彩色的鲜艳度。
色温	根据个人喜好选择最适合眼睛的色温。本机色温设置了“标准”、“冷色”、“暖色”三种模式。“标准”色温使白色保持其本色，“冷色”色温使白色略带蓝色，“暖色”色温使白色略带红色。

背光

屏变	此功能打开的主要目的是改善液晶电视观看的舒适度，改善显示画质和降低功耗。 ★场景屏变：表示根据图像内容的亮度调节显示屏的背光亮度。 ★关：表示关闭该功能。
背光调节	手动调节液晶电视机背光亮度，实现对图像亮度的间接调整，降低能耗。

图像高级

清晰度	调节画面清晰度。数值越大，图像越清晰但相应图像噪点会增多，请根据个人观看需求设置。
图像降噪	该项功能使用全数字降噪技术处理，用于降低噪声对图像的影响。“弱”、“中”、“强”、“关”表示降噪程度等级。降噪越强，图像噪点越少，但相应图像层次感越差，有可能导致个别运动图像拖尾。

声音设置

声音模式	分标准、音乐、新闻、4K音效几种模式。
环绕声	打开此功能可使您享受到环绕音效。
单独听	当您只想听音乐而不需要观看电视机图像时，可使用此功能达到既满足您聆听美妙音乐的需要，又节能环保的作用。进入单独听后，只响应声音相关键和待机键，按其他键退出。
恢复默认	恢复至默认的图像与声音设置。

◆通用设置

定时关机	此功能可设置睡眠定时时间。当设置的睡眠时间到时，电视机便自动进入待机状态。
默认信号源	此功能可以设置电视机在开机后进入的信号源通道，设置为“记忆”，则开机时电视机自动进入上次关机时的信号源通道。
开机启动主页	设置开机的启动方式。
屏保时间	此功能可设置屏幕保护时间。当设置的屏保时间到时，电视机便自动进入屏保状态。
本机名称	可为正在使用的本机命名，可自定义输入名称。
语言	英文和中文两种语言菜单可供选择。由于本机带有操作系统，中英文切换会重启。
输入法	显示当前系统标配的输入法。
互动消息	允许或者阻止免费接收与观看节目相关的互动信息
EDID	设置HDMI传输图像的格式。
城市设置	可以设置您所在的城市。
未知来源	允许或者阻止安装未知来源的应用
恢复出厂设置	此功能可以使电视恢复成默认设置。

◆帐户与支付功能

用户进入登录界面后，可通过设置个人信息注册用户，注册成功后,可按提示进行操作.

★订单管理：

用户网上消费历史记录清单。

★地址管理：

编辑登录帐号的收货地址。



★支付中心：

用户进入此界面会显示当前账户及账户余额等信息。

◆升级

1、检查网络是否畅通。
2、系统将自动检测当前是否有可用升级包并提示用户是否升级，用户确认后下载升级包，下载完成后自动升级。
3、升级过程中请勿断电或进行其它操作，升级完后电视自动重启。

◆关于本机

此功能显示本电视机的相关硬件配置参数和系统信息。按“上、下、左、右”键浏览，按“返回”键退出。

电视派

进入此模块显示的是电视派应用的二维码。

使用方法：请在用户使用的移动终端设备上安装二维码扫描软件（请自行上网下载），扫描二维码即可打开链接，再根据提示操作使用。

连接后下载“电视派”。

影视中心

影视中心包含了丰富的视频资源，将大大增强用户的视听体验享受。

历史收藏

◆历史

“历史”记录用户使用电视机的足迹，方便用户快捷的再次收看之前的节目。按“上、下、左、右”导航键选择，按“确定”键进入。

◆收藏

此功能方便用户收藏浏览过的内容，按“上、下、左、右”导航键选择，按“确定”键进入。

注：本机由后台推送众多应用，用户可根据自己的需要下载安装，这些应用可能会不断更新，此处不再一一介绍，请以实物为准!

菜单

本电视有多个通道，不同通道下的菜单选项不同，请以实物为准。各个选项的功能描述如下：

图像模式、声音模式，详见前面的电视设置内容介绍。

画面比例	★16：9：水平延展4：3图像以填满16：9屏幕，这种尺寸适合于DVD或宽广播。 ★4：3：以原始尺寸显示4：3图像，在屏幕的左右两侧会出现黑带。 ★默认：默认当前片源显示状态。 **注：在不同通道下，显示模式能够调节的选项会有所不同，请以菜单显示为准。**
彩色制式	设置当前频道的彩色制式。各个国家和地区采用的彩色制式可能不同，搜台前请确认您所在的地区采用何种制式。我国内地的彩色制式一般为PAL。
声音制式	我国内地的声音制式一般为D/K制式，广东部分地区为I制式。
自动搜台	此功能可实现对整个电视信号的自动搜索和存储，自动搜索完成后电视机将自动退出搜台菜单并保存，在搜台过程中可按“返回键”退出搜台。
手动搜台	从当前频道的频率开始，向频率增加或减少的方向搜一个台，取代当前频道。 **注： 地面数字通道需手动输入频点再开始搜台。**
频率微调	如果当前收看节目图像或伴音不正常，可能为电视发射台的实际信号频率变化，导致其与电视机存储的频率有一定偏差，此时，可通过频率微调得到较好的收看效果，也可以通过手动搜台重新进行节目锁存。
频道排序	可根据自己的喜欢对搜索到的频道进行排序。
删除频道	对不需要的频道可进行删除。
已删除频道	可看到已经被删除的频道。
声道选择	可选择左声道、右声道、立体声、混合音。
音轨选择	此功能主要是可以根据不同地区用不同语言，如：可以选择用音轨一、音轨二等（需节目源支持多种语言）。
收藏频道	收藏当前频道。
频道信息	用户可通过该功能查看当前所收看的节目名称等信息。
字幕选择	此功能可以选择开关字幕、选择不同的字幕语言，需要节目源支持多种字幕。

温馨提示

★由于节目制作工具不统一，Skyworth并不保证能够支持列出的所有文件。例如本系统可能不支持部分AVI格式文件、部分MPGA格式文件、部分高版本的DIVX格式文件和采用AC3音频编码的电影格式文件。

★请避免频繁拔插USB器件，特别是在播放文件时，由于文件正在读写中，突然拔插可能会造成系统故障或者损坏您的USB器件。

★由于市面上的USB器件厂家与采用的USB芯片种类众多，Skyworth并不保证能够兼容市面上所有的USB器件，如果你的USB设备出现识别问题，可以尝试多拔插几次USB器件，以避免由于接触不良而导致的不识别；如果您的USB器件是移动硬盘等大电流驱动设备而不能被识别。一般此类设备有两个USB接入端，可以尝试先正常接入设备的主数据接入端，然后将设备的电源加强端接入到本机另外一个USB端口；但Skyworth并不能保证以上方法适用于所有USB器件不识别的情况。

★由于网上的视频格式转换软件种类较多且缺乏统一的压缩制作标准，而且网上可下载的视频文件在制作时可能包括格式转换过程，故Skyworth并不保证能够支持所有通过格式转换后的文件。

★本系统的一些功能需要使用用户自备的“遥控接收器”的支持，如果运行不正常，可能是您的“遥控接收器”的故障，请检查其硬件故障或更换“遥控接收器”。

★简单的文件夹系统将会大大加快系统的加载和读取文件的速度，文件夹越多越复杂则会给系统带来较大的额外负担，影响系统的处理速度，建议设一级文件夹系统。

★如果您使用的是移动硬盘，硬盘指示灯将会提示您当前的文件读取状态，在读取媒体文件时，硬盘指示灯总是在不断闪烁的。

★在系统忙于处理您的上一次操作时，请不要过频的按键，以免严重影响系统的处理速度。

★您的移动硬盘使用一段时间后，会有一定的文件碎片，请您及时整理，以免影响系统的运行速度。您在整理文件碎片时，可借用电脑自带的碎片整理程序。

★由于本电视机采用多系统工作，加上网络酷开的运行与你使用的网络和外围的设备的通畅与速度有关，部分功能相当于一个复杂的电脑系统，所以在文件读取或者正常播放时，由于USB设备的兼容性和稳定性和网络的通畅性等问题，可能会造成系统停滞或者不能正常工作，虽然极少出现，但属正常现象。请尝试关闭并重新开启电源，使系统重新初始化，从而恢复正常工作。

★本系统目前不支持3G上网。

★本系统对隐藏文件不能显示。

★请选择创维指定的路由器、无线网卡等设备，以免不能正常使用。

★由于市场上无线路由器的兼容性比较差，使用无线网卡时要注意环境影响，不能保证可靠连接，建议采用有线连接方式。

★在线观看电影时，由于网络本身的原因，会出现不连续、停顿等现象(建议使用2M及以上的宽带)。

★本机中有关网络的所有功能,会根据网络运营商的变更而改变,且网络的更新可能会影响部分网络资源正常使用，此现象属正常情况,请以实际显示和操作为准。

★当遥控器电量较小时，可能会出现按键功能有效，但会出现一些操作不灵的情况，若要正常使用，请确保电量充足。

★随着系统的不断完善与升级，实际显示和操作会与说明书有细微差别，此现象属正常情况。不会影响到您的正常操作与享受。

■ 在寻求维修服务之前，请检查下列项目以确认是否能解决所遇到的故障现象。

问题	检查项目
无图像和声音 (TV,Video)	请确认电源交流220V插头已牢固地插入电源插座。 确认已连接信号线。 确认已打开跟本机连接的外设机器的电源开关。 确认本机没有处于待机状态。
无声音 (TV，Video)	确认没有将音量设为最小。 确定没有将声音设为静音。 请确认已连接音频线。
无图像或声音 仅有噪音（TV）	确定已正确连接天线。 可能是接收不良。
图像不清晰 （TV）	确定已正确连接天线。 可能是接收不良。
图像不清晰 （Video）	确认选择视频模式时视频信号制式是否适合。 （DVD，VCR，VCD）
图像模糊 （TV）	可能是接收信号微弱。 可能是电台状态不良。 确定户外天线未松脱。
图像双重影或 三重影（TV）	确定天线已对准正确的方向。 可能存在来自高山或建筑物的反射电波。
画面有条纹或 色调变淡	本机是否受到其它设备的干扰？ 无线电台的发射天线业余无线电爱好者的发射天线以及便携式电话同样会引起干扰。 使用本机时请尽量远离可能引起干扰的设备。

规格参数

项目 \ 机型		55E5	
整机消耗功耗		约150W	
电源电压		220V～,50Hz	
被动待机功率(W)		0.50W	
能效等级		3级	
能效指数(EEI_{LCD})		1.3	
固有分辨率		3840×2160	
声音输出功率		≥8W×2	
最大可视图像尺寸		138cm	
尺寸(整机)(宽×厚×高)	含底座	1250×264×774 mm	
	不含底座	1250×97×737 mm	
质量	含底座	约13.5Kg	
	不含底座	约13Kg	
接收电视制式	1 PAL I/DK/BG	标准电视射频信号	
	2 NTSC M/N		
	3 PAL	标准视听设备播放的视频信号	
	4 NTSC 4.43		
	5 NTSC 3.58		
节目储存容量		256个频道（0-255）	
射频输入方式		75Ω不平衡式	
视频 / 音频输入	AV端子音频输入	约400mV 47KΩ	
	AV端子视频输入	1Vp-p 75Ω	
HDMI支持格式	1080p 50Hz/60Hz 1080i 50Hz/60Hz 720p/60Hz 576p/50Hz 576i/50Hz 640x480/60Hz 800x600/60Hz 480p/60Hz 480i/60Hz 1024x768/60Hz 3840x2160/24Hz 25Hz 30Hz 3840x2160/50Hz 60Hz(仅HDMI2.0接口支持,暂支持4:2:0 8bit)		
遥控距离	最大遥控距离不小于8.0m		

- 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2015DP1366的无线电发射模块。
- 能效检测依据国家能效标准：GB 24850-2013
- 配屏生产的电视机，若因配屏质量（重量）的原因，造成电视机质量及包装质量的变化时，以上质量数据及包装箱上的包装质量数据，恕不更改。
- 以上涉及的功能、参数、设计等全部信息内容，如有更改恕不另行通知。

■ 产品有毒有害物质或元素的名称及含量表。

部件名称		有毒有害物质或元素						备注
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
塑胶(料)件		○	○	○	○	○	○	
液晶屏	CCFL	×	×	○	○	○	○	
	LED	×	○	○	○	○	○	
电路板组件		×	○	○	○	○	○	
五金结构件/装饰件		○	○	○	○	○	○	
扬声器组件		×	○	○	○	○	○	
遥控器		×	○	○	○	○	○	
电源线路		×	○	○	○	○	○	

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

环保使用期限：

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

若产品本体有此标志，则该产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

若产品本体有此标志，则该产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

DRA®

我服务您快乐