

海尔手机

HT-I736

# 用户使用指南

Haier

尊敬的海尔用户:

首先感谢您选购海尔HT-I736手机，希望它能为您的生活增添无限乐趣。在使用手机前，请您仔细阅读本手册并妥善保管，以便备用。

本手册是操作指导书，并非产品品质保证书。海尔通信有限公司保留对本手册中打印错误、与最新资料不一致，软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，直接编入新版用户使用指南中。手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。

本手册由海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

执行标准：YD/T 1368.1-2008

版次：2013年5月第1版

## 重要须知

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。



### 注意飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



### 注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



### 注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将其妥善保管于干燥阴凉处。



### 注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



### 注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



### 注意合理使用手机

仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。



请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您的工作或生活带来不便。

# 目录

快速指南 .....	5
了解您的手机 .....	5
准备和安装 .....	6
开机和关机 .....	7
开启和关闭屏幕 .....	8
手机锁定与解锁 .....	8
触摸屏的使用 .....	9
按键介绍 .....	9
主屏幕 .....	10
状态栏 .....	10
壁纸设置 .....	10
拨打电话 .....	11
发送信息 .....	11
文本输入 .....	11
窗口小部件 .....	11
主要功能菜单 .....	13

ES 文件浏览器.....	13
MM 商场 .....	13
SIM1/2 卡应用.....	13
WPS Office.....	13
便携式热点.....	13
拨号 .....	14
电子邮件.....	14
飞信 .....	16
号簿管家.....	16
计算器.....	16
记事本.....	17
来电防火墙.....	17
联系人.....	17
浏览器.....	20
录音机.....	20
秒表 .....	21
日历 .....	21
设置 .....	21

时钟 .....	25
世界时钟.....	25
视频播放器.....	26
收音机.....	26
手机动漫.....	26
手机视频.....	26
手机阅读.....	27
搜狗输入法.....	27
搜索 .....	27
随 e 行 .....	27
通话记录.....	28
图库 .....	28
我的收藏.....	28
下载内容.....	28
相机 .....	28
信息 .....	29
移动门户.....	31
移动梦网.....	32

移动游戏大厅 .....	32
音乐 .....	32
音乐随身听.....	32
应用备份.....	33
应用管理器.....	33
问题与解决方法.....	34
健康与安全.....	38

## 快速指南

### 了解您的手机

#### 手机结构图



说明：手册中使用的图片仅作为功能示意，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。



## 准备和安装

使用前，您需要安装 SIM 卡和电池。在使用手机部分功能时，还需先插入存储卡。



- SIM 卡：当您预订接入通讯网络服务时，将收到一张可以插入手机的用户识别卡(简称 SIM 卡)。此卡含有您预定的网络服务的信息，您的个人身份号码(简称 PIN)，和可以获得的网络服务信息。关于 SIM 卡的获得和使用信息，请咨询 SIM 卡提供商、网络服务提供商或者网络运营商。
- 存储卡：micro SD 存储卡给您的手机提供了极大的内存容量，让您能够储存各类多媒体数据，包括影像、相片、MP3 音乐文件和铃声等。同时，您也可以使用此存储卡来储存其它文档。
- 电池：新手机的电池可以立即使用。为了获得最佳电池性能，请在最初三次充放时确保放完电后再充满。

### 安装 SIM 卡、存储卡和电池

在安装 SIM 卡、存储卡或电池之前，请确认手机处于关机状态。

- 利用机身凹槽打开手机后盖并移除电池。
- 金色晶片向下按正确方向将 SIM 卡插入卡座内。
- 金色晶片向下按正确方向将存储卡插入卡座内。
- 将电池装回原位并盖上手机后盖。





## 为电池充电

当电池电量低时，手机状态栏显示电池不足的图标。在该情况下，可能无法使用手机的部分功能。当电池电量低于阈值，手机将自动关机。请给手机电池充电。

手机开机充电时，屏幕右上角显示闪动电池图标。充电完成后，屏幕右上角显示满载电池图标。手机关机充电时，显示闪动电池图标，表示手机正在充电。充电完成，屏幕上显示满载电池图标。

## 开机和关机

### 开机

- 开机时，请长按电源键，直至屏幕显示开机画面。手机初始化需要一定的时间，请耐心等待。
- 若您开启了 PIN 码功能，屏幕将显示 PIN 码输入框，请正确输入您的 PIN 码。

说明：

- PIN ( 个人标识号 ) 是由您的运营商提供的密码。如果 PIN 码开启，您需要输入正确的 PIN 码才能使用 SIM 卡。手机接受输入的 PIN 码后，便会自动搜寻指定的网络。
- 手机开机后，会自动识别 SIM 卡提供商，并完成短信和无线网络的参数设置。如果手机没有自动配置相应参数，请向服务提供商咨询正确的参数并完成设置。

## **关机**

长按电源键，弹出对话框，点按关机，关闭手机。

## **开启和关闭屏幕**

### **关闭屏幕**

您可以按电源键关闭屏幕，节省电量，防止误按。

说明：您可以设置屏幕自动锁定前的延迟时间，来节省电池电量，延长电池的使用寿命。

### **开启屏幕**

要开启屏幕，按电源键即可点亮屏幕。

## **手机锁定与解锁**

### **锁定手机**

短按电源键，即可锁定手机。

说明：若您在系统默认或设定的锁屏时间之内对手机无任何操作，手机将自动锁定。

## 手机解锁


短按电源键，按照屏幕上的提示，点按住屏幕中的锁，往右拖动进行解锁。


## 触摸屏的使用

您可以通过屏幕上一系列操作来控制您的手机。

- 点按：您可以通过点击屏幕，选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入。
- 长按：您可以通过长按某些项目获得其可用的菜单。在应用程序主菜单界面长按应用程序图标，可以将该应用的快捷方式添加至主屏幕。
- 滑动：您可以通过在屏幕上水平或垂直滑动，实现页面的上下或左右滚动显示。
- 横竖屏切换：您可以通过旋转手机切换屏幕的横竖屏显示。横竖屏显示功能仅在某些界面有效，例如文字输入界面、浏览网页界面等等。

## 按键介绍

**电源键**：关机状态下，长按此键开机；开机状态下，短按此键可锁屏；长按此键可弹出手机选项；锁屏状态下，短按此键可点亮屏幕进行解锁操作；

**主屏键**：回到主屏幕；

**菜单键**：弹出与当前应用相关的选项菜单；

**返回键**：返回前一个操作界面；

**音量键**：调节音量。

## 主屏幕

手机的主屏幕如同计算机的桌面，这是手机中主要功能的入口。您可添加快捷方式、窗口小部件；创建文件夹；更换壁纸。

主屏幕超出了常规屏幕的宽度，所以您需要向左或向右滑动，以查看其余的扩展屏幕中的内容。

手机主屏幕页面，通过手指滑动切换页面。

点击主屏幕上的程序图标，即可打开该程序。

点击主菜单，可以查看全部应用程序。

## 状态栏

手机屏幕顶部左边的图标是有关于信息和事件的通知；右边的图示是状态指示符。

如果有未接来电或新信息，则会在屏幕顶部事件通知栏显示提示信息，用手指从事件提示栏处向下拖动，即会显示所有的提示信息，点击各提示信息，便可查看未接来电或新信息。



## 壁纸设置

- 在主屏幕界面，长按空白处，打开选择壁纸来源；
- 选择所喜欢的壁纸或动态图片；
- 设置为壁纸，并返回主屏幕。

## 拨打电话

- 点按拨号图标，进入拨号界面；
- 点按数字键，输入电话号码；
- 点按拨号键，拨打电话；
- 点按挂断键，结束通话。

## 发送信息

- 点按信息图标，进入信息界面；
- 点按，进入新信息编辑界面；
- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为接收者；
- 输入文本；
- 点按，发送信息。

## 文本输入

当编辑文本时，可使用 Android 键盘或通过网络下载的输入法来编辑英文、数字、符号等。如添加联系人，编辑信息等。

## 窗口小部件

窗口小部件是可直接在主屏幕上使用的小应用程序。例如：音乐小部件允许您主屏幕上直接播放音乐。

- **在主屏幕上添加窗口小部件**

1. 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
2. 选择屏幕上方窗口小部件菜单；
3. 选择小部件，长按所选取的窗口小部件直到跳至主屏幕。

- **在主屏幕上删除窗口小部件**

长按在主屏幕上的某个窗口小部件，然后将该窗口小部件拖动至删除。

## 主要功能菜单

### ES 文件浏览器

ES 文件浏览器是一个功能强大的，能管理手机本地、局域网共享、远程 FTP、蓝牙设备和网盘的文件浏览器。

### MM 商场

MM 商场是中国移动精心打造的全球最大中文手机应用娱乐商店，不仅为您提供超过 10 万个流行手机软件、游戏、主题、壁纸的下载和安装，还为您提供超过 70 万首正版歌曲、20 万本数字图书及 30 万条精彩视频的在线实时娱乐。所有内容均经过人工严格审核，让您随时随地安全享乐。

### SIM1/2 卡应用

本项功能由网络供货商提供，根据不同移动厂商提供的服务不同，将有新的菜单选项出现。如果 SIM 卡和网络供货商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供货商联系。

### WPS Office

WPS Office 是运行于 Android 平台上的全功能办公软件，兼容桌面办公文档，支持多种文件格式。支持查看、和编辑各种常用 Office 文档，方便用户在手机上使用，满足您随时随地办公的需求。

### 便携式热点

您可将手机设为 WLAN 接入点，从而与一台或多台计算机或者其他设备共享手机的互联网连接；还可使用蓝牙连接



Android 装置和电脑，使电脑共用装置的无线网络。

## 拨号

可以拨打电话。

在拨号界面您可以通过拨号标签、通话记录标签、联系人标签，找到联系人并拨打号码。

- 拨号：通过[数字键] [0]-[9] 直接输入号码，按拨号键拨打电话，还可以将输入的号码添加到联系人里；
- 通话记录：在此菜单里可以查看已接记录、拨出记录、未接记录并选择号码进行拨号；
- 联系人：在此菜单里可以查看所有联系人，搜索联系人，可点击联系人进行呼叫。

## 拨打电话

- 主屏幕界面，点按拨号图标，打开拨号键盘；
- 输入电话号码；
- 点按拨号键，拨打电话；
- 点按挂断键，结束通话。

## 智能拨号

用户只需输入电话号码的前几个数字或者输入姓名拼音所在的数字键，匹配出的相应联系人条目会在拨号键盘上方显示。用户也可以隐藏拨号键盘以显示更多的联系人条目。

## 电子邮件

可以发送和接收邮件信息。

说明：必须先设置电子邮箱，以便发送和接收电子邮件。电子邮件必须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体的设置参数请咨询当地的服务运营商。


### 设置电子邮件


- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择电子邮件；
- 输入电子邮件地址和密码，点击下一步；
- 设置帐户名称和姓名，点击下一步。

可以手动设置电子邮件帐户：


- 输入电子邮件地址和密码；
- 点按手动设置，选择电子邮件帐户类型；
- 设置服务器等信息；
- 点按下一步，完成设置。

### 发送邮件

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择电子邮件，进入电子邮件界面，点按，进入邮件编辑界面；
- 输入收件人，如果需要添加抄送/密送，可点按菜单键进行添加；

- 输入电子邮件主题、正文等信息；
- 点按，发送邮件。

### 接收邮件

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择电子邮件，进入电子邮件界面，点按，进行刷新；
- 手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。
- 点按某一邮件进行阅读；
- 在阅读邮件时，可回复/转发此邮件。

### 飞信

飞信是中国移动推出的‘综合通信服务’，即融合语音（IVR）、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时、准实时和非实时）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

### 号簿管家

号簿管家应用程序可帮助用户快速同步通信录。

### 计算器

计算器功能包括基本的加减乘除运算和高级运算，如开根号、求对数等。

## 记事本

使用此功能，您可添加便签和管理您的记事本。

- 点按菜单键，选择新建便签，您可添加新便签，再次点按菜单键，您可为便签设置闹铃，并保存当前的便签。
- 点按菜单键，选择新建文件夹，您可命名文件夹，点按确定，新建一个文件夹。
- 点按菜单键，选择删除或删除全部，可删除便签和文件夹。

## 来电防火墙

使用此功能，您可添加黑名单，还可查看黑名单记录和短信拦截记录。


## 联系人

主要介绍联系人相关操作，如联系人的新建、编辑、删除等。


### 查看联系人

点按主屏幕或应用程序中的联系人图标，可以进入联系人列表界面。您可以进行新建、查看、编辑、保存、导入或导出联系人等操作。

### 搜索联系人

- 联系人列表界面，点按；
- 输入搜索字符；
- 自动匹配并显示需要查找的联系人。

### 新建联系人

- 联系人列表界面，点按；
- 选择新联系人的存储位置；
- 联系人编辑界面，输入联系人信息；
- 点按完成，保存新建联系人到联系人列表中。

### 编辑联系人

- 联系人详情界面，点按菜单键；
- 在选项菜单中，选择修改；
- 编辑联系人信息；
- 点击完成，保存编辑。


### 删除联系人

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择批量删除；
- 勾选联系人后，点按完成，确定删除后，选择的联系人被删除。
- 联系人详情界面，点按菜单键，选择删除；
- 确定删除后，选择的联系人被删除。


### 导入/导出联系人

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择导入/导出；
- 选择导入/导出类别；
- 完成导入/导出。

## 群组


将联系人添加到联系人组中，可以给组中多个联系人发送消息。联系人列表界面，点击，进入群组列表界面。

## 新建群组

- 群组列表界面，点按；
- 创建群组的名称，选择组成员；
- 点击完成，保存新建的群组到群组列表中。

## 收藏

- 联系人详情界面，点按，即可将该联系人添加到收藏。

说明：若当某一联系人已被收藏，在此联系人详情界面，点按取消对此联系人的收藏。（仅保存在手机中的联系人可以添加到收藏）。

## 帐户

- 联系人列表界面，点按菜单键，选择帐户；您可以更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

## 浏览器





使用浏览器功能，可以浏览新闻，搜索网上资源，以及获得网络娱乐等服务。使用互联网前，您需要对数据账号和网络配置进行设置。相关参数请咨询网络服务提供商。

### 浏览网页

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择浏览器，进入网页浏览。
- 网页浏览时，点按菜单键可以进行以下操作：
  - 停止：停止网页进程；
  - 刷新：刷新当前页面；
  - 前进：前进到下一个页面；
  - 退出：退出浏览器；
  - 首页：进入首页面；
  - 书签：查看书签，对书签进行相关的管理；
  - OMA 下载内容：查看 OMA 下载历史记录；
  - 下载内容：查看下载内容；
  - 网页信息：查看网页信息；
  - 设置：进行浏览器相关设置。

## 录音机

录制声音并可播放。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择录音机，进入录音界面；
- 点按录音键 ，开始录音；
- 点按暂停键 ，暂停录音；
- 点按停止键 ，停止录音；
- 点按播放键 ，试播录音；
- 点按菜单键，选择录音列表、设置保存路径、选择录制文件类型。

## 秒表

使用秒表功能，可对逝去的时间进行测量。

## 日历

可以查看日历，安排和管理您要做的各项。

## 设置

主要介绍手机相关的设置菜单。有时在菜单项后会有  标记，灰色显示为禁止修改状态，亮色显示为允许修改状态。

## 无线和网络

- 双卡设置：对 SIM 卡待机、语音、短彩信、数据连接进行设置；



- 通话设置：可对 SIM 卡通话相关的内容进行设置；
- WLAN：打开 WLAN；可进行网络通知、添加网络等设置；
- 蓝牙：打开蓝牙；可重命名手机、对检测超时进行设置、显示接收到的文件；
- 流量使用情况：可查看移动数据流量使用情况；
- 更多...：
  - 飞行模式：开启后停用所有无线网络连接；
  - VPN：可添加虚拟专用网，必须设置一个锁屏 PIN 或密码，然后才能使用凭据存储。
  - 便携式热点：可将手机设为 WLAN 接入点，从而与一台或多台计算机或者其他设备共享手机的互联网连接；还可使用蓝牙连接 Android 装置和电脑，使电脑共用装置的无线网络；
  - 移动网络：可对数据漫游、接入点名称、网络运营商进行设置；

## 设备

- 情景模式：对来电、通知等声音进行设置。点击模式名称则进入该模式的设置，点击某一模式后的圆形图示则选中该模式。
  - 标准：可对振动、音量、SIM1/2 手机铃声、信息铃声、默认通知、拨号键盘触摸音效、触摸提示音、锁屏提示音、触摸时振动进行设置；
  - 静音：可勾选触摸时振动；
  - 振动：可勾选触摸时振动；
  - 户外：可对振动、音量、SIM1/2 手机铃声、信息铃声、默认通知、拨号键盘触摸音效、触摸提示音、锁屏提示音、触摸时振动进行设置。

- 显示：对与屏幕显示相关的菜单进行设置。
  - 亮度：可调整屏幕亮度；
  - 壁纸：可选择多种类型壁纸设置为主屏幕背景；
  - 自动旋转屏幕：可开启或关闭旋转手机时自动进行横、竖屏切换的功能；
  - 休眠：设置自动锁屏前的延迟时间；
  - 字体大小：可设置字体大小。
- 存储：查看 SD 卡与手机内存的相关信息显示。
- 电池：查看电量使用情况。
- 应用程序：管理手机的应用程序。

## 个人

- 帐户与同步：管理手机的数据帐户，同步数据。
- 位置服务：对手机位置方面的菜单进行设置。
  - Google 的位置服务：允许应用程序使用来自 WLAN 或移动网络的数据确定您的大致位置。
- 安全：对手机安全方面的菜单进行设置。
  - 屏幕锁定：使用滑动、图案、PIN 或密码锁定屏幕；
  - 所有者信息：设置要在锁定屏幕上显示的文字；
  - 设置 SIM 卡锁定：锁定 SIM 卡，需要输入 PIN 才能使用手机；
  - 使密码可见：勾选输入密码时可见；
  - 设备管理器：查看或停用设备管理器；

- 未知来源：允许安装不是从电子市场获取的应用程序；
- 受信任的凭据：显示受信任的 CA 证书；
- 从 SD 卡安装：从 SD 卡安装证书；
- 清除凭据：删除所有证书。
- 语言和输入法：手机显示语言与输入方法的管理。
  - 语言：可选择语言。
  - 拼写更正：开启关闭 Android 拼写更正。
  - 个人词典：管理用户输入的词库。
  - 默认：可指定默认输入法并对各种输入法进行设置。
  - 文字转语音(TTS)输出：选择设置首选引擎，语速，播放聆听示例。
  - 指针速度：可调节指针速度。
- 恢复出厂设置：管理个人数据，恢复手机为出厂设置状态。
- 定时开关机：开启或关闭定时开机、关机，可以设置开机时间和关机时间。

## 系统

- 日期和时间：设置手机的日期和时间。
  - 自动确定日期和时间：使用从网络提供的时间值；
  - 自动确定时区：使用网络上的时区；
  - 设置日期：对日期进行设置；
  - 设置时间：对时间进行设置；

- 选择时区：按所在地选择时区；
- 使用 24 小时格式：勾选进行 24 小时制；
- 选择日期格式：可选择多种日期格式。
- 辅助功能：用于设置开启或关闭辅助功能服务。
- 开发人员选项：可选择 USB 调试、保持唤醒状态、允许模拟地点。
  - USB 调试：连接 USB 后启用调试模式。
  - 保持唤醒状态：开启后充电时屏幕不会休眠。
  - 允许模拟地点：开启后允许模拟地点。
- 关于手机：查看手机状态消息、法律信息、型号、版本等信息。

## 时钟

为特定时间设置闹铃，也可以在特定的日期循环启动闹铃。当手机设置为静音或关闭状态，闹铃功能仍然可用。

- 在主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择时钟，进入时钟主界面；
- 点按设置闹钟，进入闹钟管理界面；
- 添加闹钟，设置闹钟时间、铃声等；
- 选择启用闹钟，开启闹钟功能。
- 点按菜单键，菜单中有座钟、添加闹钟、设置，删除所有功能。

## 世界时钟

使用此功能，您可浏览世界各地的当地时间。

## 视频播放器

您可以进行管理和浏览视频文件，点击视频文件可进行播放操作。

## 收音机

收音机会根据从网络接收的国家或地区信息选择使用的频段。

收听广播时，请注意：使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件方可使调频收音机功能正常操作。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择收音机，进入收音机界面；
- 点按左右搜索键，搜索上一个或下一个可用频道。
- 按音量键调节音量。

## 手机动漫

手机动漫客户端是中国移动手机动漫基地全力打造的全龄化的动漫手机观看软件。大篇幅精彩动漫，经典图赏模式，满足您的需求。

## 手机视频

手机视频是中国移动与 CCTV、东方卫视、第一财经、NBA 等知名媒体合力打造的新媒体业务，为中国移动用户提供

下载和在线观看包括新闻、影视、娱乐、体育等各类精彩视频内容。

## 手机阅读

中国移动手机阅读客户端，是一款集阅读、互动、购买实体书多种功能于一体的阅读类软件。拥有图书、杂志、漫画、听书多种内容形态，专注于用户体验、分享互动、丰富内容、个性化设置等，为您呈现领先的数字阅读新体验！

## 搜狗输入法

搜狗输入法是一款功能强大的应用程序，具有革新输入意义功能；除此之外，在基础输入品质上也做了许多优化，输入更准、内存占用更小、响应速度更快，整个输入体验在行业内一直处于遥遥领先的地位。

## 搜索

可以使用搜索功能，便捷快速查找。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择搜索应用，进入搜索应用界面；
- 在搜索栏中输入要搜索的关键词；
- 搜索栏下方显示符合该关键词的搜索提示。

## 随 e 行

“随 e 行”是中国移动通信集团公司官方发布的一款无线上网管理软件，支持各类 WLAN 网络的便捷接入、热点查询、位置服务等功能，完美适配中国移动 WLAN 热点，支持一键配置、用户名和密码免记忆、热点智能提醒，为您

带来全新的无线上网体验。无论何时何地，只要有无线热点覆盖，随 e 行就能助您便捷高速接入互联网。

## 通话记录

可以查看手机的来往通话记录

## 图库

使用图库来管理和浏览图片文件。

## 我的收藏

通过我的收藏，您可查看音频，视频，图片文件内容。

## 下载内容

可查看从网页上下载的图片、音乐等。

## 相机

可以使用照相机功能拍摄照片。

说明：在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要拍照。在明文禁止拍照的场所，请不要拍照。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择相机，进入拍照取景界面；

- 点按拍照键，拍摄照片；
- 点按各设置参数图标，调节拍照效果；
- 点按摄像机图标，可切换到摄像取景界面。

可以使用摄像机功能拍摄录像。


提示：在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要摄像。在明文禁止摄像的场所，请不要摄像。

- 主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；
- 选择相机，进入拍照取景界面；
- 点按摄像机图标，选择切换到摄像取景界面。
- 点按摄像键，开始摄像；
- 摄像时，点按停止键，停止摄像；
- 点按设置参数图标，调节摄像效果；
- 点按照相机图标，可切换到拍照取景界面。


## 信息

可以发送和接收信息或包含多媒体文件的彩信。

### 新建短信


- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按，进入新信息编辑界面；





- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人；
- 输入短信内容；
- 点按 ，发送短信。

说明：手机的信息以会话形式显示，以便查阅。

### 回复短信

- 当收到新信息时，状态栏会显示提示信息，可以查看信息后进行回复。
- 信息列表界面，点按相应的会话记录；
- 输入回复内容；
- 点按 ，发送短信。


### 新建彩信

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按 ，进入新信息编辑界面；
- 输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人；
- 点按菜单键，选择添加主题，输入彩信主题；
- 编辑内容，点按附件图标，选择附件如照片、音频等；
- 点按 ，发送彩信。

### 转发信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 打开一个会话记录，长按一条信息，选择转发。

### 删除会话

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 长按一个会话记录，选择要删除的会话记录；
- 点按，选择删除，删除该会话。

### 删除信息

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 打开一个会话记录，长按一条信息，选择删除；
- 点按删除，删除信息。

### 信息设置

设置信息的相关参数，如：存储设置、通知设置等。

- 主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面；
- 点按菜单键，选择设置；对各项参数进行设置。

## 移动门户

用户能快速地浏览移动门户网站。

## 移动梦网

用户能快速地浏览移动梦网网页。

## 移动游戏大厅

中国移动官方游戏大厅为用户提供最给力的游戏，震撼手游精品，手机网游、热门游戏通通一网打尽！

## 音乐

可以便捷的使用音乐播放器播放喜欢的音乐文件。

音乐文件按艺术家、专辑、歌曲、播放列表归类存储，点按某一类别后，选择歌曲或播放列表进行播放。

音乐播放界面，点按菜单键：

- 音乐库：返回音乐库；
- 派对随机播放：随机播放歌曲；
- 添加到播放列表：将当前播放的音乐添加至播放列表；
- 用作铃声：将当前音乐设为手机铃声；
- 删除：删除当前的音乐；
- 均衡器：启用均衡器。

## 音乐随身听

“音乐随身听”是一款免手机流量的在线音乐播放器，向用户提供多达 160 万曲库的歌曲。通过客户端软件的方式，向用户提供海量音乐的在线听歌、歌曲下载和便捷的彩铃订购、振铃下载、音乐搜索等服务。“音乐随身听”为用户打造“无线音乐，无处不在”全新的音乐消费方式。

## **应用备份**

本话机为您提供了应用和数据备份功能。

## **应用管理器**

您可使用应用管理器对已下载，SD 卡中，正在运行，等全部的应用进行管理。

## 问题与解决方法

---

当您的手机出现问题时，请参考下述对应的解决方法：

### 无法启动手机

- 检查是否按住开机键至少 1 秒以上。
- 检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。
- 检查电池电量是否已耗尽，请充电。

### 启动手机，有信息显示

- 输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。
- 输入 PIN 码，选用了每次开机时输入 PIN 的功能，必须输入 PIN 码；(首次使用手机时，必须输入随 SIM 卡附带的 PIN 码)。
- 输入 PUK 码：连接三次输入错误 PIN 码，会死锁手机，应输入网络运营商提供的 PUK 码。

### SIM 卡错误

- SIM 卡金属面有污物，用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
- SIM 卡未装好，按照使用手册说明正确安装 SIM 卡。
- SIM 卡损坏，与您的网络服务供货商联系。

## 无法连接网络

- 信号弱，请移到信号强的地方重试。
- 超出网络服务商的网络覆盖区。
- SIM 卡无效，与您的网络供货商联系。

## 号码无法呼叫拨出

- 请确认拨号后是否按下拨号键。
- 请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- 请确认 SIM 是否有效。
- 请确认是否设置了呼叫限制功能。
- 请确认是否设置了固定拨号功能。

## 通话品质差

- 请检查是否音量调节不合适。
- 在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。
- 在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

## 联系人无法呼叫您

- 请确认手机已开机，且连接网络。
- 请确认是否因欠费而被禁止呼入。

- 请确认 SIM 卡是否有效。
- 请确认是否设置了呼叫限制功能。

### **联系人无法听到您**

- 请确认麦克风已经打开。
- 请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

### **待机时间短**

- 待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
- 需要更换电池，请更换新电池。

### **无法充电**

- 接触不良，检查插头是否连接好。
- 污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。
- 在低于 0°C 或高于 45°C 的环境中充电时，请改变充电环境。
- 电池或充电器损坏，需更换。

### **如何使用手机 U 盘功能？**

- 首先使用 USB 线将手机和电脑连接，然后在下拉通知栏中打开 USB 已连接并选择打开 USB 存储设备。

### **来电/通话界面，因误操作切换至其他界面，此时如何回到来电/通话界面？**

- 当来电或拨打电话时，点击主屏幕键可切换通话至后台进行。当用户误操作时，可下拉通知栏并选择打开当前通话。

### **为什么有些 android 游戏下载后手机无法使用？**

- 智能手机就相当于一个微型电脑，其运行方式也类似于电脑操作方式。市场上的应用软件数不胜数，安装一些和手机硬件/软件不匹配的应用软件，会出现无法安装，或安装后不能使用的情况是正常现象，或引起死机等现象，也是可以理解的，用户可以删除这些不匹配的应用软件或重新刷新版本，然后下载其他版本或其他出品商出品的，同功能应用软件安装使用即可。建议使用手机在安卓市场中下载、安装。

如果上述指导信息无法说明您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。



## 健康与安全

---

### 电池

请不要使用已经损坏的充电器或电池。

请正确使用电池，不要将电池短路，这将损坏电池，并产生热量，可能引起火灾。

禁止将电池放在高温下或丢入火中，这会引起爆炸。

应将废旧电池返还给供货商或放在指定的回收点，不应与生活垃圾一起弃置。

电池充电时间取决于剩余电量，电池类型，以及充电器。电池可以被充电上千次，但会渐渐损耗。当待机时间明显短于正常待机时间，请购买新电池。

请使用此手机专用及授权的充电器和电池。

当充电器未在使用时，请断开充电器与电源的连接。

请不要操作充电时间过长，这将损害电池，缩短电池寿命。

极端热冷温度会影响充电量，请预先降温或加温至正常温度（当温度低于零摄氏度，锂电池会受影响）。

### 交通安全

手机具有强大的无线语音通讯功能，几乎可以在任何时间、任何地方进行通话联络。因此，用户应该承担一些重要的责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶汽车时接听电话应提高警惕，并遵守当地规定。

了解无线手机及其功能，如快速拨号和重拨。这些功能，可以协助您便捷的拨打电话，而不会使您在驾驶时分心。

如果有免提装置，应使用免提装置。如果有可能，使用任一种现在供应的免提附件，可以提高无线手机使用的方便性和安全性。

把无线手机放置在易于找到的地方。不需要从道路上转移视线即可使用手机。如果在不方便的时间收到来电，尽可能应用语音信箱应答电话。

告诉通话对方您在开车；必要时，在交通拥堵或气候恶劣的情况下挂断电话。下雨、雨夹雪、下雪、结冰甚至交通拥挤时都很危险。

安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。

在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起，内部的火花可能引起燃烧。

在飞机起飞前请关闭移动电话。为防止对飞机通讯系统的干扰，在飞行中决不允许使用话机。在飞机未起飞时使用话机应按照安全规定征得机组人员允许方可。

请确认飞机在飞行过程中，手机不会应闹钟自动打开手机。

## **操作环境**

无论在任何地方都应遵守此特殊规定。如果禁止使用或可能带来危险时请关闭手机。

当连接手机与其他设备时，应该阅读使用者手册，详细了解安全说明，禁止与不兼容的产品连接。

为了您操作满意和人身安全，用户应该在正常的工作位置使用手机（举到耳部，天线指肩臂上方）。

手机适用的环境温度请保持在 - 10°C 至 50°C 之间。

## **电子设备**

大多数电子设备屏蔽无线电信息，咨询制造商有关信息。

起搏器：保持手机距起搏器 6 英寸（15cm）以上的距离；不应该在胸前口袋中携带手机；使用起搏器另一侧的耳朵

接听手机通话，降低可能造成的干扰。如果您怀疑手机干扰作用，请立即关闭手机。

助听器：部分数字无线手机可能会干扰助听器工作，如果存在这种干扰，请与助听器制造商联系。

其他医疗器械：如果您使用其它个人医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否屏蔽无线电波。医生可以协助您获取这些信息。如果康复设施附近有标示禁止使用手机，请关闭手机。

汽车装置：无线信号可能会影响安装在汽车里的电子设备，请向设备制造商确认有关信息。

## **紧急电话**

本手机与其他无线电话一样，使用无线信号，无法保证在所有情况下连接。因此，对于重要通话，例如医疗紧急情况，请不要仅仅依靠无线手机。

为确保呼叫与接打电话，手机必须在有足够信号强度的网络服务区域保持开机状态。

如果要拨打紧急电话，请通过待机状态下，输入当地紧急电话号后，点击“呼叫”，发出呼叫。

## **其他重要安全信息**

- 请您使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响话机的使用性能，损坏您的话机，甚至导致人身危险。
- 手机会产生电磁场，请不要放置在诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。附近的电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备会干扰电话的使用，从而影响电话的性能。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 只有专业人员有资格维修手机或在汽车中安装手机相关设备。

## 维护与保养

- 此产品经过精心设计和高技术生产，请小心使用。以下建议让您能够在长时间中愉快使用手机。
- 请勿让小孩或宠物接触手机，可能引起小孩窒息或手机损坏。
- 保持手机干燥，避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请勿湿手操作手机，可能会引起触电。
- 请不要在高温环境存放手机，会缩短电子设备寿命，损坏电池，或融化配件。
- 请不要在低温环境存放手机，当手机恢复正常操作温度，水蒸气会进入手机内部，损坏手机电路板。
- 请不要将您的电话暴露在强烈日光之下，避免受热。
- 请不要将您的电话放在易燃的液体，气体或易爆的物体附近。
- 请不要扔放，敲打手机，粗暴地对待手机，会毁坏内部电路板。
- 清洁话机时，请使用较为潮湿的或防静电的抹布，不要使用干燥的或易产生静电的抹布。清洁手机表面时不要使用清洗剂等化学制品。请先关机，然后清洗手机。
- 请不要油漆您的手机，颜料会阻碍手机的正常使用。
- 如果您的手机有闪光灯，请勿太靠近眼睛，以免伤害眼睛。
- 如果您的手机或电池弄湿了，手机内部的标签损坏，即使在保修期内，售后服务商不能保证生产商的质量保证。

## 有毒害物质说明

本产品在设计 and 生产时，采用了易降解、易回收、利用率高的环保材料、技术工艺，遵循了电子信息产品有毒有害物质或元素控制国家标准和行业标准，达到了《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。

## 产品回收

废旧产品请勿随意拆卸或丢弃，请送到电子产品指定回收机构或退还销售商。

## 辐射波照射和吸收比率 ( SAR ) 信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288-2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 ( SAR )。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续6min平均 ( SAR ) 值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。本产品电磁辐射比吸收率 ( SAR ) 最大值为0.443W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

## 环保标识和产品中有害有毒物质或元素的名称及含量的说明

### 1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有害有毒物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

### 2. 产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、麦克风和振动器）	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有害有毒物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有害有毒物质或元素的完全替代，但是有害有毒物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

产品的实际配置请以装箱单为准。



真诚到永远

海尔集团

青岛海尔通信有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔工业园

邮编：266101

服务热线：4006 999 999

E-mail: 9999@haier.com

Http:// www.ehaier.com