


Panasonic®

使用说明书

真空吸尘器（家用型）

符合国家标准: GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003

型号 **MC-CG383**
MC-CG381



妥善使用，有效节电

本产品有一根电源线，如有损坏，必须由松下
认定维修店或专业人员维修，以免造成危险。

衷心感谢您购买松下真空吸尘器。
使用产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】（第2页）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。

本说明书的最终解释权归本公司所有
本说明书的内容若有变更恕不另行通知

目录

	页		页
• 安全注意事项	2	C) 吸尘器的使用方法	4
A) 主要部件名称	4	D) 保养和维护	5
B) 吸尘器的组装方法	4	• 技术规格	5

安全注意事项




使用真空吸尘器以前，请遵照以下基本注意事项。

警告：为降低火灾、触电或伤害的危险


- 本产品为家用型吸尘器，请勿用于商业或工业用途以及吸尘以外的其它用途。
- 本产品不能由无人监管的儿童或体弱者使用。
- 如果电源线或插头损坏以及发生故障，请勿使用本产品。
- 本产品具有一根电源线，如果电源线损坏，必须由松下认定维修店或专业人员进行维修。
- 当不使用或清洁保养本产品前时，请从插座上拔下插头。
- 拔下插头前，请关闭本产品。拔出插头时，请握住插头，切勿直接拉拽电源线。
- 卷回电源线时，请拿住电源插头再按收线按钮。
- 请勿用湿手接触插头或吸尘器。
- 清洗后，请勿使用湿的过滤网，务必确保其完全干燥，以防损坏吸尘器。
- 请勿吸入易燃或易爆物，也请勿在存放易燃物、易爆物的区域使用。
- 请勿吸入热灰、余烬或大而尖锐的物体。
- 请勿吸水或其它液体。
- 请将此吸尘器远离热源，如散热器、火等，并避免阳光直射。
- 此吸尘器装有热切断保护装置，它可以自动关闭吸尘器以防止电机过热。当出现这些情况时，请关闭电源开关，并拔掉电源插头；检查集尘室中是否积满垃圾或者过滤网是否被垃圾堵塞；检查吸嘴、软管或其他管子中是否存在异物。清除所有垃圾和异物后，请等待约60分钟（根据周围温度不同，等待时间可能不同），电机冷却后保护装置将自动解除，吸尘器可再次使用。




A



B



C



A - 主要部件名称

- A) 地面吸嘴
- B) 软管连接管
- C) 软管
- D) 吸力调节器
- E) 先端管
- F) 延长管
- G) 软管进口
- H) 集尘盖
- I) 电源开关 / 功率调节器
- J) 收线按钮
- K) 电源插头
- L) 两用吸嘴

B - 吸尘器的组装方法

- B-1** 将软管连接管插入软管进口，然后再将连接管向右旋转。
- B-2** 软管和延长管连接以及延长管和地面吸嘴连接时，一边插入，一边向同一侧方向轻轻旋转，将其牢固地拧在一起。
- B-3** 如图所示，握住延长管调节钮，可将延长管调整到合适长度。

C - 吸尘器的使用方法

- C-1** 拉出电源线并把插头插入插座。
- C-2** 功率调节
可通过转动无极变速功率调节器来增加或减小功率。
(仅限 MC-CG383)

MIN: 具有温和的吸力，其输入功率大约为400W。
MAX: 为最大的吸力，其输入功率大约为1300W。
(仅限MC-CG381)
- C-3** 地板模式和地毯模式的转换
地板: 按下A侧
地毯: 按下B侧
- C-4** 减小吸力
滑动先端管上的吸力调节器，使其开口扩大，可简单的减小吸力。
- C-5** 使用结束后，从插座中拔出插头，按住收线按钮，收回电源线。
收回电源线时，请拿住插头，再按住收线按钮，以免造成损坏。
- C-6** 存放方法
将吸嘴座直接插入本体底部的吸嘴支架中。
- C-7** 放置位置
如果您想暂时停止吸尘时，可以按如图所示方法将吸嘴座插入本体后侧的吸嘴支架中再放置。
注意: 为防止过热，放置时，请首先关闭电源。

D - 保养和维护



警告

- 保养前，请务必关闭电源开关，并拔下电源插头。
- 请勿使用使用吹风机等的热风来干燥过滤网。应在常温下放置约 24 小时。
- 重要：在重新安装可水洗的过滤网前，请确保过滤网已完全干燥，以免损坏吸尘器。

集尘袋

注意：如果集尘袋安装不合适，集尘盖将不能完全盖上。操作前请确保集尘袋已正确装好，否则将会泄漏灰尘。由于集尘袋很容易卡在集尘盖密封圈上或夹在卡板和本体之间，因此请确保集尘袋在本体中伸展开来。

更换集尘袋

- D-1** 如图所示，完全打开集尘盖。
- D-2** 拉出卡板，从袋座中取下集尘袋。
- D-3** 安装新的集尘袋。
- D-4** 正确关闭集尘盖，直至听到“咔嚓”的声音。

使用集尘布袋时

- D-5** 滑动袋夹打开集尘袋，倒出垃圾，然后将袋夹滑回原处。（请不要将袋夹扔掉。）此时，请确保布袋和袋夹对齐。然后一起拿着卡板和袋夹，把卡板滑回袋座中，盖上集尘盖。

地面吸嘴

- D-6** 每月检查一次。
利用旧牙刷或类似工具清洁吸嘴上的脏物及絮状物。

真空吸尘器本体

- D-7** 使用湿软布进行擦拭。

进风过滤网

更换新的集尘袋后，如果吸尘力没有恢复，请遵循以下步骤进行操作。

- D-8** 打开集尘盖。
- D-9** 取出进风过滤网
- D-10** 用水轻轻冲洗干净后，放置于阴凉处风干。
- D-11** 重新将进风过滤网装回原位。
注意：请务必将此过滤网装回原处。如果未安装，将会造成电机故障。
 - 请勿将过滤网放入洗衣机清洗，或用烘干机和其
热源烘干。

吸尘器不工作时的措施

检查吸尘器插头是否完全插入插头并检查插座是否正常。如果热切断保护装置已经工作，请等待大约60分钟，直到热切断保护装置复位。如果检查上述部位之后，吸尘器仍不能工作，请将其送到指定的维修中心进行修理。

吸尘性能下降时的措施

- 关闭吸尘器，拔下插头。
- 分别检查延长管、软管和附件是否被堵塞。
如果被堵塞，请清除异物。
- 检查集尘袋是否已满。如果已满，请更换新的集尘袋。
- 检查进风过滤网是否被堵塞。
如果被堵塞，请进行清洁或更换。

技术规格

型号	MC-CG383	MC-CG381
电源	220 V ~ 50 Hz	
额定功率	1500 W	1300 W
尺寸(W × L × H)	240 mm x 350 mm x 250 mm	
净重	3.8 kg	
延长管	树脂伸缩	
两用吸嘴	✓	✓

单卖品

名称	型号
集尘纸袋(5个/包)	C-20E

注：如需购买集尘纸袋，请联系松下电器顾客咨询服务中心（联系方式请参看封底）。

用户备忘

本产品的型号和制造编号可以在吸尘器下面的铭牌上找到。请您在下面的空格上记下型号和制造编号，并把此作为您购买吸尘器的永久记录进行保留。
















型号

制造编号

购买日期

购买地点

D





松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司

Panasonic Home Appliances(Hangzhou) Co.,Ltd.

浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔路2号

邮编: 310018

© 2007 Panasonic Home Appliances(Hangzhou) Co.,Ltd. All Rights Reserved.

网址: <http://panasonic.cn>

松下电器顾客咨询服务中心免费电话: 800-810-0781
手机 / 小灵通 / 未开通 800 业务地区: 400-810-0781

V01Z5300R
发行: 2007 年 11 月