

# 使用说明书

附保修卡



## 适用型号

MT10NE-AD	MT 10NE-AA
MT10NE-AC	MT10NE-AV
MT10NE-AY	MT10NE-AP
MT10NE-AG	MT10NE-AW
MT10NE-AS	MT10NE-AG
MT10NE-AT	

家用

本品仅适用于中国国内家庭使用

- 使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管。
- 本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，请尽快与我司联系。

服务热线  **400-8899-315** |  广东美的微波电器制造有限公司 客户服务中心 | 邮政编码: 528311  
地址: 佛山市顺德区北窖镇永安路6号 | E-mail: wbt-khfw@midea.com.cn

欢迎登录  美的微波电器官网 <http://wbdq.midea.com.cn>

版本号: 12-1.0

## 用前须知

1. 使用本产品前请仔细阅读说明书。
2. 严禁将电源线、插头及烤箱浸入水中或其他液体中，以防触电。
3. 烤箱在工作时，表面温度可能很高，请勿随意触摸。如需触碰或移动烤箱，请使用电烤箱专用手套。
4. 请将电烤箱放置于隔热的水平桌面上使用。
5. 使用电烤箱时严禁小孩操作及应将电烤箱放置在小孩无法接触的地方。
6. 将电烤箱放在干燥、平坦的地方上使用，并在周围保留足够的空间，与周围物体保持至少10-15cm的距离。
7. 清洁电烤箱时，须拔掉电源插头。等待烤箱冷却至室温时方可进行操作。
8. 长时间不使用电烤箱，请拔掉电源插头。
9. 请不要使用非厂家提供的配件。
10. 严禁拉拽电源线，在移动电烤箱前需先拔出插头，并用双手搬动烤箱。
11. 严禁将烤箱放置在易燃物或热源的附近使用
12. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
13. 请不要户外使用本产品。
14. 使用本产品时，如果电路过载，可能导致电烤箱工作不正常。电烤箱应单独使用一条线路。
15. 如果电源线或本产品有损坏时，必须由授权维修点的专业维修人员进行维修，不可私自更换电源线或拆卸，以防电击。
16. 可将附件放在电烤箱内储藏，炉内严禁储藏其他物品。
17. 严禁将电烤箱靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。烤箱在工作时，严禁在箱顶放置任何物品。不要将纸板、纸张或塑料等物品放置在炉内。
18. 使用完后，请关闭烤箱并拔掉电源插头。
19. 请不要将密闭的容器放置在炉内加热，否则可能有爆炸的危险。
20. 加热物品时，容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
21. 请定期清洁烤箱，以防残留的油脂着火。
22. 烤箱处于工作状态时，为免灼伤，仅可使用旋钮或把手。
23. 请使用柔软的湿布清洁炉门，不要使用锋利的清洁器具以防对门玻璃造成损坏。
24. 在使用玻璃或金属容器时，请特别小心，以防造成危险。
25. 本产品仅做家用，严禁将烤箱做食物加热或解冻以外的其他用途。
26. 表面在使用过程中会变烫。
27. 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

请妥善保存本说明书

# 一.目录

目录 .....	1		
产品规格 .....	1	配件说明 .....	4
使用环境 .....	1	清洁保养 .....	4
部件介绍 .....	2	维修服务规定 .....	5
使用指南 .....	3	保修卡 .....	封底

# 二.产品规格

型号	MT10NE-AD	MT10NE-AA	MT10NE-AC	MT10NE-AV	MT10NE-AY
	MT10NE-AP	MT10NE-AG	MT10NE-AW	MT10NE-AS	MT10NE-AG
	MT10NE-AT				
容 积	10L		外型尺寸	370*290*202(mm)	
额定电压 / 频率	220V~50Hz		产品净重	2.7Kg	
额定功率	750W		认证	CCC	

## ! 提示


- ① 产品尺寸的顺序是长×宽×高，为约数，具体尺寸请参照实物。  
② 外型尺寸：深度值含门拉手(若有拉手)、后板拉伸的长度，高度值含炉脚。  
③ 由于我们的产品在不断改进，因此技术参数如有变更，恕不另行通知。

执行标准号:GB4706.1-2005;GB4706.14-2008

# 三.使用环境

## ⚠ 注意


烤箱要和墙壁、橱柜保留一定的距离。  
因为烤制过程中，排出的油烟等，会污染家具，甚至会过热引起火灾。



烤箱背面有安全阻隔部件，为防止烤箱与墙壁等物体接触，保持安全距离

壁面

## 四. 部件介绍



电源指示灯:

烤箱处于工作状态时, 指示灯将被点亮, 当时间旋钮设置在“关闭”档时, 指示灯会处于熄灭状态。

时间设置:

15分钟时间旋钮: 时间最多能设置到15分钟。时间旋钮同时也是“通/断”开关, 如果定时器设置到“关闭”档, 烤箱将处于断电状态。如果需要设置时间, 将旋钮顺时针旋转到想要的时间位置, 同时, 电源指示灯将点亮。当设置的工作时间结束时, 会听到铃声提示, 同时烤箱会自动切断电源。

在工作状态下, 如果烧烤时间小于5分钟时, 需将时间旋钮旋转至大于5分钟后, 再将时间旋钮扭回至想要的时间位置。



## 五.使用指南

在产品使用前,请将烤箱预热5分钟,以便除尽残留的油烟.第一次使用烤箱会闻到异味,这是正常现象.因为发热管上涂有一层防止发热管在运输过程中受盐蚀的保护膜.

### 1 插入电源




### 2 放入食物

- 根据食物的高度,将烤架插入适当的烧烤位;
- 将食物放在烤盘或烤架上.

### 3 时间选择


- 根据食物的属性及个人喜好选择烤制时间.

0-15分钟时间选择




### 4 工作完成,取出食物

- 使用取物夹或者隔热手套取出烤盘或烤架以及食物.



### 5 拔掉电源



## 六.配件说明




金属烤盘

烧烤时用来放肉、鱼等油脂类食物



金属烤架

用于烤面包或制作其他菜肴以及承载金属容器。



烤制面包片、蔬菜等食物可用烤架

**!** 建议:烤盘内铺上锡箔纸, 再将食物放在锡箔纸上,这样便于烤盘的清洗



烤制肉类、披萨等油脂类较多的食物, 需使用烤盘烤盘放在烤架上

### 【高温表面】




烤箱在使用期间会发热。注意避免接触烤箱内的发热单元。

警告: 在使用时可触及部分可能会发热, 儿童应远离。器具工作期间, 某些表面的温度很高。贴有“高温表面”标志的表面在使用过程中会变烫。工作状态结束后的一段时间内, 外表面的温度可能非常高, 请勿随意触摸、移动。

## 七.清洁保养

1. 清洁前, 先拔掉插头并等待烤箱完全冷却后再进行。
2. 用中性清洗剂清洗包括烤架和烤盘在内的所有附件。
3. 不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性的清洁用品, 以免损伤烤盘烤架。
4. 用柔软的湿布擦拭烤箱内部。
5. 用浸过清洁剂的柔软湿布清洁炉门表面。
6. 严禁将烤箱浸入水或别的液体中。
7. 请不要随意擦拭发热管, 金属发热管如长时间不使用, 请用少量食用油轻轻擦拭发热管表面后使用。



# 维修服务规定

## 美的电烤箱将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务

- ◎用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，执行“整机保修一年，非家庭使用（如：经营、商用、公司集体）的产品，整机免费保修半年。本产品实施送修服务；其它事项按照国家“新三包”规定执行。
- ◎维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日算起，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
- ◎本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。
- ◎在美的电烤箱特约服务网点修理后，同一部位、同一故障现象再次出现的30日内由该服务网点免费维修。
- ◎保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- ◎凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
- （1）电烤箱附件（烤盘、烤架、烤叉、烤盘、扇盘、取物夹、取物支架等）和赠品。
  - （2）用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
  - （3）使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的。
  - （4）未按产品使用说明要求使用、维护、保养而造成损坏的。
  - （5）非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
  - （6）因不可抗拒力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
  - （7）产品超出保修期的。
  - （8）发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门许可范围内。
- ◎由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

## 美的电烤箱保修承诺汇总表

品类	保修承诺
正品	整机保修一年，外观不包修。
样品机	整机保修一年，外观不包修，不包退，不包换。
处理打折机（等外品）	整机保修一年，外观不包修，不包退，不包换。
非家庭使用	整机保修半年。

备注：1）、样品机、处理打折机是指发票、保修卡或机体上已注明“样品机”、“处理打折”、“等外品”等字样的。  
2）、工业使用不保修，另有协议签定除外。

## 维修收费项目表

费用类别	整机保修一年内		整机保修一年外		
	检修	维修	检修	维修	清洁
维修费	免费	免费	相关部门许可范围内	相关部门许可范围内	相关部门许可范围内
零件费	免费	免费	——	按照我司《维修配件价格表》执行	——

注意：

- ◎本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责。  
◎如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点和我司服务热线400-8899-315。  
◎如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

**本资料内容如有变更，恕不另行通知!**

# 保修卡

## Warranty Card

用户姓名 Name of Customer		电 话 Tel.		邮 编 Zip Code	
通讯地址 Correspondence Address					
产品型号 Appliance Model			编 号 Number		
购买商店 Shop Purchased			购买时间 Date purchased		
维修点 Service Unit			发票号码 Invoice No.		

## 维修记录

### Service Record

日期 Date	故障内容 Problem	处理内容 Actions	维修单位名称 Name of Service Unit	电话 Tel.	维修员签名 Signature by Service Personnel

此保修卡在购买本公司产品时立即填写  
此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司  
维修时请携带此证及有效发票正本



**客服电话: 400-8899-315**



广东美的微波电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮政编码: 528311 http://www.midea.com.cn Email: WBL-KHFW@midea.com.cn



Welcome to Midea's website (for food and utensils): http://www.midea.com