


美的 Midea



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知; 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
Q/MD 007-2011
备案号: QB/440606 97 10533-2011



电压力锅说明书

本说明书适用于美的电脑圆煲系列产品
具体型号请参见适用型号说明

广东美的生活电器制造有限公司

公司地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编: 528311
全国服务热线: 400-8899-315 电子服务热线: mdfbw@midea.com.cn

感谢您购买美的电压力锅, 在使用前请先仔细阅读此说明书, 阅后请小心收藏, 以备日后查阅。
图片仅供参考, 产品以实物为准



美的·生活电器

产品保修卡

WARRANTY CARD

原来生活可以更美的
服务热线 400-8899-315

感谢您购买美的牌产品
根据本保修证书说明，凡属正常使用
情况下，由于产品本身质量问题引起的
故障，在保修期内，我公司将负责给予
免费维修。

保修证书

产品名称	
产品型号	
机身编号	
购买日期	
购买商店	
经销商盖章	

顾客姓名	
顾客地址	
顾客电话	
邮政编码	

维修记录:

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果

目录

安全注意事项	(2)
产品说明	(4)
准备工作	(5)
使用说明	(6)
产品使用功能用法	(7)
清洁保养	(9)
异常现象自检	(9)
维修服务保证	(10)
产品保修卡	(11)

适用型号说明

额定电压 / 额定频率		220V -50Hz		
型 号	额定功率	容 量	工作压力	保温温度
MY-CS系列 MY-12CS系列 MY-12LS系列 MY-13LS系列	800W	4L	70kPa	60°C ~80°C
	900W	5L	70kPa	60°C ~80°C
	1000W	6L	70kPa	60°C ~80°C
	1200W	8L	70kPa	60°C ~80°C
MY-12CS3A系列 MY-12CS5A系列	800W	4L	30kPa-70kPa	60°C ~80°C
	900W	5L	30kPa-70kPa	60°C ~80°C
	1000W	6L	30kPa-70kPa	60°C ~80°C

除特别注明外MY-CS***,MY-12CS***,MY-12LS***,MY-13LS***
型号的产品皆适用,*指数字或者英文字母(二位或者三位)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

——幼儿玩耍器具的情况

标记的含义：⊘ 禁止 ❗ 强制 ⚠ 警告 ⚠ 注意

⊘ 工作过程中请勿触摸锅盖，产品工作过程中，锅盖温度较高，尤其是不锈钢部分，切勿触摸；否则可能引起烫伤或其他伤害。



⚠ 清洁产品应在冷却之后进行，如果接触高温部分会产生烫伤。



⚠ 严禁加热时使用其他锅盖加热，(通电)过程中严禁使用非原装锅盖，会引起性能不良或安全隐患。



⊘ 不得将产品浸入水中或水淋，否则可能会引起触电和电器短路。

⚠ 工作时，手切勿靠近排气阀口，以免烫伤；烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气阀口。



⊘ 禁止改造或者非专业技术人员进行修理。如果违反，可能会引起火灾或触电。修理或更换零部件请到指定维修点。



⊘ 必须定期检查防堵罩和排气阀芯，确保不被阻塞。

定期清理此处
确保不被阻塞



⊘ 搬移产品，请提产品提手再搬移产品，切勿直接提锅盖把手，以免损坏产品。请勿在打开锅盖状态下，搬移产品，以免造成伤害。

维修服务保证

4. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
5. 无三包凭证及有效发票。
6. 因不可抗力造成损坏。
7. 将电压力锅用于商业用途。
8. 用我们的非标配的赠品，所发生的质量事故，我司不负责任。
9. 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
- 10. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

保修说明

- 根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开发票之日起计算）（保修范围仅限家庭使用）。
- 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
- 请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即行失效。
- 已过保修期限的顾客，如需邮购产品零配件，可联系本公司顾客服务部邮购，也可在当地网点购买。
- 特约网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务，顾客如对其服务质量存异议，可直接向本公司客户服务部投诉。
- 如说明书中有保修年限承诺，则以说明书为准。

美的电压力锅 用户使用记录

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

异常现象自检

现象	原因	处理方法
浮子阀漏气	浮子阀密封垫磨损	更换浮子发密封垫
浮子阀不能上升	锅内食物和水过少	按规定放食物和水
	锅盖或排气阀漏气	送维修点检修
工作时排气阀不断排气	排气阀未放在密封位	排气阀拨到密封位置
	压力控制失灵	送维修点检修
置工作状态时, 热盘不加热	合盖不到位	重新合盖
	电热盘故障	送维修点检修
	电路故障	送维修点检修
所有灯闪烁	显示屏显示C1/C2	底部传感器故障 送维修点检修
	显示屏显示C5	底部传感器温度过高 拔掉电源, 冷却后重新接通电源。 如故障未排除请送维修点检修
	显示屏显示C6	压力开关故障 送维修点检修
煮饭不熟/太硬	加水过少	适当增加水量
	过早开盖	烹饪结束5分钟后排气开盖
煮饭太软	加水量过多	适当减少水量

——经以上检查后, 仍不能排除故障, 请马上与本公司维修点联系。


维修服务保证

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。


(用户可登陆美的官方网站: www.midea.com.cn 或拨打服务热线: 400-8899-315)

- 美的牌电压力锅实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者, 不属于保修范围:
 1. 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
 2. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 3. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。

安全注意事项



⊘ 不要使用专用内锅以外的内锅, 内锅底部和发热盘表面有异物时, 清除异物后再使用。否则可能造成过热、泄压等异常, 并可能对用户人身或财产造成危害。



⊘ 内锅不得放在其他器具上加热, 以免引起内锅变形或故障。请使用专用配送内锅。



⚠ 请使用220V~50Hz的电源插座如使用非交流220V~50Hz民用电或专用电源, 会引起火灾或触电。



⚠ 交流220V

⚠ 不使用时, 要拔下插头否则可能会产生漏电、火灾、故障等。

⚠ 插头要牢固地插到插座上, 插尾与产品如果插入不完全, 可能会引起触电、短路, 甚至火灾。

⚠ 电源线禁止触及锅盖等外部可拆卸的金属部件, 否则为非正常工作。


切勿直接提此处



⊘ 不要放入异物, 禁止在缝隙中插入金属屑、针等异物; 可能引起触电或引起动作异常现象。




⚠ 食物和水的总量不能超过Max刻度, 否则食物可能煮不熟, 或引起故障。煮易膨胀、堵塞食物时的总量不得超过最大刻度的3/4, 否则可能引发事故。



⚠ 电源插座要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座; 如与其它电器合用, 插座会异常发热而引起火灾。



⚠ 拔插头时, 必须捏住插头柄拔下; 不能拉电源线, 否则会损伤电源线, 造成触电、短路等。



⊘ 避免造成密封圈变形, 可能导致产品无法正常工作;

安全注意事项

- ❗ 请使用美的专用电源线，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ❗ 不要在不稳定的地点使用；不要在接近水、火的地点使用；不要在墙壁、家具附近使用；不要在阳光直射、油飞溅地方用。
- ❗ 插头要经常清洁插头的插片，如附有灰尘或水分时，请将其擦去，否则可能引起火灾。
- ⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以免触电、烫伤等危险事故发生。
- ❗ 请勿煮海带、紫菜、燕麦片等容易堵塞的食物。
- ⚠ 如果密封圈破损，请勿使用电压力锅，必须使用制造厂或维修部买到的专用密封圈来更换。


产品说明

产品介绍

您好，感谢您购买美的电压力锅！该系列电压力锅产品是美的自主研发的一款智能型产品；

- 特设口感选择、安全智能检测等人性化功能。
- 造型时尚，结构先进。

产品结构



清洁保养

- 每次使用后应及时清洗。
- 清洁本产品前请先将电源插头拔下，待产品冷却后再清洗。
- 正确开盖后将内锅取出，可先用清洁剂清洗，然后用水冲洗干净，再用软抹布擦干。
- 将密封圈组件取下，用水冲洗干净。清洁完毕后将密封圈组件装回原位，否则无法正常工作。
- 将上盖拆下清洗，清洗完毕后将上盖安装到位。
- 将浮子卸下，用水冲洗干净后装回原位。
- 拆下储水盒进行清洗，用湿巾擦干净后插上原位，将外壳罩清洁干净。
- 每次使用完后，应向外拔出防堵罩检查防堵罩和排气孔有无堵塞。如有堵塞，可用温水、竹签或刷子清洗，清洗干净后装回原位。
- 检查排气阀是否有异物堵塞，上盖是否安装到位。
- 用抹布将锅盖和锅体擦拭干净，禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
- 清洁保养完毕请再次确认密封圈、浮子、防堵罩、储水盒等部件已正确安装。
- 若产品有密封盖板，则按指示拆出密封盖板进行清洁。

异常现象自检

当使用时出现以下异常现象，并不完全是机器出现故障，请在送出维修前再详细检查一次。

现象	原因	处理方法
合盖困难	浮子卡住	拉下浮子后合盖
	密封圈未放置好	装好密封圈
开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
	锅内有压力	待锅内压力下降后开盖
锅盖漏气	未放密封圈或密封圈未安装到位	按要求放置好密封圈
	密封圈上粘有异物	清洁密封圈
	密封圈破损	更换密封圈
浮子阀漏气	浮子阀密封垫粘有食物渣滓	清洁浮子阀密封圈

产品使用功能方法

- 按“蒸/炖”键后，“蒸/炖”指示灯亮起，蒸/炖时间默认为前次设置的时间（首次使用默认为30分钟），可按“+”或“-”键对蒸/炖时间在“0”到“60”分钟内进行调整。
- 您可根据个人口感需求、蒸/炖的食物及烹饪经验，自由选择保压时间；蒸/炖食物时，所加水量不得少于2杯水，下表为加入2杯水时，蒸食物所需要的大约时间（该表格中所示时间仅供参考），您可根据个人口感和烹饪经验自行选择保压时间：

功能	点心/馒头	蛋/鱼	玉米	肉/排骨	小块猪蹄	大块猪蹄
加水量	2杯水	2杯水	2杯水	2杯水	2杯水	2杯水
设定时间	0分钟	3分钟	5分钟	15分钟	10分钟	20分钟
总时间	20分钟	30分钟	30分钟	40分钟	40分钟	45分钟

- 选择完毕10秒钟后，提示音响起，显示屏显示保压时间，电压力锅执行蒸/炖功能。（取消操作请按“保温/关”键）

超快煮说明

- 超快煮说明：烹饪结束进入保温后，建议用户在保温10分钟后再开盖品尝。用户也可以根据自己口感需求，选择“煮饭”功能。


⚠ 注意

- 各功能档的烹饪、冷却时间不同，烹饪时间会根据电压、食物量、水量、米质、水质等的不同稍有变化，电网电压明显偏低时，烹饪时间则相应增加；烹饪量越大，烹饪和冷却时间则相应越长；
- 下表中电压力锅工作时间仅供参考：

内锅 时间 功能(分钟)	2刻度			5刻度			10刻度		
	清香	标准	浓郁	清香	标准	浓郁	清香	标准	浓郁
煮饭	17	19	22	26	28	30	40	42	45
超快煮饭	14	16	18	21	23	25	35	37	40
杂粮饭	35	36	40	44	46	48	58	60	63
稀饭	12	15	18	17	20	23	28	32	35
粥羹	25	30	40	30	35	45	40	47	57
煲汤	30	39	49	35	43	54	45	56	65
肉/排骨	32	40	50	36	46	56	42	58	66
鸡鸭肉	22	30	40	32	36	46	40	45	55
牛羊肉	25	37	43	35	48	54	50	58	63
猪蹄筋	30	38	45	40	50	55	55	60	65
鱼类	10	13	16	16	18	22	26	30	32
婴儿粥	45	50	60	50	55	65	60	66	76

产品说明


产品结构



准备工作


正确开盖

- 首次使用，请从锅体中取出所有附件，仔细阅读说明书，尤其注意使用方法和注意事项，以免对您造成财产损失或人身伤害。
- 先将上盖把手按产品指示方向旋转至开盖位置，然后打开上盖。




检查密封圈、浮子阀、防堵罩

- 查看密封圈、浮子阀、防堵罩是否清洁，若有脏污应立即清洁；
- 查看防堵罩是否松动，如有松动应立即安装到位；
- 检查完毕请将密封圈正确安装到上盖。



取出内锅，将食物和水放入内锅中

- 食物和水的总量不得超过内锅水位线的Max线。
- 煮饭时的最大米水总量不超过内锅水位线的最大刻度。



将内锅放回锅体中

产品使用功能方法

当产品有相应功能时,可按下述说明使用

口感选择

- 连续按“口感”键,显示屏循环显示清香、标准、浓郁,选择某一口感时显示屏上会显示相应文字,如不选择,口感则默认为“标准”。
- 部分产品的功能项目没有口感选择。



(图为“标准”口感)

压力选择

- 按“压力选择”键,选择压力。
- 连续按“压力选择”键,“高压”、“低压”、“中压”、指示灯循环亮起,如不按“压力选择”键,则默认为“中压”上图显示为“中压”。
- 部分产品的功能项目没有压力选择。



预约功能


- 若要预约,在选择功能后,按下“预约”按键。(部分功能项目不能预约)
- 调整预约时间,按“预约”或“+”“-”键调整预约结束时间,调整完毕后,电压力锅10秒后开始倒计时,倒计时结束后,烹饪完成电压力锅进入保温状态。

⚠ 注意

- (注:两位数码管及CD系列产品无“+”“-”键,可直接按“预约”键调整预约时间。)

蒸/炖(蒸煮)/自选保压功能

- 按“自选保压”指示灯亮起,保压时间默认为30分钟,可按“+”和“-”键对自选保压时间在“0”到“60”分钟内进行调节。



按“自选保压”键
选择自选保压功能

按“+”或“-”键
选择保压时间

10秒钟后进入工作状态
自选保压指示灯亮


- 蒸/炖功能,可根据您选择的烹饪食物,自主选择保持工作压力时间的长短。蒸煮功能的操作方法同蒸/炖功能。

- 放回前先将内锅外表面及发热盘擦拭干净,发热盘及外锅内表面不得留有杂物;
- 放入后,左右轻轻旋转内锅,确保内锅与发热盘的良好接触。



正确合盖

- 合上上盖,然后按产品指示方向旋转至合盖位置。
- 其它型号的产品请按产品标识合盖。
- 12LS系列合盖前可将锅盖先装到把手里面再合盖。



放置好排气阀

- 工作时,须将排气阀拨至密封位,表示电压力锅处于密封状态。



接通电源

- 接通电源,提示音响起,表示电压力锅进入待机状态。



使用说明

特别注意:以下说明适用于美的电压力锅系列产品,请根据您所购买的电压力锅阅读相应的说明。

功能选择

- 烹饪准备完成后,按某一功能键,相应功能指示灯亮起,电压力锅执行相应功能档的烹饪程序。
- 选择某一功能档,10秒钟内可任意选择其他功能档,电压力锅将执行最终选择功能档的烹饪程序。
- 选择功能档后,可按上述说明选择相应的烹饪模式。
- 电压力锅进入工作状态后无法选择其他功能,可以按“保温/关”键取消操作后再进行选择。
- 烹饪结束后需要手动排气时,拨动排气阀手柄至排气位,或按下排气按键排气,电压力锅则处于排气状态;排气时,手或脸等身体部位不得处于排气口上方,以免烫伤。
- 煮流质食物时,请勿使用按键排气或拨动排气阀排气。

⚠ 注意

- 直到压力充分释放后,方可打开容器。
- 注:有“开始”键产品,需按“菜单”键选择相关功能,再按“开始”键,进行烹饪。