



SAMSUNG

# Quick Start Manual

## WP10



更多信息请参考随附光盘  
中的使用说明书。

此快速手册专门为指导您了解相机基本功能和特征而设计。  
为保证安全、正确地使用，请仔细阅读此快速手册和使用说明书。

# 目录

规格	2	92
健康与安全信息	3	2
相机布局	4	8
设置相机	5	7
拆开包装	5	7
插入电池和存储卡	6	15
给电池充电	6	12
打开相机	7	20
选择选项	7	38
防水管理	8	18
拍照或录制短片	10	23
播放文件	11	63
将文件传输到电脑 (适用于 Windows)	12	95



# 规格

图像传感器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 类型: 1/2.33" CCD</li><li>• 有效像素: 约 1220 万像素</li><li>• 总像素: 约 1240 万像素</li></ul>
镜头	<ul style="list-style-type: none"><li>• 焦距: 三星镜头 <math>f = 6.3 \sim 31.5\text{mm}</math> (35mm 底片相当值: 35~175mm)</li><li>• F 范围: F3.6 (短焦) ~ F4.8 (长焦)</li></ul>
防水规格	最深水下3m (IEC IPX8)
防尘规格	IEC IP6X
LCD 显示器	2.7" 彩色 TFT LCD (230, 000像素)
对焦	类型: TTL自动对焦 (多重AF, 中心AF, 脸部侦测AF, 跟踪AF) <ul style="list-style-type: none"><li>• 智能自动: 1/8 ~ 1/1000 秒</li></ul>
快门速度	<ul style="list-style-type: none"><li>• 程序: 1 ~ 1/1000 秒</li><li>• 夜景: 8 ~ 1/1000 秒</li></ul>
存储	<ul style="list-style-type: none"><li>• 内存: 约20MB 闪存</li><li>• 外部存储卡(选购): SD卡 (最大支持 2GB), SDHC卡 (最大支持 32GB)</li></ul> 内部存储器容量可能与以上规格不符。
直流电源输入接口	4.2 V
电池	锂电池 (BP70A, 740 mAh)
尺寸 (W×H×D)	93.8 × 61 × 18.5mm (不含突出部分)
重量	约 121 g (不含电池与存储卡)
操作温度	0 - 40° C
操作湿度	5 - 85 %

# 健康与安全信息



## 警告

### 请勿在靠近易燃易爆的气体或液体处使用相机

请勿在靠近燃料、可燃或易燃化学品处使用相机。请勿在存放相机或配件的车厢内存放或携带易燃液体、气体或爆炸物品。

### 请将相机及所有配件放在远离儿童和宠物的地方

吞咽小部件可能会导致窒息或严重伤害。移动的部件和配件也可能造成人身伤害。

### 防止损伤拍摄对象的视力

请勿在距人或动物很近的情况下（不足 1 米/ 3 英尺）使用闪光灯。若闪光时太靠近拍摄对象的眼睛，可能会导致视力暂时或永久性损伤。

### 请谨慎处理电池和充电器

- 请仅使用三星批准的电池和充电器。使用不兼容的电池和充电器可能会导致相机严重损坏。
- 切勿将电池或相机放在加热设备（如：微波炉、电炉或暖气片）上。电池过度加热可能会导致爆炸。

不要在海洋、湖泊或类似水下环境打开电池室盖或USB盖。也不要用手打开电池室盖或USB盖。

- 这可能引起电击或相机故障。



## 小心

### 请小心操作和存放相机

- 请勿使相机受潮，水份可能会导致相机严重损坏。请勿用湿手操作相机。因水份对相机造成的损坏，制造商概不负责。
- 避免在多灰、多尘、潮湿或通风较差的地方使用或存放相机，否则可能会对移动部件和内部部件造成损坏。
- 连接电缆或适配器以及装入电池和存储卡时请务必小心谨慎。对接头强行用力、采用不当方式连接电缆或装入电池和存储卡可能会损坏端口、接头和配件。
- 请勿将任何异物插入相机的任何体槽、插槽或接入点内。因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。


### 请保护好电池、充电器和存储卡，避免损坏

- 请避免将电池或存储卡暴露在过低或过高的温度下（低于0°C/32°F 或高于 40°C/104°F）。极端温度可能会降低电池的充电容量，并可能导致存储卡出现故障。
- 请避免存储卡接触液体、灰尘或异物。如果存储卡已被弄脏，请先用软布擦拭干净，然后再插入相机中。


建议您一年更换一次防水组件以确保防水功能。

- 请联系最近的三星维修中心更换防水组件。

# 相机布局



- |   |                    |
|---|--------------------|
| ❶ | 快门按钮               |
| ❷ | 闪光灯                |
| ❸ | 电源按钮               |
| ❹ | 扬声器                |
| ❺ | 镜头                 |
| ❻ | 自拍计时器指示灯/AF辅助光灯    |
| ❼ | 麦克风                |
| ❽ | 相机带孔               |
| ❾ | USB / AV / DC 连接端口 |



- |   |              |
|---|--------------|
| ❿ | 相机状态指示灯      |
| ⓫ | 缩放按钮         |
| ⓬ | MODE按钮       |
| ⓭ | 导航按钮 / OK 按钮 |
| ⓮ | Fn / 删除按钮    |
| ⓯ | 电池室盖         |
| ⓰ | 播放模式按钮       |
| ⓱ | MENU按钮       |
| ⓲ | 三脚架插孔        |
| ⓳ | LCD 显示器      |

# 设置相机

## 拆开包装

使用本产品前，请检查产品附件是否正确。产品附件因销售地区而异。若要购买选购设备，请联系您最近的三星经销商或三星服务中心。随附产品和选购产品的图片与实物可能有所不同。



相机




充电电池



AC 适配器 / USB 线缆



相机带



快速手册



光盘  
(内含使用说明书)

### 选购配件



存储卡



相机包



AV 线缆




电池充电器

## 设置相机


### 插入电池和存储卡

2 三星标志朝上




3 金色触面朝下

▼ 取出电池




▼ 取出存储卡



轻轻推动存储卡，使存储卡与相机分离，然后从插槽中拉出。

### 给电池充电

使用相机前，请务必给电池充电。



指示灯

- 红色：充电中
- 绿色：电池已充满电

## 打开相机

- 1 按下 [POWER]。
  - 出现初始的设置画面。



- 2 按 [↵] 选择 Language。
- 3 按 [DISP] 或 [⬇️] 选择一种语言并按下 [OK]。
- 4 按下 [DISP] 或 [⬇️] 选择时区并按下 [↵]。
- 5 按下 [⚡] 或 [↵] 选择时区并按下 [OK]。
- 6 按 [DISP] 或 [⬇️] 选择日期和时间并按下 [↵]。
- 7 按 [⚡] 或 [↵] 选择一个项目。
- 8 按下 [DISP] 或 [⬇️] 设置日期和时间或选择一个日期格式并按下 [OK]。

## 选择选项

- 1 在拍摄模式中，按下 [MENU]。
- 2 使用导航按钮选择一个选项或菜单。



- 要左移或右移，请按下 [⚡] 或 [↵]。
  - 要上移或下移，请按下 [DISP] 或 [⬇️]。
- 3 按下 [OK] 可确认高亮选项或菜单。
    - 再次按下 [MENU] 可返回上一菜单。

## 防水管理

相机的防水功能，在使用前后要求给予适当的维护。

- 相机附件不防水。
- 更多详细信息，请参考使用说明书。

### 使用防水功能前

使用防水功能前，请确认相机。

- 1 确保在电池室盖或USB盖上没有外物或湿气，如果在电池室盖或USB盖上有外物或湿气，请用平滑的软布擦干净。同时确认在防水组件上是否有抓痕。




- 2 确保当关闭电池室盖和USB盖时，发出嘀嗒声。以确保关紧。

## 防水管理


### 使用防水功能后

使用相机防水功能后，请清洗相机。

- 1 使用相机后，首先关闭电池室盖和USB盖，然后用清水浸没相机2-3分钟清洗沙子，盐或其他外物。



- 2 如果在水中摇动相机没有将外物去除，请直接快速流动的水中冲洗相机。




- 3 打开电池室盖和USB盖，里面可能有水珠，保存相机前，请除去水珠。



# 拍照或录制短片

## 拍照

- 1 按下 [MODE]，选择 (📷)。
- 2 对准拍摄对象构图。
- 3 半按下 [快门] 自动对焦。
  - 绿框表示已对焦于拍摄对象



- 4 按下 [快门] 拍照。

## 录制短片

- 1 按下 [MODE]，选择 (📹)。
- 2 对准拍摄对象构图。
- 3 按下 [快门]。
- 4 再次按下 [快门] 停止录制。

### 注意

可拍摄张数由照片尺寸决定 (1 GB SD卡)


	尺寸	超高画质	高画质	标准画质
12m	4000 x 3000	134	220	329
10m	3984 x 2656	152	249	371
9m	3968 x 2232	181	296	438
8m	3264 x 2448	200	328	487
5m	2592 x 1944	313	510	751
3m	2048 x 1536	494	789	1154
1m	1024 x 768	1731	2597	3463

这些数据是在三星标准的条件下测得，根据拍摄条件和相机设置的不同，可能会有差异。

# 播放文件

## 查看相片

- 1 按下 [▶]。
- 2 按下 [⚡] 或 [⊙] 可浏览文件。
  - 按住按钮可快速查看文件。



## 播放短片

- 1 按下 [▶]。
- 2 按下 [OK]。




- 3 使用下列按钮控制播放。

[⚡]	向后浏览
[OK]	暂停或恢复播放
[⊙]	向前浏览
向左或向右按 [变焦]	调整音量

## 将文件传输到电脑（适用于 Windows）

- 1 将安装光盘插入光盘驱动器，按照屏幕上的说明进行操作。
- 2 使用 USB 电缆将相机连接到电脑。



- 3 打开相机。
- 4 在电脑中，选择**我的电脑** → **可移动磁盘** → **DCIM** → **100PHOTO**。
- 5 选择所需文件，将其拖动或保存到电脑中。

### 安全断开连接（适用于 Windows XP）



Samsung 为了保护地球环境，在整个产品生产过程中  
 积极关注环境，并采取各种措施为顾客提供更加环保的产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部件/ELECTRONIC PARTS	×	○	○	○	○	○
塑料部件/PLASTIC	○	○	○	○	○	○
金属部件/METAL	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/LCD	○	○	○	○	○	○
镜头/LENS	×	○	○	○	○	○
包装物/PACKAGE	○	○	○	○	○	○
电池/BATTERY	×	○	×	○	○	○
附件/ACCESSORY	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。  
 注：超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现有毒有害物质或元素的替代，  
 但是Samsung 正为了开发替代技术而努力中。



- 产品名：数码相机 (DSC)
- 环保使用期限：10年
- 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。
- 可以更换的部件（电池等）的环保使用期限和产品的环保使用期限可以不同。



- 产品名：电池 (Battery)
- 环保使用期限：5年
- 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。

# 备忘录

# 备忘录



**SAMSUNG**

如果您对三星产品有任何疑问或者建议请与三星客服中心联系

服务热线电话：400-810-5858

网址：<http://www.samsung.com>

地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座2、3层（望京科技创业园内）

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102



AD68-04846A(1.1)  
Q/12JD5881-2010