


# PRC-C04

手提CD音響

# 使用說明書



**PROTON®**  
S O L U T I O N S



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

# 目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)免責聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)安裝方法.....	5
(六)規格.....	5
(七)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
調諧電台.....	6
CD唱片的使用.....	7
CD唱片的播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	7
搜尋特定歌曲片段.....	8
重複播放.....	8
低音加強功能.....	8
程序播放記憶.....	9
耳機使用.....	9
(八)保養.....	10
(九)故障排除.....	10

## ● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- HI/FI立體聲
- 具播放CD/收音機功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD 20首曲目編輯播放功能。
- 具重複播放及單曲重複播放功能
- 具低音加強功能



廢電池請回收

### 【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



#### 小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有前頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

## ● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
  - A：故障或液體落入本機內。
  - B：雜物或液體落入本機內。
  - C：受到雨淋。
  - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
  - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

## ● ● ● 免責聲明 ● ● ●

### ● 聲明：



本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

## ●●●外型及各部位名稱●●●

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1.天線            | 11.▶▶I (下一首/搜尋鍵) |
| 2.耳機孔           | 12.▶   播放/暫停鍵    |
| 3.顯示幕           | 13.選擇頻道鈕         |
| 4.◀◀I (上一首/搜尋鍵) | 14.■停止鍵          |
| 5.重複播放鍵         | 15.波段/頻道指示       |
| 6.音量調整鈕         | 16.FM立體聲指示燈      |
| 7.編輯程序鍵         | 17.編輯程序指示燈       |
| 8.低音加強鍵         | 18.播放/暫停指示燈      |
| 9.電源指示燈         | 19.功能選擇鍵         |
| 10.重複播放指示燈      | 20.波段選擇鍵         |
|                 | 21.電源線插孔         |



包裝清單: • 手提式CD音響1台 附件: • 電源線1條 • 使用說明書(含保證書)1本

## 安 裝 方 法

(初次使用時,請務必詳閱)

### ●交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

### ●電池供電：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入6顆2號電池。

在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

### ●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意

※更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。

※長時不使用時，請將電池取出，以免電池漏液，造成機器損壞  
(電池漏液屬人為疏失，無法免費保固)

## 規 格

●電源供應：AC 110V/60Hz    DC 9V (UM2 1.5×6)

●消耗功率：12W

●輸出功率：1.2W×2 (RMS)

●P.M.P.O.輸出功率：96W

●收音機接收頻率：AM 530-1600 KHz    FM 88-108 MHz

## 功能選擇

### ●CD唱片：

將 **功能選擇鍵** 推至"CD"功能，按下 **▶|| 播放/暫停** 時，如果裝有CD唱片即進入CD播放功能。

### ●關機：

推至 **關**，即為關機狀態。

### ●收音機：

將 **功能選擇鍵** 推至"收音機"，選擇AM(調幅電台)、FM(調頻電台)、FM立體聲，再推轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。

## 音量調整

●推轉 **音量調整鈕**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

### 注意

※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

## 調諧電台

●選擇AM(調幅電台)、FM(調頻電台)、FM立體聲，再推轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。

### 注意

※當有FM立體信號時則"FM立體聲指示燈"發亮。

※當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

## CD唱片的使用

●請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



### 注意

- ※請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

## CD唱片的播放



●初次使用時，請打開CD蓋，先取出“雷射頭保護紙片”。將 **功能選擇鍵** 切換至“CD”功能，按 **開啓/關閉** 打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片（放入時必需正確在槽內），關上CD門。按一下 **▶||播放/暫停** 開始播放。要暫停播放時按 **▶||播放/暫停** 即可，要恢復播放再按一次 **▶||播放/暫停** 即可。按 **■停止**，即可停止CD的播放。

## 搜尋特定樂曲



●在CD播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按 **▶|** 或 **|◀** 即可找到您所要的曲目，按 **▶||播放/暫停** 開始播放。



## 搜尋特定歌曲片段

- 在CD播放狀態下，持續按  或  快轉至目前曲目您所要的時間片段。

## 重複播放

- 單曲重複播放**：在CD播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 ，此時“重複播放指示燈”閃爍，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 全部重複播放**：在CD播放過程中，連續按 ，直到“重複播放指示燈”恆亮，此時CD光碟所有曲子均將會重複不斷播放。

## 低音加強功能

- 播放時，可按  開啓或關閉低音加強功能。

## 程序播放記憶

### ●編輯記憶：

在CD停止狀態下，按一下 **編輯程序鍵**，顯示幕顯示"01"及"編輯程序指示燈"閃爍，"01"代表程序第一首，按 **▶▶** 或 **◀◀** 選擇您所要的曲目號碼，按一下 **編輯程序鍵** 確認，依此重複設定。一次最多可設定CD 20首曲目。

設定完畢，按一下 **▶||播放/暫停** 即可開始播放，此時"編輯程序指示燈"恆亮。

### ●清除記憶：

在CD停止狀態下，按一下 **■停止** 或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

## 耳機使用

●將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑：3.5φ)

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

●CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。

●當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。

●當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

**注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。**

**（人為的故障是無法獲得免費的維修）**

## ● ● ● 故 障 排 除 ● ● ●

### ●系統不動作—

電源插頭未插在插座上。

電源開關未開啓。

### ●主機無聲—

音量旋鈕未開啓。

功能按鍵選擇不正確。

耳機插孔耳機未拔除。

### ●CD不動作—

未選擇CD功能鍵。

放入碟片不潔。

雷射頭不潔。

未在一個平坦表面。

CD槽內“雷射頭保護紙片”未取出。

### ●收音接收不良—

功能選擇未在RADIO。

無正確選擇收音電台。

頻率收訊不良，需轉動接收方向。

在密閉空間內無法接收外界電波。

# PROTON®

## S O L U T I O N S

### 宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

### ● 本產品售後服務委託售後服務商：

#### 消費者專線：

台北 (02) 8990-4440	台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098	台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536	台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091	高雄市三民區金山路108號

 **WONDER®**  
**旺德電通股份有限公司**  
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號  
服務專線：(02) 8990-4440  
<http://wonder.tw>  
E-mail: service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。