



三星家用冷藏冷冻箱
型号：

RF425NQMA5A

RF425NQMA2H

RF425NQMA1J

RF42FSQNMSL

RF42FSQNMX3

冰箱 用户手册



100 %
Recycled Paper

本手册采用 100 % 再生纸印刷。

简体中文

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星产品。

独立式电器



安全信息

安全信息

在使用您新的三星法式对开门冰箱之前，请详细阅读本手册，确保您知道如何安全有效地使用此新设备的各种功能特性。

本设备不可由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对其进行监督或提供相关指导。

8 岁以上的儿童和肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人，可以在有人对其进行监督或提供相关安全使用指导并且了解所涉及的危险的情况下使用本设备。



儿童不得玩耍本设备。









儿童在没有监督的情况下不得清洁和维护本设备。

因为以下操作说明综合考虑了各种型号，所以您冰箱的特性可能与本手册中所描述的冰箱略有不同。

如果您有任何疑问，请拨打电话 400-810-5858 联系我们，或到 www.samsung.com 网站上寻求在线帮助和信息。

重要的安全符号与注意事项：

	危险或不安全的做法，可能导致严重的人身伤害或死亡。
	危险或不安全的做法，可能导致轻微的人身伤害或财产损失。

	请勿尝试。
	请勿拆装。
	请勿触摸。
	按照要求小心操作。
	从墙壁式插座上拔下电源插头。
	确保冰箱接地以防止触电。
	致电联系中心以寻求帮助。
	注意。


这些警告标志用于防止您和其他人受到伤害。

请严格遵守上述说明。

阅读本部分之后，请将其妥善保管，以备将来参考。




警告 重要安装警告

-  请勿将本冰箱安装在潮湿的地方或可能与水接触的地方。
- 电气部件的绝缘外皮损坏可能导致触电或火灾。
- 请勿将冰箱置于阳光直射之下，或暴露于火炉、室内采暖器或其他设备的热源之下。
- 请勿将多个设备连接到同一个多插座电源板上。本冰箱应该始终连接到具有与铭牌上的额定电压相符的独立电源插座上。
- 这样可提供最佳性能，并可防止

室内布线电路过载，以避免过热线路引起火灾的危险。

- 如果墙壁式插座松动，请勿插入电源插头。
- 否则，有导致触电或火灾的危险。
- 请勿使用中间或末端出现破裂或磨损的电源线。
- 请勿过度弯曲电源线或上面放置重物。
- 切勿通过拖拽电源线拔下冰箱电源插头。
务必抓紧插头并从插座中笔直地向外拉出。
- 电源线破损可能引起短路、火灾和/或触电。
- 切勿在本冰箱附近使用烟雾剂。
- 在冰箱附近使用烟雾剂可能引起爆炸或火灾。


 · 在使用本冰箱之前，必须按照此手册前述内容选择适当位置正确安装。

- 将电源插头连接到适当的位置，使电源线自然下垂。
- 如果您颠倒连接电源插头，则电源线可能被切断并引起火灾或触电。
- 在移动本冰箱时，小心不要碾压或损坏电源线。
- 这会构成火灾隐患。
- 请确保电源插头不会被冰箱背面挤压或损坏。
- 请将包装材料存放在儿童接触不到的地方。
- 如果儿童将包装材料套在自己头上，可能会有因窒息导致死亡的危险。

- 冰箱必须放置到适当的位置，以便在安装后可以连接到电源插座。
- 在首次插上冰箱电源插头之前，您需要去除所有塑料保护膜。



· 本冰箱必须安全接地。

- 在尝试检查或修理冰箱的任何部件之前，务必确保冰箱已经接地。冰箱漏电可能会导致严重触电。
- 切勿利用煤气管、电话线或其他电位避雷针作为接地端。
-  · 如果电源线损坏，请立即让制造商或其服务代理进行更换。



警告 安装警示



- 留出足够的空间在平坦地面上安装冰箱。
- 如果冰箱未平稳水平放置，内部冷却系统可能无法正常工作。
- 确保冰箱外壳或安装支架上的通风空间畅通无阻。
- 在安装冰箱之后，静置 2 小时后再开始使用。
- 我们建议由合格的技术人员或维修公司安装此冰箱。
- 否则，可能会导致触电、火灾、爆炸、产品故障或人身伤害。



警告 重要使用警告



- 请勿用湿手插接电源插头。
- 请勿在冰箱顶部存放物品。

- 否则，在开关冰箱门时，上面放置的物品可能掉落并导致人身伤害和/或物件损坏。
 - 请勿在冰箱内放置装满水的容器。
 - 如果水溅溢，则有引起火灾或触电的危险。
 - 应照看好儿童，确保他们不会摆弄本设备。
 - 请勿让儿童吊挂在柜门上。否则，可能会导致严重人身伤害。
 - 请勿让儿童进入冰箱内部。否则，儿童可能会困在其中。
 - 请勿将手伸入冰箱下面的底部区域。
 - 任何锐利的边缘都可能引起人身伤害。
 - 请勿让儿童踩在抽屉盖板上。
 - 否则，抽屉可能会破裂和导致儿童滑倒。
 - 请勿让冰箱内的食物塞得过满。
 - 否则，在打开冰箱门时，放置的物品可能掉落并导致人身伤害和/或物件损坏。
 - 切勿用湿手触摸冷冻室内壁或储藏在冷冻室内的制品。
 - 否则可能引起冻伤。
 - 请勿在冰箱附近喷洒易燃气体。
 - 否则，有导致爆炸或火灾的危险。
 - 请勿在冰箱内存放易挥发性物质或易燃性物质。
 - 苯、稀释剂、酒精、乙醚、液化气等类似产品可能会导致爆炸。
 - 请勿在冰箱内存储药品、科学材料或对温度敏感的物品。
 - 不得在冰箱内储藏要求严格控制温度的产品。
 - 切勿在冰箱内放置或使用电气器具，除非它是制造商建议使用的类型。
 - 请勿踩踏冰箱顶部或在顶部放置物品（例如要洗的衣服、点燃的蜡烛、点燃的香烟、餐具、化学物品、金属制品等）。
 - 否则，可能会导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。
 - 请勿在冰箱内放置装满水的容器。
 - 如果水溅溢，则有引起火灾或触电的危险。
 - 除了制造商建议的方法外，请勿使用机械装置或任何其他方法加速解冻过程。
 - 不要损坏制冷系统和电路。
 - 建议由合格的技术人员或维修公司进行设备安装或任何维修服务。
 - 否则，可能会导致触电、火灾、爆炸、产品故障或人身伤害。
 - 请勿让婴儿或儿童进入抽屉内。
 - 如果困于其中可能会由于窒息导致死亡或人身伤害。
 - 请勿坐在冷冻室的门上。
 - 否则，可能会造成冷冻室门破裂，导致人身伤害。
 - 如果您从抽屉卸下了分隔板，在清洁或执行其他操作后，为了防止儿童困于其中，则必须使用提供的螺钉重新安装好分隔板。
-
-  · 请勿自行拆卸或修理冰箱。
-
- 否则会有导致火灾、故障和/或人身伤害的危险。
 - 当内部或外部 LED 灯不亮时，请与您的服务代理联系。

★ · 应照看好儿童，确保他们不会摆弄本设备。

- 瓶装物品应该紧密地放置在一起以免它们倾倒。
- 本产品仅用于在家庭环境中储藏食物。
- 如果发现煤气泄漏，请避免任何明火或潜在火源，并使放置冰箱的房间通风数分钟。
- 仅使用制造商或服务代理提供的 LED 灯。

✎ · 如果冰箱产生奇怪的噪音、异味或烟雾，请立即拔下电源插头并与 Samsung Electronics 服务中心联系。

- 如果您在更换照明灯时遇到困难，请与服务代理联系。
- 如果产品配备了 LED 灯，切勿自行拆装灯罩和 LED 灯。
- 请与您的服务代理联系。
- 如果冰箱中有任何灰尘或水渍，请拔下电源插头并与 Samsung Electronics 服务中心联系。
- 否则，有发生火灾的危险。



警告 使用警示

❏ · 请勿重新冷冻已经完全解冻的冷冻食物。

请勿将碳酸饮料或气泡饮料放入冷冻室。请勿在冷冻室内放置瓶子或玻璃容器。

- 否则，如果其中的物品冻结，玻璃可能破裂并造成人身伤害。
- 如果需要冷冻大量食物，至少要在 24 小时前启动 Power Freeze

(快速冷冻) 功能。

- 在使用此功能时，冰箱能耗将增加。请记住，当不需要此功能时将其关闭，并将冷冻室温度返回到原来的温度设置。

★ · 保修和改装。

- 由第三方对本冰箱整机所作的任何变更或改装将不在 Samsung 的保修服务范畴之内，Samsung 也不对因第三方改装造成的安全问题负责。
- 保持冰箱内通风及通风风道的清洁，防止被堵住。
- 如果通风孔阻塞，尤其是使用塑料袋阻塞时，冰箱可能会过冷。如果此冷却期间持续过长时间，滤水器可能破裂并且引起漏水。
- 如果断开了冰箱电源，在重新连接电源之前，应该等待至少五分钟。
- 如果您打算去度长假或长时间不使用冰箱，必须清空冰箱并拔下电源插头。
- 如果让冰箱在不使用时长时间运行，可能会导致电源线绝缘层迅速老化并引起火灾。
- 擦干冰箱内剩余的水分，并保持冰箱门敞开。否则，可能会导致发臭和发霉。
- 为了获得最佳产品性能，请遵守下列说明：
- 请勿过于靠近冰箱后部的通风孔处摆放食物，否则可能阻碍冰箱冷藏室内空气循环的自由流通。
- 在将食物放入冰箱之前，适当地包裹食物或将食物放入密闭的容器内。
- 请勿强烈撞击或过度用力推压玻

璃表面。

- 否则玻璃破碎可能会导致人身伤害和/或财产损失。



- 如果冰箱遭到水淹，请务必联系最近的服务中心。
- 否则，有导致触电或火灾的危险。



警告 清洁警告



- 请勿向冰箱的内部或外部直接喷水。
- 否则，有导致火灾或触电的危险。
- 切勿使用吹风机吹干冰箱内部。切勿在冰箱内放置点燃的蜡烛以驱除异味。
- 这可能会导致触电或火灾。



- 清除电源插头插脚上的所有异物或灰尘。在清洁插头时请勿使用湿布。
- 否则，有发生火灾或触电的危险。



- 在清洁或修理之前，请拔下冰箱电源插头。



警告 重要处理警告



- 危险：儿童被困其中的危险。在扔掉废旧冰箱或冰柜之前的注意事项
- 卸掉冰箱门。
- 将层板安装到位，使儿童不能轻易爬入其中。
- 请以环保方式处理本产品的包装材料。

06_ 安全信息

- 将层板安装到位，使儿童不能轻易爬入其中。在处理之前，确保设备背面的所有管道均完好无损。
- 采用 R-600a 或 R-134a 作为制冷剂。检查冰箱后面的压缩机标签或冷藏室内的额定标签，查看冰箱使用哪种制冷剂。如果本产品包含易燃气体（R-600a 制冷剂），请联系地方当局以了解如何安全地处理本产品。
- 在处理本冰箱时，请拆除冰箱门/冰箱门密封条和门扣，以防止将幼儿或小动物困入其中。应照看好儿童，确保他们不会摆弄本设备。
- 隔离材料中使用了环戊烷。隔离材料中的气体需要采用特殊处理程序。请联系地方当局了解如何安全环保地处理本产品。在处理之前，确保冰箱背面的所有管道均完好无损。

- 为了最有效地使用能源，请将诸如篮筐、抽屉、搁板等所有内部配件安装在制造商指定的使用位置。

本设备适合家庭和类似使用环境，例如

- 商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房区域；
- 农庄以及酒店、汽车旅馆和其他住宅类环境内的客房；
- 提供住宿和早餐类型的环境；
- 餐饮及类似非零售使用环境。

目录

设置法式对开门冰箱	07
操作法式对开门冰箱	11
疑难解答	18



设置法式对开门冰箱

准备安装冰箱

恭喜您购买此三星法式对开门冰箱。我们希望您能喜爱此新设备提供的先进功能和效率。

选择安装冰箱的最佳位置

- 一个供水方便的位置。
- 一个没有阳光直射的位置。
- 一个地面平坦的位置。
- 一个具有足够空间可方便打开冰箱门的位置。
- 一个在冰箱的左、右、上、后侧均有足够的空间以便空气流通的位置。
- 一个在冰箱需要维护或维修时可方便移动的位置。



如果冰箱没有足够的空间，内部冷却系统可能无法正常工作。

安全信息 _07

如果冰箱具有制冰机，应在冰箱后面留出足够的空间以便连接水管。当冰箱安装在固定墙壁旁边时，需要在冰箱和墙壁之间最少留出 3 ¾ 英寸（95 毫米）的距离，从而能够让冰箱门能够自由旋转打开。

首先！通过测量门口（包括宽度和高度）、门槛、天花板、楼梯等位置，确保您能够将冰箱轻松移动到预定位置。




- 安装时确保在左侧、右侧、后侧和顶部均留有间隙。这将有助于减少能耗并节省电费。
- 请勿将冰箱安装在环境适宜温度以外的地方。
- 请勿将冰箱放置在可能变得潮湿的地方。

移动冰箱时的注意事项



- 为防止损坏地板，请确保前警示 调整支脚处于较高位置（高于地板）。

请参阅本手册中的“调整冰箱门”部分（第 7 页）。




地面

为保证合适的安装，必须将冰箱放置在牢靠的、与地面其余位置位于

同一水平高度的平坦表面上。该表面应该强固到足以支持一个满载的冰箱，或约 359 磅（165 千克）。为了保护地板的磨光面，可将纸板箱剪开成一平面，并将其铺在要放置冰箱的位置。

在移动冰箱时，必须径直向外拉出冰箱或径直向里推回原位。不要从一侧向一侧来回摆动。



附件和需要的工具

冰箱包括下列附件：



扣件

需要的工具（未提供）

您需要下列工具才能完成冰箱安装：



十字螺丝起子
(+)




平头螺丝起子
(-)

调整水平

确保冰箱水平，以便您能够进行最后调整。使用水平仪检测冰箱前后左右各个边是否均位于同一水平位置。如果冰箱未调整至水平，将不可能顺利地把冰箱门完全关好，这可能会导致水分凝结和增加电费。下面是一个如何校平冰箱的例子，其中冰箱的左侧柜门比右侧柜门低。

如何调整水平

将平头螺丝起子 (-) 插入左侧控制杆上的刻痕中，然后逆时针转动，以将冰箱调整到水平。（顺时针转动控制杆可以降低冰箱，逆时针转动可以升高冰箱。）



平头螺丝起子 (-) 控制杆


⚠ 警示 务必确保两侧的控制杆触及地面，以免由于冰箱倾斜翻倒造成人身伤害和财产损失。

🔧 如果右侧较低，请按照相同程序操作，只是换做使用右侧控制杆。

🔧 由于难以从冰箱上卸下前脚保护盖，因此我们不建议使用控制杆进行微调。有关微调冰箱门的最佳方式，请参阅下一页。



微调冰箱门之间的位置

切记，必须将冰箱调整到水平位置，才能使冰箱门完全平整对齐。如果不知道如何调整，请回顾前面的校平冰箱部分。




🔧 左侧柜门已固定。若要微调冰箱门之间的位置，仅调整右侧柜门。

1. 向外拉出中间变温室门，直到能够触及底部铰链 (A) 为止。
2. 通过顺时针或逆时针旋转十字螺丝起子 (+) (B) 来调整高度。
3. 调整完柜门高度后，拆下安装的高度调节环 (C)。




调整冷冻室抽屉至水平位置


调节部件




1. 找到冷冻室抽屉中的高度调节器（1）。
略微拧松 8 颗十字螺钉（2）
松开柜门。



2. 使用十字螺丝起子（+）松开控制器螺钉（3）。




3. 找到最佳水平位置，调整柜门斜度。
 - 在调整后，先拧紧控制器螺钉（3），再拧紧十字螺钉。



例如）如下图所示，该斜面的高度约为 0.08 英寸（2 毫米）。

- 旋转高度调节器至 -2.0 位置，以降低柜门斜面高度。




完成设置

现在已经将新冰箱安装到位，可以准备设置和享受冰箱的各种功能了。完成下列操作步骤后，冰箱应该就可以充分正常使用了。

1. 确保将冰箱安装到适当的位置，使冰箱与墙壁之间保持合理的间隙。请参阅本手册中的安装说明。
2. 如果冰箱已连接电源，请确保内部照明灯会在您打开冰箱门时亮起。
3. 将温度控制设定为最低温度并等待一小时。冷冻室将略微变得较冷，并且马达将平稳运转。重新将冷藏室和冷冻室设置到想要的温度。
4. 在接通冰箱之后，将需要数小时才能达到适当的温度。在冰箱温度已经足够低之后，您即可在冰箱内储藏食物和饮料。

操作法式对开门冰箱

使用控制面板



(1) 假日模式



按住顶部冷藏室的此按钮3秒，温度显示图标熄灭，假日图标亮起。再次按住顶部冷藏室的此按钮3秒，温度显示图标亮起，假日图标熄灭。在度假或出差旅行之前，将顶部冷藏室设置为假日模式。一旦您选中了假日模式，就一定要将顶部冷藏室内的所有物品清除并将柜门关好。

(2) 高保湿



此功能可实时调整冰箱内部湿度水平，从而能够使食物存储时间延长到两倍。

RF425* 型号高保湿功能始终运行，指示灯常亮。

RF42F* 型号高保湿功能始终运行，无指示灯。

(3) 智能 ECO



此功能利用九个传感器检测环境温度、使用模式和冰箱状态，从而能够增加所存储食物的新鲜度，并优化冰箱耗能。RF425* 型号根据机器使用环境，可自动开启（灯亮）或关闭（灯灭）。RF42F* 型号智能ECO功能始终运行，无指示灯。


(4) 锁定/解锁



在持续按住锁定/解锁按钮3秒后，按钮将会起作用。

注：为了达到更好的节能效果，在对冰箱进行操作后一段时间(10秒以上)不按按钮或不打开冰箱门时，温度显示将会自动熄灭，再次操作时重新点亮。

温度调整



[顶部冷藏室温度调整]

按照以下说明调整顶部冷藏室温度：

- 使用[顶部冷藏室]按钮调整温度设置。
- 每按一次[顶部冷藏室]按钮，温度设置就会按照如下顺序变化：
3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C
→ 6 °C → 5 °C → 4 °C。

- ✎ · 顶部冷藏室内部温度将根据柜门开关频率、存储物品的多少和环境温度而波动。
- 顶部冷藏室内部不同层板和隔室之间的温度可能会不同。当顶部冷藏室内部温度低于配置水平时，温度显示将开始闪烁。一旦温度恢复正常，温度显示将停止闪烁。如果温度显示总是不停闪烁，请联系服务中心。

[中间变温室温度调整]

按照以下说明调整中间变温室温度：

- 使用[中间变温室]按钮调整温度设置。
- 按[中间变温室]按钮会按照如下顺序在不同模式间循环：
冷藏(3 °C) → 鱼鲜(0 °C) → 酒类(5 °C)。

- ✎ · 中间变温室内部温度将根据柜门开关频率、存储物品的多少和环境温度而波动。
- 中间变温室内部不同层板和隔室之间的温度可能会不同。
- 当中间变温室内部温度低于配置水平时，温度显示将开始闪烁。一旦温度恢复正常，温度显示将停止闪烁。如果温度显示总是不停闪烁，请联系服务中心。

[底部冷冻室温度调整]

按照以下说明调整底部冷冻室温度：

- 使用[底部冷冻室]按钮调整温度设置。
- 每按一次[底部冷冻室]按钮，温度设置就会按照如下顺序变化：
-19 °C → -20 °C → -21 °C →
-22 °C → -23 °C → -15 °C →
-16 °C → -17 °C → -18 °C。

[快速冷冻]

- 如果您希望使冷冻室更快冷却下来，则可以使用快速冷冻功能。

按快速冷冻按钮。快速冷冻指示灯将点亮。如果选择使用快速冷冻功能，冷冻室将切换到最高制冷运行模式(-23℃)。如果选择使用快速冷冻功能，冷冻室内部温度将在大约72小时内持续降低。当冷冻室温度降到足够低时，只需按下该按钮即可退出快速冷冻模式。指示灯将会熄灭，冷冻室将恢复到设置温度。


- 如果需要冷冻大量食物，至少要在 24 小时前启动 Power Freeze (快速冷冻) 功能。




- 底部冷冻室内部温度将根据柜门开关频率、存储物品的多少和环境温度而波动。
- 底部冷冻室内部不同隔室和仓柜之间的温度可能会不同。
- 当底部冷冻室内部温度低于配置水平时，温度显示将开始闪烁。一旦温度恢复正常，温度显示将停止闪烁。如果温度显示总是不停闪烁，请联系服务中心。

部件与功能

通过阅读此页，可以更好地熟悉冰箱的部件与功能。



 当关闭冰箱门时，请确保垂直铰链部分处于正确位置，以避免划伤另一扇门。


如果垂直铰链部分反转，请先将其推回正确位置，然后再关柜门。

有时候，垂直铰链部分会出现凝结的水汽。

可能是门把手随着时间推移发生松动而导致。如果发生这种情况，请拧紧柜门内侧的螺栓。

如果您关柜门时用力过猛，另一扇柜门可能会被震开。

 当内部或外部 LED 灯不亮时，请与您的服务代理联系。

 **警告** 当在冰箱内储藏谷物时，请用塑料袋将谷物包好，而不要将谷物直接放到冰箱储藏盒内。

谷物可能会撒出来，这会导致变温室柜门无法打开。

如果由于储藏盒内被东西卡住而导致柜门无法顺畅打开，请稍微用力将柜门打开。

三星多门冰箱操作指南

附件

名称		RF425 NQMA1J	RF425 5NQMA5A	RF425 NQMA2H	RF42 FSQNM5L	RF42 FSQNM3
冷藏室	玻璃搁架	3				
	蛋架	6				
	果菜框	2				
	保鲜盒	3				
变温室	抽屉	1				
	保鲜盒(大)	2				
	保鲜盒(小)	4				
冷冻室	抽屉	2				
	制冰盒组件	1				
使用说明书		1				

清洁与维护



冰箱内部和可拆卸部件

- 用柔软的湿布擦拭后，擦干即可。
- 重新安装洗过的抽屉和搁板之前，需要完全晾干。

柜门上的橡胶封垫

- 用柔软的湿布擦拭，并用棉药签清洁封垫槽即可。

冰箱背面

- 使用真空吸尘器去除聚集的灰尘。为了保持冰箱有效运行，请每年这样清洁一次。

冰箱除臭

- 将旧面包或用过的咖啡粉末放置在冰箱内，可有效去除异味。

去除橡胶密封条累积的霉菌

- 使用洗碗剂（未稀释）和小刷子清洁。

清洗存储容器

- 新的存储容器能够闻到塑料味。在使用之前用中性清洁剂和海绵彻底清洗。
- 如果存储容器在正常使用过程中出现异味，可以放入切碎的绿色蔬菜盖上盖子放置一两天，或向

容器内放入淘米水放置 30 分钟，然后用海绵擦拭容器内部即可去除异味。

- 长期使用可能会导致存储容器染上食物的颜色和气味。



- 如果您打算较长时间不使用冰箱或停用后彻底清洁冰箱，请断开电源插头，打开冰箱门使内部晾干，然后使用干布或洗碗布清洁内部。



- 请勿向冰箱直接喷水，也不要使用苯、涂料稀释剂、漂白剂、酒精或丙酮来清洁冰箱。
- 不要使用湿的洗碗布清洁把手。




- 不要使用刷子、清洁球、粗糙的抹布或任何研磨性工具清洁冰箱内部或外部。
- 在完成清洁后，确保电源线完好无损，电源插头牢固地插入电源插座。
- 请勿将双手放到冰箱低下摸索。尖锐的部件可能会导致划伤。
- 请勿将存储容器或盖子放到热水（50 °C+）或沸水中。


在清洁冰箱之前，请务必断开电源插头。否则，可能会导致触电。在重新组装拆下的零部件之前，请确保其清洁干燥。

拆卸搁板

- 握住搁板前部，向上提并向外拉出即可拆下。


- 在重新放回搁板时，请确保将标有“Rear (后部)”字样（标在搁板边缘）的一端朝上冲前滑入搁板。

 警告 请勿将搁板上面向下或搁板前端冲前插入。




拆卸顶部冷藏室抽屉

- 在拉出抽屉时略微向上提起。




拆卸除臭器

- 首先卸下顶部冷藏室抽屉，然后将螺丝刀插入除臭器底部的锁扣中拆下除臭器。
- 将除臭器放在阳光下晒 24 小时晾干，然后以拆卸时相反的顺序重新装好。




拆卸中间变温室储藏盒

- 将中间变温室门完全打开，首先拉出前面的储藏盒。



拆卸底部冷冻室储藏盒

- 将底部冷冻室门完全打开，首先拉出前面的储藏盒。



疑难解答

问题	解决方案
冰箱不工作。	<ul style="list-style-type: none"> 检查电源插头连接。 检查您要使用的储藏室是否已经打开。 压缩机将通过重复开启和关闭来保持冰箱内部温度水平。这是正常运转状态。
出现结霜/冷凝	<ul style="list-style-type: none"> 如果发生下列情况可能会出现结霜或冷凝：周围环境温度或湿度过高、冰箱门长时间处于打开状态或者冰箱门开关过于频繁。 有时候冰箱内部为了保持食物新鲜而调节湿度也会导致结霜。这不是故障。冰箱可安全使用。
顶部冷藏室门难以打开。 顶部冷藏室门也不容易关闭。	<ul style="list-style-type: none"> 检查冰箱前部是否比其后部高。如果是这种情况，请相应地调整高度。 检查顶部冷藏室内搁板上放置的物品是否阻碍了冰箱门的关闭。
冰箱的前部/后部较热。	<ul style="list-style-type: none"> 冰箱的前面和侧面布置着加热管。这些加热管可能是导致发热的原因。此外，冰箱首次启动或在夏季使用期间也可能会感到较热。这不是故障。冰箱可安全使用。
存放在冷藏室的食物发生冻结。	<ul style="list-style-type: none"> 如果周围环境温度过低，冰箱内存储的其他物品也会冻结。 用纸巾将食物包裹起来可防止其软化，这样可使其长时间保存。
我听到冰箱内有水流声。	<ul style="list-style-type: none"> 这可能是制冷剂发出的声音或冰箱内结霜融化的声音。这不是故障。冰箱可安全使用。
冰箱内发出叮当/嗡嗡声。	<ul style="list-style-type: none"> 当冰箱内部温度降低或升高时、冰箱组件被激活和停用时以及当电源切断或重新接通时，冰箱将会发出噪音。这不是故障。冰箱可安全使用。
冰箱发出奇怪的噪音。	<ul style="list-style-type: none"> 确保冰箱放置在一个坚固、平坦的表面上。 冰箱两侧和后面至少离开墙壁 5 厘米。 请不要在冰箱两侧及后面与墙壁之间放置任何物品。
冰箱刚刚买回来就发现里面是湿的。	<ul style="list-style-type: none"> 冰箱里面的水分是在出厂前进行性能测试时留下的。这不是故障，并且不意味着该冰箱是二手产品。冰箱可安全使用。
冰箱里发出报警声。	<ul style="list-style-type: none"> 如果任何一个柜门保持半开状态（大于或等于15° 角）超过三分钟，冰箱将会发出报警声。关紧所有柜门。
冰箱控制功能没反应。	<ul style="list-style-type: none"> 通过按下锁定/解锁按钮来解除控制锁定。

产品执行标准


执行国家有效标准号：GB/T8059.4, GB4706.1, GB4706.13, GB4343.1,
GB17625.1, GB12021.2, GB19606

技术参数

项目 \ 型号		RF425NQMA5A RF425NQMA2H RF425NQMA1J	RF42FSQNMSL RF42FSQNMX3
气候类型		ST, T	
防触电保护类型		I	
噪音值		39 dB	
能效等级		1 级	
耗电量		0.97 kWh/24h	
有效容积	总有效容积	418 L	
	冷冻室有效容积	98 L	
	冷藏室有效容积	290 L	
	果蔬室有效容积	30 L	
额定电压/额定频率/额定电流		220 V~ / 50 Hz / 1.4 A	
化霜功率		冷冻室：220 W 冷藏室：140 W	
照明功率 (最大功率)	冷冻室	LED 2.0 W	
	冷藏室	LED 4.0 W	
	果蔬室	LED 2.0 W	
冷冻能力		8.0 kg/24h	
制冷剂及加入量		R-600a / 75 g	
发泡剂		环戊烷	
净重/毛重(kg)		145 kg / 155 kg	141 kg / 151 kg
外形尺寸 (宽x深x高) (mm)		908 x 705 x 1772	

环境室温限制
本冰箱设计为在标牌上标记的温度等级所指定的环境温度下使用。

类别	符号	环境温度范围 (° C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
亚温带	SN	+10 至 +32	+10 至 +32
温带	N	+16 至 +32	+16 至 +32
亚热带	ST	+16 至 +38	+18 至 +38
热带	T	+16 至 +43	+18 至 +43

 冷藏室/冷冻室的内部温度受冰箱所在位置、环境温度和打开冰箱门的频率等因素的影响。根据对这些因素的补偿调节所需的温度。


回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附：电冰箱产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
门体组件	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○
箱内部品	○	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
PBA类	×	○	○	○	○	○
导线类	○	○	○	○	○	○
电装类	×	○	○	○	○	○
管路部品	×	○	○	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

 本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

备忘录

合格证

检验员：_____

三星电子株式会社

正确处理本产品

(废弃电器与电子设备)

简体中文



(适用于使用垃圾分类系统的 国家或地区)

产品、配件或文献上的这种标记表明产品及其电子配件（如充电器、耳机、USB 连接线）在结束其寿命时，不应与其他家庭废弃物一起处置。为了防止因废弃物的不当处理对环境或人体健康造成潜在的危害，请与其他类型的废弃物分开处理，并进行有责任的回收，促进材料的可持续再利用。

家庭使用者应该联系购买此产品的零售商，或当地政府部门了解在何处如何处理这些废弃物，以保证安全环保回收。

商业用户应该联系其供货商，并检查购买合同的条款和条件。此产品及其电子配件，不应与其他商业废弃物混在一起处置。

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心
100102 北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子（北京）技术服务有限公司

400-810-5858

www.samsung.com/cn/support

Customer Service Center

22/F Elite Centre, 22 Hung To Road, Kwun Tong.

Tel : (852) 3698 4698

www.samsung.com/hk/support (Chinese)

www.samsung.com/hk_en/support (English)

原产地：韩国制造

制造商：三星电子株式会社

进口商：苏州三星电子有限公司

进口商地址：苏州工业园区苏虹东路501号



DA68-02593A-09