



三星家用冷藏冷冻箱

型号:

RF60J9061TL

RF60J9030WZ

RF60J9090SL

# 冰箱 用户手册



100 %  
Recycled Paper

本手册采用 100% 再生纸印制。

想象无限可能

感谢您购买本三星产品。

独立式电器



# 目录

安全信息.....	2
装配冰箱.....	14
三星冰箱操作指南.....	21
故障分析.....	33

## 安全信息

### 安全信息

- 在使用本产品之前，请详细阅读本手册，并将其存放好以备日后参考。
- 请按照本说明手册中描述的用途使用本产品。  
本产品不可由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对其进行监督或提供相关指导。
- 年满 8 岁以上的儿童，以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人，如果有人对其进行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况下，才可以使用本产品。

禁止儿童摆弄本产品。

儿童在没有监督的情况下不得清洁和维护本产品。

- 本手册中的“警告和重要安全指示”并未涵盖所有可能出现的状况和情形。

在安装、维护和使用本产品时，您要遵从常识、警告和警示事项，并为自己的行为负责。

- 由于以下这些操作说明综合考虑了各种型号，您冰箱的特性可能会与本手册中的描述略有不同。

采用 R-600a 或 R-134a 作为制冷剂。











检查冰箱后面的压缩机标签或冷藏室内的额定标签，查看冰箱使用哪种制冷剂。

如果本产品包含易燃气体

(R-600a 制冷剂)，请联系地方相关部门以了解如何安全地处理本产品。

- 为了避免在制冷回路发生泄漏时产生可燃气体-空气的混合物，需要根据制冷剂用量选择放置冰箱的房间空间大小。
- 切勿在有任何损坏迹象的情况下启动冰箱。  
如果有疑问，请咨询经销商。  
冰箱内每 8 克 R-600a 制冷剂必须配给 1 立方米的室内空间。  
冰箱内部的标识牌上会标明每个具体冰箱中的制冷剂用量。
- 从制冷管中喷出的制冷剂可能会起火或导致眼睛受伤。  
如果管路中的制冷剂发生泄漏，请避免任何明火并从冰箱内取走所有易燃物品，立即给房间通风。
- 否则可能会导致火灾或爆炸。

## 重要的安全符号与注意事项：

	危险或不安全的操作可能导致严重的人身伤害或死亡。
	危险或不安全的操作可能导致轻微的人身伤害或财产损坏。
	请勿尝试。
	请勿拆装。
	请勿触摸。
	按照要求小心操作。
	请从墙壁插座拔下电源插头。
	请确保产品接地，以防止触电。
	致电联系中心以寻求帮助。
	注意。

这些警告标志用于防止您和其他人受到伤害。

请严格遵守上述说明。


阅读本部分之后，请将其妥善保管，以备将来参考。

## CE 公告


经确认此产品符合低电压指令 (2006/95/EC)、电磁兼容指令 (2004/108/EC)、RoHS 指令 (2011/65/EU)、委员会授权法规 (EU) No 1060/2010 和根据欧盟法规 (EC) No 643/2009 实施的生态化设计指令 (2009/125/EC)。

(仅限于在欧盟国家/地区销售的产品)

## 有关运输和选址的严重警告标志

-  · 在运输和安装冰箱时，应小心谨慎，以免损坏制冷回路的任何部件。
- 从制冷管中泄漏的制冷剂可能会起火或导致眼睛受伤。如果发现泄漏，请避免任何明火或潜在火源，并使放置冰箱的房间通风数分钟。
- 本产品含有少量异丁烷制冷剂 (R-600a)，这是一种天然气，符合较高的环保要求，但是也易燃。在运输和安装冰箱时，应小心谨慎，以免损坏制冷回路的任何部件。

## 有关安装的严重警告标志

-  · 电气部件的绝缘外皮损坏可能导致触电或火灾。
- 请勿将冰箱置于阳光直射之下，或暴露于火炉、室内采暖器或其他产品的热源之下。
- 切勿将多个产品连接到同一个多功能电源板上。本冰箱应该始终连接到具有与标牌上的额定电压相符的自带独立电源插座上。
- 这样可提供最佳性能，并可防止室内线路过载，以免线路过热引起火灾危险。
- 如果墙壁式插座松动，请勿插入电源插头。
- 否则，有导致触电或火灾的危险。
- 请勿使用中间或末端出现破裂或磨损的电源线。
- 请勿拉扯或过度弯折电源线。
- 请勿扭曲或缠绕电源线。
- 请不要将电源线挂在金属物体上，不要在电源线上放置重物，不要将电源线插在物体之间，也不要将电源线挤到冰箱后面。
- 在移动本冰箱时，小心不要

碾压或损坏电源线。

- 这可能会导致触电或火灾。
- 切勿在本冰箱附近使用烟雾剂。
- 在冰箱附近使用烟雾剂可能引起爆炸或火灾。
- 请勿过度弯曲电源线或在上  
面放置重物。


- ★ · 在使用本冰箱之前，必须按照此手册前述内容选择适当位置进行正确安装。
- 请勿将本冰箱安装在潮湿的地方或可能与水接触的地方。
- 电气部件的绝缘外皮损坏可能导致触电或火灾。
- 将电源插头连接到适当的位置，使电源线下垂。
- 如果您颠倒连接电源插头，则电源线可能被切断并引起火灾或触电。
- 请确保电源插头不会被冰箱背面挤压或损坏。
- 在移动本冰箱时，注意不要碾压或损坏电源线。
- 这会有导致火灾的危险。
- 请将包装材料存放在儿童接触不到的地方。
- 如果儿童将包装材料套在头上会有窒息死亡的危险。

- 本产品应该放置在容易靠近电源插头的位置。
- 否则可能会由于漏电而导致触电或火灾。
- 请勿将此产品安装在靠近加热器或易燃材料的地方。
- 请勿将本产品安装在潮湿、充满油脂或灰尘满布的位置，以及暴露于阳光直射和漏水（滴雨）的位置。
- 请勿将本产品安装在可能发生气体泄漏的位置。
- 这可能会导致触电或火灾。
- 如果冰箱中有任何灰尘或水渍，请拔下电源插头并与三星 服务中心联系。
- 否则，有发生火灾的危险。
- 请勿踩踏冰箱顶部或在顶部放置物品（例如要洗的衣服、点燃的蜡烛、点燃的香烟、餐具、化学物品、金属制品等）。
- 否则，可能会导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。


- ⚡ · 本产品必须正确接地。
- 请勿将本产品接地到燃气管道、塑料水管或电话线。
- 务必将冰箱接地，以防止任何因冰箱漏电引起的功率损耗或触电。
- 否则，可能会导致触电、火

灾、爆炸或产品故障。


- 切勿将电源线插头插入到不意正确接地的插座，并确保该插座符合当地和国家相关法规。

-  · 如果电源线损坏，请立即让制造商或其服务代理进行更换。
- 冰箱上的保险丝必须由合格的技术人员或维修公司进行更换。
- 否则，可能会导致触电或造成人身伤害。

#### 警告 安装警示标志

-  · 确保产品外壳或安装支架上的通风孔畅通无阻。
- 在安装冰箱之后，请等待 2 小时后再开始启动和放入食物。
- 建议由合格的技术人员或维修公司进行产品安装或任何维修服务。
- 否则，可能会导致触电、火灾、爆炸、产品故障或人身伤害。

#### 有关使用的严重警告标志

-  · 请勿用湿手触碰电源插头。
- 这可能会导致触电。
  - 请勿在产品顶部存放物品。
- 否则，在开关冰箱门时，上面放置的物品可能掉落并导致人身伤害和/或物件损坏。
  - 请勿在冰箱上放置装水的物品。
- 如果水溅溢，则有引起火灾或触电的危险。
  - 请勿用湿手触摸冷冻室内壁或储藏在冷冻室内的物品。
- 否则可能引起冻伤。
  - 请勿在冰箱附近使用或放置诸如易燃喷雾剂、易燃物品、干冰、药品或化学品等任何对温度敏感的物质。请勿在冰箱内存放易挥发性或易燃性物体或物质（苯、稀释剂、丙烷气等）。
- 本冰箱仅适用于存放食物。
- 否则可能会导致火灾或爆炸。
  - 请勿在冰箱内存储药品、科学材料或对温度敏感的物品。
- 不能在冰箱内储藏要求严格控制温度的产品。
  - 请勿在冷藏室/冷冻室内放



置或使用电器，除非它们是制造商建议使用的类型。

- 如果冰箱产生药剂味道或烟雾，请立即拔下电源插头并与三星服务中心联系。
- 如果冰箱中有任何灰尘或水渍，请拔下电源插头并与三星服务中心联系。
- 否则，有发生火灾的危险。
- 如果发现气体泄漏，请避免任何明火或潜在火源，并放置冰箱的房间通风数分钟。
- 除了制造商建议的方法外，请勿使用机械装置或任何其他方法加速解冻过程。
- 请勿损坏冷冻回路。
- 请勿向冰箱表面上喷洒诸如杀虫剂等挥发性物质。
- 除了对人体有害之外，这还可能会导致触电、火灾或产品故障。
- 切勿使用吹风机吹干冰箱内部。请勿在冰箱内放置点燃的蜡烛以去除异味。
- 这可能会导致触电或火灾。
- 仅将适合饮用的水注入水箱、冰盒、冰格。
- 请勿注入茶水或运动功能性饮料，这可能会导致冰箱损坏。
- 请勿让儿童吊挂在冰箱门上。

否则，可能会导致严重人身伤害。

- 儿童被困其中的危险。
- 请勿让儿童进入冰箱内部。
- 请勿在无人看管时将冰箱门长时间打开，并且勿让儿童进入冰箱内部。
- 请勿让婴儿或儿童进入抽屉内。
- 如果困于其中可能会由于窒息导致死亡或人身伤害。
- 请勿坐在冷冻室的门上。
- 否则，可能会造成冷冻室门破裂，导致人身伤害。
- 如果您从抽屉卸下了分隔板，在清洁或执行其他操作后，为了防止儿童困于其中，则必须使用提供的螺钉重新安装好分隔板。
- 除了制造商建议的方法外，请勿使用机械装置或任何其他方法加速解冻过程。
- 请勿损坏冷冻回路。

- ★ · 如果发生气体泄漏（例如丙烷气、液化天然气等），请立即通风，并且不要触摸电源插头。不要接触冰箱或电源线。

- 请勿使用换气扇。
- 火花可能会导致爆炸或火灾。
  - 仅使用制造商或服务代理提供的 LED 灯。
  - 应照看好儿童，确保他们不会玩耍本产品。
  - 请使手指远离“夹缝”以防夹痛；冰箱门和储藏柜之间的间隙必须保持很小。
  - 请勿让儿童吊挂在冰箱门上。否则，可能会导致严重人身伤害。
  - 存在儿童被困其中的危险。请勿让儿童进入冰箱内部。
  - 瓶装物品应该紧密地放置在一起以免它们倾倒。
  - 本产品仅用于在家庭环境中储藏食物。
  - 切勿将手指或其他对象插入冰水分配器孔、冰槽和制冰机冰桶。
- 可能引起人身伤害或物件损坏。
  - 请勿将手、脚或金属物体（例如筷子等）插入冰箱底

部或背面。

- 这可能会导致触电或人身伤害。
- 任何锐利的边缘都可能引起人身伤害。

- 
- ✂ · 请勿尝试自行维修、拆卸或改装本产品。

- 请勿使用除了标准保险丝以外的任何保险丝（如铜丝、钢丝等）。
- 如果需要维修或重新安装本产品，请联系最近的服务中心。
- 否则，可能会导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。

- 
- 🔧 · 如果冰箱产生奇怪的噪音、烧焦味或烟雾，请立即拔下电源插头并与最近的服务中心联系。

- 否则，可能会导致触电或引起火灾。
  - 在更换冰箱内部照明灯之前，请从插座上拔下电源插头。
- 否则，有触电危险。
  - 如果您在更换照明灯时遇到困难，请与服务代理联系。
  - 如果产品配备了 LED 灯，切勿自行拆装灯罩和 LED 灯。
- 请与您的服务代理联系。
  - 请将电源插头牢靠地插入墙



壁式插座。

请勿使用损坏的电源插头、损坏的电源线或松动的墙壁式插座。

- 这可能会导致触电或火灾。
  - 请勿在本产品内放置装满水的容器。
- 如果水溅溢，则有引起火灾或触电的危险。
  - 切勿长时间直视 UV LED 灯。
- 这可能会由于紫外线导致眼睛疲劳。





## 警告 有关使用的注意标志



- 为了获得最佳产品性能，请遵守下列说明：
- 请勿在冰箱后部的通风孔前面过于密集地摆放食物，否则可能影响冰箱冷藏室内空气循环的自由流通。
- 在将食物放入冰箱之前，适当地包裹食物或将食物放入密闭的容器内。
- 请勿将准备放入冷冻的食物靠近已经冻结的食物。
  - 请勿在冷冻室内放置玻璃容器、瓶子或碳酸饮料。
- 容器可能会冻结和破裂，这可能会造成人身伤害。
  - 请观察冷冻物品的最长存储时间和有效期限。
  - 如果外出少于三个星期，则无需断开冰箱电源。
- 但是，如果外出时间达到三个星期或更长时间，请将所有食物清除。
- 请拔下冰箱电源插头，然后进行清洁、刷洗和干燥。
- 请勿将碳酸饮料或气泡饮料放入冷冻室。
- 请勿在冷冻室内放置瓶子或玻璃容器。
- 如果其中的物品冻结，玻璃可能破裂并造成人身伤害和财产损坏。

- 请勿变更冰箱的功能或改装冰箱。
- 否则可能导致人身伤害和/或财产损失。  
由第三方对本冰箱整机所作的任何变更或改装将不在 三星 的保修服务范围之内，三星 也不对因第三方改装造成的安全问题和损坏负责。
- 请勿阻塞通风孔。
- 如果通风孔阻塞，尤其是使用塑料袋阻塞时，冰箱可能会过冷。  
如果此过冷状态持续过长时间，过滤器可能破裂并且引起漏水。
- 只能使用冰箱提供的制冰机。
- 此冰箱的供水必须只能由合格人员安装/连接，并连接到可饮用的供水源。
- 如果您要长期外出度假或出差并且将不使用冰水分配器时，请关闭供水阀。
- 否则，可能会发生漏水。
- 擦干冰箱内剩余的水分，并保持冰箱门敞开。
- 否则，可能会导致发臭和发霉。
- 如果冰箱浸水，请拔下电源插头并与 三星 服务中心联系。

## 有关清洁与维护的警示标志

-  · 请勿直接向显示屏上喷洒清洁剂。
  - 否则，显示屏上的印刷文字会脱落。
  - 如果有诸如水等异物流入冰箱，请拔下电源插头，联系最近的服务中心。
  - 否则，可能会导致触电或火灾。
  - 请定期使用干布清洁电源插头端子和接触点，清除上面的所有异物，比如灰尘或水等。
  - 拔下电源插头，然后用干布清洁。
  - 否则，可能会导致触电或火灾。
  - 请勿通过直接向冰箱上喷水来进行清洁。
  - 请勿使用苯、稀释剂、Clorox 或 Chloride 产品进行清洁。
  - 否则可能会损坏冰箱外表面并有引发火灾的危险。
-  · 在清洁和执行维护之前，请从墙壁式插座上拔下冰箱电源线。
  - 否则，可能会导致触电或火灾。

## 警告 有关处理的严重警告标志

- ★ 将搁板安装到位，以免儿童轻易爬入其中。
- 在处理之前，确保产品背面的所有管道均完好无损。
- 采用 R-600a 或 R-134a 作为制冷剂。  
检查冰箱后面的压缩机标签或冷藏室内的额定标签，查看冰箱使用哪种制冷剂。  
如果本产品包含易燃气体（R-600a 制冷剂），请联系地方相关部门以了解如何安全地处理本产品。采用环戊烷作为隔离吹扫气体。隔离材料中的气体需要采用特殊处理程序。  
请联系地方当局了解如何安全环保地处理本产品。  
在处理之前，确保冰箱背面的所有管道均完好无损。这些管道应该在空旷的地方弄破。
- 如果儿童困在其中，可能会受伤，乃至窒息死亡。
- 请以环保方式处理本产品的包装材料。
- 请将所有包装材料存放在儿童接触不到的地方，因为包装材料对儿童存在危险性。
- 如果儿童将包装袋套在头上，可能会导致窒息。

## 其他正确使用提示

- 如果停电，请致电当地的电力公司并了解将持续停电多长时间。
- 大多数停电故障将会在一两个小时内得到解决，因此将不会影响冰箱的温度。  
但是，应该在停电期间尽量减少打开冰箱门的次数。
- 但是，如果停电持续超过 24 小时，请取出所有冷冻食品。
- 如果冰箱配备了钥匙，请将钥匙放在儿童无法触及并且远离冰箱的地方。
- 如果冰箱所在地点的温度长期低于为冷冻冰箱设计的温度范围的最低温度，则冰箱可能无法始终正常运作（可能出现存放的食物会融化，或冷冻室的温度变得过热）。
- 如果遇到特殊的食物，由于食物本身的属性，如果将其储藏在冰箱内可能会更不利于保存。
- 您的冰箱是无霜冰箱，这表示您无需对冰箱手动除霜，它将会自动进行除霜。
- 除霜期间的温度升高符合 ISO 要求。  
但如果您要防止冻结食物在产品除霜期间温度过度升

高，请使用报纸多层包裹冻结食物。


- 冷冻食物在除霜期间的任何温度升高都会缩短其储藏期限。
- 请勿重新冷冻已经完全解冻的冷冻食物。
- 含有《京都议定书》涵盖的氟化温室气体。氟化温室气体吹制的泡沫塑料。吹制泡沫塑料时的添加成分：全氟乙烷  
全球变暖潜势（GWP）= 9000

## 节能小窍门

- 将冰箱安装在阴凉干燥且通风状况良好的房间。  
确保冰箱不会直接暴露在阳光下，并且绝对不要靠近直接热源（例如散热器）。
- 建议不要阻挡任何通风孔和格栅以提高能效。
- 较热的食物降温后再放入冰箱。
- 将冷冻食物放入冷藏室中解冻。  
这样，您可以使用低温冷冻食物来冷却冷藏室里的食物。
- 在取放食物时，请勿将冰箱门开得太久。  
冰箱门敞开的时间越短，冷冻室形成的冰霜越少。
- 安装时确保在左、右、上、下各个方向均留有间隙。  
这将有助于减少能耗并节省电费。
- 为了最有效地使用能源，请将诸如篮筐、抽屉、搁板等所有内部配件安装在制造商指定的使用位置。

本产品适合家庭和类似使用环境，例如

- 商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房区域；
- 农庄以及酒店、汽车旅馆和其他住宅类环境内的客房；
- 提供住宿和早餐类型的环境；
- 餐饮及类似非零售使用环境。

-  **警告** · 保持冰箱内通风及通风风道的清洁，防止被堵住。
- 不要损坏制冷系统和电路。

# 装配冰箱

## 准备安装冰箱

感谢您购买此 三星 冰箱。  
我们希望您能喜爱此新产品提供的  
先进功能和效率。


## 选择安装冰箱的最佳位置

选择：


- 一个供水方便的位置。
- 一个没有阳光直射的位置。
- 一个地面水平（或几乎水平）的位置。
- 一个具有足够空间可方便打开冰箱门的位置。
- 一个在冰箱的左、右、上、后侧均有足够的空间以便空气流通的位置。

如果冰箱四周没有留出足够的空间，可能会对制冷效率和功耗导致不良影响。

- 一个在冰箱需要维护或维修时可方便移动的位置。
- 请勿将冰箱安装在温度高于 43 °C 或低于 5 °C 的地方。



深度 “A”	733 mm
宽度 “B”	908 mm
高度 “C”	1797 mm
总高度 “D”	1825 mm



- 每个测量值都是基于设计尺寸而得出，因此可能会由于测量方法而有所不同。



## 移动冰箱时的注意事项

为防止损坏地板，请确保前水平支脚处于较高位置（高于地板）。请参阅本手册中第 19 页的“如何校平冰箱”部分。

## 地面


为保证合适的安装，必须将冰箱放置在牢靠的、与地面其余位置位于同一水平高度的平坦表面上。

该表面应该坚固到足以支持一个满载的冰箱。

为了保护地板的磨光面，可将纸板箱剪开成一平面，并将其铺在要放置冰箱的位置。

在移动冰箱时，必须径直向外拉出冰箱或径直向里推回原位。







不要从一侧向另一侧来回摆动。





## 拆卸冰箱门

如果冰箱由于尺寸过大而无法顺利通过门口，可以先卸下冰箱门。

## 您将需要的工具（未提供）


		
十字螺丝起子 (+)	平头螺丝起子 (-)	套头扳手 (10 mm)
		
钳子	内六角扳手 (4 mm)	内六角扳手 (5 mm)

 **警告** · 在拆卸冰箱门/抽屉之前，请断开电源。


-  · 在拆卸时，注意不要掉落、损坏或划伤冰箱门/抽屉。
- 在拆卸冰箱门/抽屉时需要特别小心。冰箱门很重，可能会砸伤您。
- 请完全正确地重新安装冰箱门/抽屉，以避免出现下列情况：
  - 由于漏气而导致的冷凝。
  - 冰箱门未平坦对齐。
  - 由于冰箱门密封条安装不当，导致能源浪费。

## 拆卸冷藏室门


1. 关闭冰箱门，使用十字螺丝起子 (+) 卸下固定顶盖 (A) 的 3 颗螺钉，然后取下顶盖和连接的所有线束。




2. 断开左侧门上连接的两个线束和右侧门上连接的一个线束。  
(实际情况视具体型号而有所不同。)



3. 向上拉起固定器杆 (B)，然后向前拉。



4. 卸下铰链 (C)。




5. 向上提拉冷藏室门并将其取下。

- 警告** 在拆卸和重新组装门时，请确保不要使电缆护套剥落。
- 不要让门掉下来。


## 拆卸冷冻室门

- 警告** 请确保先卸下冷藏室门后再拆卸冷冻室门。
- 在拆卸门时，请注意冷冻室门底部连接的线缆。


1. 让门保持打开，使用十字螺丝起子 (+) 卸下门底部固定可调整脚外盖 (A) 的螺钉，然后拆下连接器 (B)。




2. 在冷冻室门上方，向上提起并取下门铰链上的中间铰链盖帽 (C)。



- 按照箭头方向推动冰箱门，同时向上提起中间铰链的铰轴（D）。



- 请注意不要让门碰到中间铰链（E），略微向前倾斜门并向上提拉将其卸下。




## 重新安装冷藏室门

- 警告** · 请确保先重新安装冷冻室门后再重新安装冷藏室门。
- 在重新安装门之前，确保冷冻室门底部的所有接线器均已连接好。

## 如何重新安装冷冻室门


- 按照方向（1）将门插入到底部铰链（A）中，然后按照方向（2）推动门。
- 请注意不要让中间铰链（B）划伤门。




- 警告** · 请注意不要损坏门底部的线缆。
- 避免踩踏线缆等行为。

- 将铰链的铰轴（C）插入到中间铰链链孔（D）中，然后盖上铰链的盖帽（E）。

- 提示** · 在安装铰链的铰轴和铰链的盖帽时，请确保安装方向正确。




- 让门保持打开，连接门底部的连接头。



- 请注意不要踩踏或损坏连接头。

4. 使用十字螺丝起子 (+) 连接可调整支脚外盖。




## 如何安装冷藏室门


1. 将分离的冷藏室门连接到中间铰链。




2. 将冷藏室铰链 (A) 滑入固定槽内，然后按下卡紧以使其与门上的孔对齐。




3. 按照箭头方向插入固定器杆 (B)，然后向下翻转以装配好。



4. 装配接线器。



5. 连接顶盖的前部，然后向下按压顶盖后部直至其达到水平位置。重新安装螺钉。



- ⚠ 警示**
- 按照拆卸冰箱门相反的顺序装配冰箱门。同时适用于冷藏室门和冷冻室门。
  - 如果接线器装配错乱，显示屏会无法正常使用。

## 校平冰箱与调整门的高度和间隙


### 如何校平冰箱

如果冰箱放置在不平坦的地面上，这可能会导致冰箱门之间出现高度差异。

- 将平头螺丝起子（-）插到水平调整支脚内的凹槽内，然后顺时针或逆时针转动控制杆，以将冰箱调整到水平位置。

顺时针旋转控制杆，升高冰箱。

逆时针旋转控制杆，降低冰箱。





平头螺丝起子（-） 控制杆

- 如果冰箱前后位置不平，请在支撑后面支脚的地板上垫一块坚固的垫板（如塑料板和塑料尺等），然后用塑胶带固定好。  
在将冰箱推入安放位置时，请确保后面的支脚落在垫板上。
- 如果您使用的是木地板或类似的软地板，在推入冰箱时请小心不要损坏地板。

## 如何调整冰箱门高度

如果任何一个门比另一个门低：

- 在调整门之前，请检查冰箱是否校平。
- 如图所示，将卡环（1）插入门与铰链之间，调整冰箱门高度差异。您可以在保鲜室右侧门和冷冻室两侧上使用卡环。



- 在检查高度差异之后，请选择厚度合适的卡环。请只插入一个卡环，如果插入两个或多个卡环可能会引起卡环打滑或出现摩擦声。
- 向上提起较低的门，将卡环插入门与铰链之间的间隙内。


**⚠ 警示** 为避免造成人身伤害，请小心插入或拔出卡环。

- 请将卡环存放在儿童接触不到的地方，确保儿童不会玩耍卡环或把卡环放到嘴里。

冰箱附带提供了 1 mm、1.5 mm、2 mm 和 2.5 mm 的卡环。

- 如果冰箱校平后再放入食物，可能会由于增加的食物重量而导致冰箱变得不平。如果发生这种情况，请使用相同的程序再次调整到水平位置。
- 如果冰箱门升高过多，可能会摩擦顶盖。


## 冰箱附带提供的卡环：




## 如何调整冰箱门间隙

如果左右两侧冷藏室门之间的间隙不对称。


- 您可以通过旋转冷藏室门右侧顶部的螺栓来调节间隙。
- 请勿过度旋转螺栓。否则可能会导致部件损坏。



1. 保持冰箱门关闭，使用十字螺丝起子卸下固定顶盖的 3 颗螺钉，然后连同连接的线缆一起向上提并将其取下。



2. 使用 4 mm 六角 L 型扳手转动螺栓调节存在的间隙。



3. 顺时针转动螺栓（↻）可扩大间隙。逆时针转动螺栓（↺）可缩小间隙。

## 产品功能


- TRIPLE COOLING（三重冷却）
  - 冷冻室/新鲜食物冷藏室/变温室通过分别使用各自的冷凝器可以保持最佳温度/湿度。而且再也闻不到混合气味。
- FLEX ZONE（独立灵活变温室）
  - 它能够利用冷冻/冷藏/冷却选择/微冰选项来适应各种储藏需求。
- 精控保鲜
  - 利用恒温技术保持食物新鲜。
- BACTERIA SAFE IONIZER（取决于具体型号）
  - 它能够有效地消除浮游细菌或其他细菌，提供洁净卫生的储藏室环境。
- DUCT AIR DEODORIZATION（管道式空气除臭）
  - 此功能将有助于消除异味。




# 三星冰箱操作指南

## 使用控制面板

### 普通型号




### (1) Bacteria Safe Ionizer (可选)

按 Bacteria Safe Ionizer 按钮可消除漂浮或附着的细菌。  
按此按钮可开启或关闭此功能。  
如果您按 Bacteria Safe Ionizer 按钮, (  ) 图标会点亮。

### (2) 冷藏室

按 Fridge (冷藏室) 按钮可在 1 °C 到 7 °C 的范围内设置所需温度。

默认温度设置为 3 °C, 每次按下 Fridge (冷藏室) 按钮, 温度将按照下列顺序变更, 温度指示器将显示所需的温度。



### (3) CoolSelect+ (变温室)

Cool Select Room (变温室) 位于冰箱右下部。按 CoolSelect 按钮可以将 Cool Select Room (变温室) 的温度设置为以下 4 个设置之一: Freezer (冷冻)、Soft Freezing (软冷冻)、精控保鲜和 Cool (冷藏)。  
点击并按住 CoolSelect+ 按钮保持 3 秒可激活模式选择功能。在此之后, 每次您点击并按住 CoolSelect+ 按钮保持 3 秒或简单地点击并按住该按钮, 温度模式就会每 1 秒变化一次。

## Freezer (冷冻)



选择 Freezer (冷冻) 将变温室设置为与冷冻室温度相同。

- 使用此设置存储冷冻食物。

## Soft Freezing (软冷冻)



选择 Soft Freezing (软冷冻) 将变温室的温度设置为 -5 °C。

- 使用此设置存储肉和鱼能够比冷藏室更长时间保持新鲜。

## 精控保鲜

### 精控

### 保鲜

选择 精控保鲜将变温室的温度设置为 -1 °C。

- 使用此设置存储诸如牛排、鱼、培根和奶酪等熟食。

## Cool (冷藏)



选择 Cool (冷藏) 将变温室的温度设置为 2 °C。

- 使用此设置存储饮料 (果汁、软饮料和啤酒)、蔬菜、水果等。



· 当使用 [Freezer (冷冻)] 功能后改变其功能选择设置时, 含肉或水的食物可能会流出血或水来。

- 如果在 [Fridge (冷藏)] 设置下存储肉或鱼, 可能会导致肉或鱼腐败。如果不按照合适的 Cool Select Room 设置存储食物, 食物可能会被冻结或腐败。



· 如果该按钮不起作用, 请检

查其是否被设置为锁定状态。

当处于锁定状态时, 按住“童锁”按钮保持 3 秒或更长时间, 直到解锁图标 ( ) 点亮为止。


然后再通过按住 Cool Select Room 按钮保持 3 秒或更长时间以更改设置。

- 在完成设置之后, 请再检查一遍显示屏以确认设置是否正确。

## (4) 冷冻室

按 Freezer (冷冻室) 按钮可在 -15 °C 到 -23 °C 的范围内设置所需温度。

默认温度设置为 -19 °C, 每次按下 Freezer (冷冻室) 按钮, 温度将按照下列顺序变更, 温度指示器将显示所需的温度。



- 当冷藏室或冷冻室的温度急剧上升时, 冷藏室或冷冻室温度指示灯将会不停地闪烁。(一旦冷冻室和冷藏室的温度返回到正常设定值, 温度指示灯将停止闪烁。如果数小时后温度指示灯仍未停止闪烁, 请联系服务中心。)

## Power Freeze (快速冷冻)


Power Freeze (快速冷冻) 功能可大幅加快冷冻室压缩机的制冷速度, 使冷冻室快速冷却到您选择的温度。如果您需要迅速冷冻食物, 或制作大量冰块, 或迅速使急剧升温的冷冻室冷却 (例如, 如果冰箱门没关上), 此时 Power Freeze (快速冷冻) 功能将非常有用。要关闭 Power Freeze (快速冷却) 功能, 请按 Freezer (冷冻室) 按钮, 然后重新设置冷冻室温度。Power Freeze (快速冷冻) 功能将在运行 50 小时后自动关闭, 以降低能耗。在 Power Freeze (快速冷冻) 功能自动停止后, 冷冻室温度会自动设置为  $-19^{\circ}\text{C}$ 。您可根据需要重新设置所需温度。在使用此功能时, 冰箱能耗将增加。如果需要冷冻大量食物, 至少要在 20 小时前启动 Power Freeze (快速冷冻) 功能。



## (5) Lock Unlock (童锁)

按住此按钮 3 秒, 所有按钮都将锁定, 因此将无法使用这些按钮。再次按住此按钮 3 秒, 所有按钮都将解除锁定。

## 取消 Exhibition Mode (展示模式)



在 Exhibition Mode (展示模式) 下, 冰箱看起来似乎在工作, 但是却不制冷。要取消此模式, 请同时按住 Lock (锁定) 和 Fridge (冷藏室) 按键保持约 6 秒, 冰箱将恢复正常运行, 此时整个显示面板将每隔 0.5 秒闪烁一次, 保持大约 4 秒。在整个显示面板保持闪烁的 4 秒期间, 请释放 Lock (锁定) 和 Fridge (冷藏室) 按键, 然后按住 Freezer (冷冻室) 按键, 直到听见“叮咚”声为止。或者, 您可以通过关闭电源来取消展示模式。


控制温度

建议的冷冻室和冷藏室温度

冷冻室和冷藏室的建议温度分别为 -19 °C 和 3 °C。

如果冷冻室或冷藏室的温度过高或过低，请手动调节温度。

控制冷冻室温度




推荐温度（冷冻室）：-19 °C (-2 °F)

冷冻室

按 Freezer（冷冻室）按钮可在 -15 °C 到 -23 °C 的范围内设置所需温度。

默认温度设置为 -19 °C，每次按下 Freezer（冷冻室）按钮，温度将按照下列顺序变更，温度指示器将显示所需的温度。




- 当冷藏室或冷冻室的温度急剧上升时，冷藏室或冷冻室温度指示灯将会不停地闪烁。

一旦冷冻室和冷藏室的温度返回到正常设定值，温度指示灯将停止闪烁。


如果数小时后温度指示灯仍未停止闪烁，请联系服务中心。

控制冷藏室温度



推荐温度（冷藏室）： 3 °C (37 °F )

按 Fridge（冷藏室）按钮可在 1 °C 到 7 °C 的范围内设置所需温度。默认温度设置为 3 °C，每次按下 Fridge（冷藏室）按钮，温度将按照下列顺序变更，温度指示器将显示所需的温度。





- 如果过于频繁地开关冰箱门，或存放大量温热食物，冷冻室、冷藏室或 Cool Select Room 变温区的温度可能会升高。
- 这可能会导致数字显示屏闪烁。一旦冷冻室和冷藏室的温度返回到正常设定值，将停止闪烁。
- 如果继续闪烁，则可能需要“复位”冰箱设置。尝试拔下冰箱电源插头，等待约 10 分钟后重新插上电源插头。
- 如果显示屏和主控制器之间出现通信错误，显示屏指示灯可能会闪烁显示“E-PC”。如果长时间持续闪烁不停，请联系 三星 服务中心。




# 部件与功能

通过阅读此页，可以更好地熟悉冰箱的部件与功能。



 除了顶层保护之外，该型号冷冻室内的门保护装置属于两星区，因此两星区的温度会略高于其他冷冻隔室。

(1) 是两星区。

 当关闭冰箱门时，请确保垂直铰链部分处于正确位置，以避免划伤另一扇门。

如果垂直铰链部分反转，请先将其推回正确位置，然后再关冰箱门。

垂直铰链部分上有时候可能会出现水分凝结。

可能是门把手随着时间推移发生松动而导致。

如果发生这种情况，请拧紧冰箱门内侧的螺栓。

如果您关门时用力过猛，另一扇门可能会被震开。

 如果内部或外部 LED 灯不亮，请与 三星 服务部门联系。



## 三星多门冰箱操作指南

### 附件


名称		RF60J9061TL	RF60J9030WZ	RF60J9090SL
冷藏室	玻璃搁板	3	3	4
	滑盖式搁板	1	1	0
	大防护挡板	6	6	6
	蔬果抽屉	2	2	2
	CHEF 托盘	1	0	0
	储蛋盒	1	1	1
	Bacteria Safe Ionizer (SPI-2)	1	0	0
冷冻室	抽屉	2	2	2
	可滑动搁板	1	1	1
	防护挡板	3	3	3
	搁板（附加部件）	1	1	0
	制冰机（扭转式）	1	1	1
变温室	抽屉	2	2	2
	可滑动搁板	1	1	1
	防护挡板	3	3	3
	搁板（附加部件）	1	1	0
用户手册		1	1	1

操作

## BACTERIA SAFE IONIZER 的功能 (取决于具体型号)

- 每次开关冰箱门时，空气中看不见的细菌就会进入冰箱。  
这些细菌会附着在冰箱内壁和内表面上，甚至漂浮在冰箱内部。  
Bacteria Safe Ionizer 采用先进的 SPi - 2 (超级等离子 II) 技术，可有效地消除这些细菌。
- Bacteria Safe Ionizer 还配有太阳能除臭器，功效超过普通除臭器的两倍。

Bacteria Safe Ionizer 可以半永久性使用，无需更换或清洁部件。



## 制冰机


用于储存冰块。


在不需要使用冰块的时候，可将储冰盒从冰箱内取出，以便获得更多存储空间。

### 如何使用储冰盒

- (1) 支撑冰格：可防止异物进入冰内。
- (2) 冰格：用于制作冰块。
- (3) 冰桶：用于储存制好的冰块。

- 顺时针转动冰格旋钮将制好的冰块倒入冰桶储存起来 (🔍)。
- 旋转一次可能不足以将所有冰块从冰格分离。
- 如果遇到此情况，请多次旋转冰格。
- 冻结的绿茶或牛奶比较不容易从冰格中分离出来。
- 请向上提拉冰桶并将其拖出以清除冰块。



 警告 · 请勿向用于储存冰块的透明冰桶内注水。

这样可能会导致冰桶胀破。

- 透明冰桶底部设有一个排水孔，其目的是防止有水残留在冰桶内。
- 储存冰块时的周围温度超过零度时，冰块可能会融化，水会从冰桶流出来。
- 如果遇到停电，融化的冰可能会从冰桶流出来。

此外，当冰融化成的水再次冻结后，可能会胀破冰桶。

(请在清除融化的冰后再使用冰桶。)

## 附加部件 - 辅助搁板 (取决于具体型号)

为了获得更多空间，您可以卸下冷冻室抽屉，将“ASSY SHELF FRE”置于冷冻室底部，因为它不会影响热特性和机械特性。

冷冻室的标称储藏容量是根据取出这些抽屉后的情况计算得来。





ASSY SHELF FRE

## 变温室/冷冻室辅助搁板使用说明


如果需要宽敞的储藏空间，请拿掉中间抽屉，使用辅助搁板。


1. 取下搁板上附带的胶带。
2. 取出中间抽屉以便组装辅助搁板。
3. 插入辅助搁板时使带有“REAR”标记的一面朝上。如果找不到“REAR”标记，请先插入辅助搁板具有凸起的一端，如图所示。



 · 请不要在使用搁板时再在上面使用辅助搁板。

- 在插入搁板时小心不要上下颠倒或前后方向相反。
- 玻璃搁板（辅助搁板）在不用时，为了防止被损坏，请将其存放在安全的地方。


 · 在将玻璃容器存放在钢化玻璃搁板上时，由于与搁板之间的摩擦可能会导致划痕。





## 拆卸冰箱附件

### 1. 冰箱门侧面的存储盒


- 卸下 - 轻轻向上提起搁架，然后径直向外拉出。
- 重新安装 - 滑动到所需位置上面，然后向下按，直到安装牢固。


 警示 · 如果门搁架未牢固地安装在冰箱门上，可能会导致受伤。请勿让儿童玩耍搁架。锐利的边角可能会造成伤害。

 · 请勿在装满食物时调整搁架。先取出所有食物。




- 除尘方法 - 卸下搁架并用水冲洗。


 · 如果它使用后沾上了油污，请立即用清水冲洗。



## 2. 调节玻璃搁板


- 卸下 - 按照图中 (1) 所示方向向上倾斜玻璃搁板的前部，然后垂直向上提起 (2)。往外拉出搁板。
- 重新安装 - 向上倾斜玻璃搁板的前部，引导搁板指定高度勾住插槽。然后放低搁板的前部，以便挂钩能够落入插槽内。


 **警告** 这些钢化玻璃搁板很重。在拆卸时需要特别小心。



## 3. 蔬果抽屉 (EZ 保鲜区)


- 一只手握住抽屉，另一只手稍微向上抬起，同时向外拉，然后将其从冰箱内拖出。

 在取出抽屉之前先卸下冰箱门侧面的存储盒，以防损坏存储盒。



## 4. 除臭器 (取决于具体型号)

- 每 19 个月清洁除臭器一次，或者在不能再有效去除异味时清洁。



- 按压除臭器盖 (▷)。
- 取下除臭器盖。
- 取出除臭器内的催化剂。

## 清洁冰箱



- 警告 · 请勿使用苯、稀释剂、Clorox 产品或汽车清洁剂清洁冰箱。否则可能会损坏冰箱外表面并有引发火灾的危险。
- 请勿在连接着电源时向冰箱上喷洒液体，否则可能会引起触电。

- 请按照以下步骤清洁冰箱：

1. 拔掉冰箱电源插头。
2. 用水稍微蘸湿不起毛的软布或纸巾擦拭。



请勿使用任何清洁剂清洁冰箱，因为这可能会导致冰箱褪色或损坏。

3. 擦拭冰箱内部和外部，直到擦拭干净。
4. 重新插上冰箱电源插头。

## 更换内部照明灯

### 冷冻室/冷藏室 LED 灯

- 如果 LED 灯罩沾染了异物，LED 灯可能会变暗。请使用干净的干布擦拭灯罩表面，以充分显现照明亮度。



- 警告 · 请勿自行拆卸或更换 LED 类型的照明灯。  
若要更换 LED 照明灯，请联系三星服务中心或授权三星经销商。



如果您尝试自己更换 LED 灯，则会有遭受触电或严重人身伤害的危险。



# 故障分析

问题	解决方案
冰箱根本不工作或无法充分制冷。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查电源插头是否连接正确。</li> <li>检查数字显示屏上的设定温度是否低于冷冻室或冷藏室内部温度。 如果是这样，请将冷冻室或冷藏室的温度设置调低。</li> <li>冰箱是否遭受阳光直射或靠近热源？ 如果是的话，冰箱可能会无法充分冷却。 将冰箱安装在一个既不会遭受阳光直射又不会靠热源太近的位置。</li> <li>冰箱背面是否过于靠近墙壁导致空气不能保持良好流通？ 如果是的话，冰箱可能会无法充分冷却。 保持冰箱离开墙壁有一个适当的距离。</li> <li>冰箱内储藏的食物是否过多，以致食物挡住了通风孔？ 为了使冰箱保持在适宜的温度下，请不要向冰箱内填塞过多的食物。</li> </ul>
冷藏室内的食物冻结。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查数字显示屏上的温度设置是否太低。 如果是这样，请提高冰箱内的温度设置。</li> <li>房间温度是否太低？ 调高冰箱温度设置。</li> <li>在冷藏室最冷的区域或靠近冷风出口位置，您是否储存了富含水分的食物？ 尝试将这些东西移到冷藏室中的其他搁板上，不要放在温度较低的区域或搁架上。</li> </ul>
听到异常的噪音或声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查冰箱是否放置平稳。</li> <li>冰箱背面是否过于靠近墙壁导致空气不能保持良好流通？</li> <li>是否有东西掉在冰箱后面或下面？</li> <li>如果您从冰箱里面听到“咔嚓”声，这属于正常现象。 因为各种配件会随着冰箱内部的温度变化而收缩或膨胀。</li> <li>如果冰箱发出声音，听起来就好像冰箱内的某些东西在相互击打，这是正常现象。 此声音是由压缩机高荷运行所导致。</li> </ul>

问题	解决方案
冰箱门密封区域温度较高并且会形成凝露。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 某种程度的发热是正常的，因为反冷凝器安装在冰箱的垂直铰链处，以防止冰箱结露。</li> <li>• 冰箱门是否半开着？ 当冰箱门长时间打开时可能会发生凝露。</li> </ul>
冰箱内传出水冒泡的声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 这是正常现象。 冒泡声来自于在冰箱内循环的制冷剂。</li> </ul>
冰箱内有异味。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查变质食品。</li> <li>• 具有强烈气味的食物（例如 鱼）应紧紧密封。</li> <li>• 定期清洁冰箱并扔掉所有已变质或即将变质的食物。</li> </ul>
冷冻室壁上结霜。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 空气通风口是否堵塞？ 清理障碍物以使空气可以自由流通。</li> <li>• 确保储藏的食物之间有足够的空间，以保持空气流通良好。</li> <li>• 冷冻室抽屉是否正确关闭？</li> </ul>
自动关闭系统无法自动关闭冷冻室门。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 门的左右两部分之间是否不平衡？</li> <li>• 顺畅地打开和关闭冰箱门 1~2 次。 完成此操作后，自动关闭系统通常可再次正常工作。</li> <li>• 尝试顺畅地打开门，以避免门的左右两部分不平衡。</li> </ul>

环境室温限制

本冰箱设计为在标牌上标记的温度等级所指定的环境温度下使用。

类别	符号	环境温度范围 (° C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
亚温带	SN	+10 至 +32	+10 至 +32
温带	N	+16 至 +32	+16 至 +32
亚热带	ST	+16 至 +38	+18 至 +38
热带	T	+16 至 +43	+18 至 +43



冷藏室/冷冻室的内部温度受冰箱所在位置、环境温度和打开冰箱门的频率等因素的影响。

根据对这些因素的补偿调节所需的温度。


# 回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附：电冰箱产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
门体组件	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○
箱内部品	○	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
PBA类	×	○	○	○	○	○
导线类	○	○	○	○	○	○
电装类	×	○	○	○	○	○
管路部品	×	○	○	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。
- ×
- 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

 本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

# 产品执行标准

本机执行国家有效标准号：GB/T8059. 4, GB12021. 2, GB19606

## 技术参数

项目 \ 型号		RF60J9061TL	RF60J9030WZ	RF60J9090SL
气候类型		T	T	T
防触电保护类型		I	I	I
噪音值		37 dB	37 dB	37 dB
能效等级		1 级	1 级	1 级
耗电量		0.96 kWh/24h	1.11 kWh/24h	1.22 kWh / 24h
有效容积	总有效容积	611 L	611 L	596 L
	冷冻室有效容积	408 L	408 L	408 L
	冷藏室有效容积	179 L	179 L	164 L
	二星级部分有效容积	24 L	24 L	24 L
额定电压/额定频率/ 额定电流		220 V~ / 50 Hz / 2.6 A	220 V~ / 50 Hz / 2.6 A	220 V~ / 50 Hz / 2.0 A
化霜功率		冷冻室：240 W	冷冻室：240 W	冷冻室：240 W
照明功率 (最大功率)	冷冻室	LED 2×2.0 W	LED 2×2.0 W	LED 2×2.0 W
	冷藏室	LED 12.0 W	LED 12.0 W	LED 12.0 W
冷冻能力		12 kg/24h	12 kg/24h	10 kg/24h
制冷剂及加入量		冷冻:R-600a /65 g 冷藏:R-600a /48 g	冷冻:R-600a /65 g 冷藏:R-600a /48 g	R-600a /68 g
发泡剂		环戊烷	环戊烷	环戊烷
淨重/毛重(kg)		150 kg	150 kg	135 kg
外形尺寸 (宽×深×高)(mm)		908 x 733 x 1825	908 x 733 x 1825	908 x 733 x 1825

# 备忘录

---





## 合格证

检验员：\_\_\_\_\_

三星电子株式会社

### 简体中文



(适用于使用垃圾分类系统的国家或地区)

产品、配件或文献上的这种标记表明产品及其电子配件（如充电器、耳机、USB 连接线）在结束其寿命时，不应与其他家庭废弃物一起处置。为了防止因废弃物的不当处理对环境或人体健康造成潜在的危害，请与其他类型的废弃物分开处理，并进行有责任的回收，促进材料的可持续再利用。

家庭使用者应该联系购买此产品的零售商，或当地政府部门了解在何处如何处理这些废弃物，以保证安全环保回收。

商业用户应该联系其供货商，并检查购买合同的条款和条件。此产品及其电子配件，不应与其他商业废弃物混在一起处置。

正确处理本产品  
(废弃电器与电子产品)

### 三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心  
100102 北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）

三星电子（北京）技术服务有限公司

400-810-5858

[www.samsung.com/cn/support](http://www.samsung.com/cn/support)

### Customer Service Center

22/F Elite Centre, 22 Hung To Road, Kwun Tong.

Tel : (852) 3698 4698

[www.samsung.com/hk/support](http://www.samsung.com/hk/support) (Chinese)

[www.samsung.com/hk\\_en/support](http://www.samsung.com/hk_en/support) (English)

原产地：韩国制造

制造商：三星电子株式会社

进口商：苏州三星电子有限公司

进口商地址：苏州工业园区苏虹东路501号



DA68-03194B-04