

没有最好 只有更好

滚筒全自动洗衣机使用说明书

AUCMA 澳柯玛

<p>合格证</p> <p>Certificate of Quality</p> <table border="1"><tr><td>检验员:</td></tr></table>	检验员:
检验员:	

产品型号: XQG53-858
XQG53-1058
XQG53-1058S

青岛澳柯玛洗衣机有限公司

产地: 青岛经济技术开发区前湾港路315号
邮编: 266000
传真: 0532-88706291
主页: <http://www.aucmawm.com.cn>
服务热线: 400-618-7777
出版版次: 2012年第3版

承蒙惠购澳柯玛滚筒全自动洗衣机, 谨在此致以诚挚的谢意
为使您能够正确安全使用本产品, 使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管好所有文件, 以备参阅。

使用之前	3-11
部位名称.....	3
注意事项.....	4-6
开箱安装.....	7-9
操作盘功能介绍.....	10-11
使用过程	12-16
程序设定指南.....	12
洗涤方法.....	13-14
洗涤操作说明.....	15
其他功能介绍.....	16
维修保养	17-21
清洗保养.....	17-18
疑问解答.....	19
电器原理图.....	20
技术参数.....	21
售后服务.....	22

附件：


名称	数量
使用说明书	壹本
进水管部件	壹件
包装孔盖	肆件
排水管弯头支架	壹件

尊敬的用户您好：

感谢您选择、使用本公司产品！

为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

本产品将不断改进，说明书中的图形均为示意图，各参数或部件如有变动，请以实物为准，恕不另行通知。以下是各部件名称：



注：在使用本洗衣机前应卸下所有的包装螺栓，否则洗衣机运行后会产生过大的震动和噪音，严重损坏洗衣机（详见第7页）。

符号含义说明




凡带有该“警示”标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作。




凡带有该“禁止”标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

安全方面

1. 电源应使用独立的插座, 插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。
2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。



3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保险装置，电表、电线、插座应能承受15安培电流；当电源线或电源插头损伤时，须有专业人员更换或与本公司特约维修点联系。
4. 当赤脚或手脚有水时，请勿触及和使用本洗衣机。



5. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气、易燃气体泄漏时，不要拔插洗衣机电源插头。
6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见，请勿让儿童靠近洗衣机。



保修说明

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂编号抄写在下表中

产品型号	
产品编号	

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买发票粘贴在本页面上

贴发票处

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，自售出之日起（以发票为准），将为您提供下列服务：

- 一、家用机免费保修三年（备注：公用机整机保修三个月），凭购货发票到经销单位联系保修。
- 二、主要零部件（包括电机、电脑板等）免费保修三年（备注：公用机保修一年）。
- 三、属下列情况之一者，不属于免费保修范围，实行收费修理：

（1）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

（2）非本公司指定的特约维修部拆动造成损坏的；

（3）无有效发票的；

（4）产品与发票不符或者涂改发票的；

（5）未按说明书、洗衣机主体注意标牌等事项要求使用的；

（6）因不可抗力造成损坏的；


（7）保修期已满的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：


该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体或家庭作商业用途）使用的洗衣机，不属于免费保修范围，由此产生的物品或财产损失不予承担。

如果您在使用本产品中遇到困难，请联系经销单位。

5. 洗衣前，应将衣物上的拉链拉上，衣扣、衣袋等零碎物件和开线处缝好，细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤，以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。
6. 在执行程序期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。



7. 机门设有自锁保险装置，洗衣机程序结束或断电2-3分钟后，方可打开机门，切忌在此之前不要强行开门，以免损坏门保险；洗衣机内水位高于观察窗垫下边缘时，请勿打开机门，以免筒内水从机门流出，发生意外。
8. 每次洗涤结束后，应关闭水龙头，以免因水压波动发生漏水、渗水现象；并拔下电源插头，将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。



警告：在使用过程和维护保养过程中，禁止打开上盖。

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

保修证

结算凭证联（一）
产品型号：
购买日期：
用户盖章（签字）：

产品编号：
维修日期：
维修人员签字：

（此联为维修人员的结算凭证联）

结算凭证联（一）
产品型号：
购买日期：
用户盖章（签字）：

产品编号：
维修日期：
维修人员签字：

（此联为维修人员的结算凭证联）

结算凭证联（一）
产品型号：
购买日期：
用户盖章（签字）：


产品编号：
维修日期：
维修人员签字：

（此联为维修人员的结算凭证联）

7. 机器不能安装在露天或太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




8. 要远离热源及阳光直射的地方, 以防塑料件、橡胶件老化。




使用方面

1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司特约维修点联系，连接好后再使用。



2. 洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面及塑料件的变形。



3. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味及机门闭塞难开，洗衣机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。




4. 不要热洗含泡沫、橡胶或类似弹性材料的物品。



选择安装位置

安装洗衣机之前，首先要选择一个符合以下条件的位置：

- 坚硬平坦的水平地面(如果地面不平，参见本页“调整水平底脚”内容)。
- 避免阳光直射，并通风良好（洗衣机不宜安装在浴室或非常潮湿的房间内）。
- 室内温度不低于0℃。
- 远离如炭火或煤气灶等热源。




注：确保电源线未压在洗衣机下面。如果将洗衣机安装在铺有地毯的地面上，小心不要让地毯挡住通风口。

拆除包装箱

拆除全部外包装箱组件，（包括包装箱泡沫底座），以免使用时产生震动，如图所示：

开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴，这是产品在出厂试水检测后形成的凝露，属正常现象。



卸下包装螺栓


包装螺栓为运输时固定洗衣机内部组件所设，在洗衣机使用之前应：

1. 将洗衣机背板的四个包装螺栓卸下，从包装孔拿出包装套管。
2. 然后用随机附件中的四个包装孔盖将卸下包装螺栓后在后背板上留下的四个包装孔堵住。


注意：卸下的包装螺栓等零部件要妥善保存，以备以后搬动时使用。

洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调底脚，在使用之前应先调节四个底脚，使洗衣机处于水平状态。如图




安装进水管



要求前段长度大于10mm水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管套在水龙头上，如图2。
3. 如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3。
4. 均等紧固进水管头上的四个螺钉，如图4。
5. 按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。



注意：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。
进水管请使用制造商提供的原件，勿使用其他自备进水管，以免引起漏水。


简易的安装窍门

如果水龙头靠墙，可以将进水管接头靠墙一面的螺丝事先旋到大致合适的位置，再将进水管接头套到水龙头上，用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧，确认紧固可靠后，按上图5、6旋紧紧固螺母。



进水管与洗衣机连接

1. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
2. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。




项目	型号	XQG53-858	XQG53-1058 XQG53-1058S
		220V ~ /50Hz	
额定电压·频率		220V ~ /50Hz	
最大工作电流	安培 (A)	10	
自来水压力	兆帕 (MPa)	0.05 ≤ P ≤ 1	
防水等级		IPX4	
洗涤功率	瓦 (W)	180	
最大甩干功率	瓦 (W)	300	
洗涤噪声	(A计权)	52	
脱水噪声	(A计权)	70	
额定洗衣 / 脱水容量	公斤 (kg)	5.3/5.3	5.3/5.3
甩干速度	转 / 分 (r/min)	800	1000
洗衣程序		15	
外型尺寸 (高、深、宽)	mm	850×460×596	
重量	公斤 (kg)	57	


产品执行标准：GB/T 4288-2008
注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知。

安全用电提示




本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！
1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家3C认证的合格产品。
3C认证标志为：
为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您改进后使用。

适用于XQG53-858、XQG53-1058、XQG53-1058S




进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，发出“啪”的声音为止。




检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。



进水管拆卸

1. 关闭水龙头
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。




排水管

排水管出水端高度必须在80cm~100cm之间，为防止排水管脱落，必须将排水管固定在机器后背板的排水管紧固圈上。

利用附件中提供的排水管弯头支架安装排水管，使管端保持固定的位置以避免溢水，建议您不要加长排水管，如您一定要加长，请与本公司特约维修点联系，不能自行加长且加长部分不要超过250cm（加的过长易出现边进水边排水现象），加长部分管径要与该机型排水管的直径相同。


注意：排水管口不能没入水中，以免出现水倒流现象；排水管路连接部分要牢固，不能漏水。



接通电源

在接通洗衣机电源之前，应检查：

- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载（为了保险起见，插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
 - 电源电压是否符合所要求的数值。
 - 插座与洗衣机插头是否一致，如不一致，重新更换电源线或插座使之一致；
 - 如需更换电源线，需有专业人员更换或与本公司特约维修点联系。
- 洗衣机在使用前必须良好接地。



1. 启动/暂停按钮


洗衣机通电后，选定所需的洗涤程序，按动此键，洗衣机开始工作。
若洗涤过程中需要暂停，按动此键，洗衣机处于暂停状态。恢复工作只需再次按动此键。

2. 程序选择旋钮

调节选择的洗涤程序。旋钮指针指向停止时，洗衣机断电。改变洗涤程序，附加功能恢复默认状态。洗涤程序运行之后，旋转程序旋钮，程序不做相应的改动，运行中的程序停止后，程序回到各个程序的默认状态。
(参照程序设定指南表)
注：能效测试程序请选择“棉麻+60℃”。

3. 洗涤剂分配器盒-抽拉式分配器盒如图

打开洗涤剂分配器盒,可看到1、2、3三个放洗涤剂的小室：
1室：预洗用洗涤剂。
2室：主洗用洗涤剂。
3室：柔顺剂、调理剂或香料等。




4. 预洗选择按钮

按下此键预洗指示灯亮，在程序运行过程中首先运行预洗程序，此时预洗指示灯闪烁，洗涤剂预洗盒进水，预洗程序结束后，指示灯熄灭。
预洗程序只能加在所适应程序开始运行之前；程序运行后不能再选择预洗程序功能。预洗功能对棉麻、化纤程序有效。


以下情况有的不是故障，在维修之前请确认如下事项	
现 象	需 确 认 的 事 项
洗衣机不启动	<ul style="list-style-type: none">● 电源插头是否脱落● 地区线路是否停电● 机门是否关好
洗衣机不进水	<ul style="list-style-type: none">● 是否打开水龙头● 水压力是否小于 0.05 MPa● 进水管是否弯折● 是否停水● 程序旋钮位置是否准确● 机门是否关好● 洗衣机进水口过滤网是否堵塞● 是否已启动程序
洗衣机边进水边排水	<ul style="list-style-type: none">● 排水管道口的高度是否在规定的 80cm ~100cm之间● 排水管道口是否浸在水中
洗衣机不排水	<ul style="list-style-type: none">● 排水管是否堵塞● 排水管道端高度是否高于地面100cm● 排水泵过滤器是否堵塞
脱水剧烈震动	<ul style="list-style-type: none">● 包装用固定螺栓是否已全部卸下● 调整底脚是否已经调平● 洗衣负载是否超出了额定值
程序没结束就停止运行	<ul style="list-style-type: none">● 是否突然停电或停水● 是否处于正常的浸泡过程● 是否处于暂停状态
筒内泡沫过多，分配器盒处有泡沫溢出	<ul style="list-style-type: none">● 是否用的是高泡洗衣粉或手洗洗衣粉● 是否用的洗涤剂过量

5. 经常清洗进水管接头及进水阀过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。



6. 搬家时，需将开箱所卸下的防震组件（包装螺栓、包装套管等）重新装上，来紧固洗衣机内部组件，以防内部组件震动损坏。

7. 如洗衣机长期不用时，请拔下电源插头，关掉水龙头，把机门打开，防止里面产生异味。平时不用时，最好也让机门微开。



5. 经济洗选择按钮

按下此键经济洗指示灯点亮，在启动程序后到洗衣机运行结束经济洗指示灯一直闪烁。如果选择经济洗，洗衣机自动减少用水量和加热温度。

注：棉麻冷水和化纤冷水程序选择经济洗，洗涤时间减少5分钟，经济洗功能设定后不能设定预洗功能。

6. 超净漂洗选择按钮

程序启动之前，按下超净漂洗功能键，指示灯一直亮。在超净漂洗程序运行过程中，指示灯闪烁。在超净漂洗程序完成之后，指示灯熄灭。

注：超净漂洗只是使漂洗的性能更佳。

7. 防皱浸泡选择按钮

此功能在脱水程序开始之前有效。按下浸泡功能键，指示灯一直亮。在浸泡运行过程中，指示灯闪烁。浸泡完成之后，指示灯熄灭。在浸泡过程中，按下浸泡按键或者启动按键后，立即执行后面的脱水程序。在浸泡过程中，时间超过12小时无任何操作，洗衣机将自动运行后面的脱水程序。


8. LED指示灯

LED指示灯可以显示洗涤状态、洗涤进度及其它附加的功能。

程序设定模式		程序外允许附加的功能				洗涤剂用法		
程序旋钮位置	程序内容	预洗功能	经济洗功能	超净漂洗	防皱浸泡	1室	2室	3室
1	棉麻冷水	√	√	√	√	★	★	○
2	棉麻40℃	√	√	√	√	★	★	○
3	棉麻60℃	√	√	√	√	★	★	○
4	棉麻95℃	√	√	√	√	★	★	○
5	化纤冷水	√	√	√	√	★	★	○
6	化纤30℃	√	√	√	√	★	★	○
7	化纤60℃	√	√	√	√	★	★	○
8	羊毛冷水	—	—	√	—	×	★	○
9	羊毛40℃	—	—	√	—	×	★	○
10	真丝冷水	—	—	√	—	×	★	○
11	真丝30℃	—	—	√	—	×	★	○
12	快 30℃	—	—	—	—	×	★	○
13	漂+脱	—	—	√	—	×	×	○
14	单脱	—	—	—	—	×	×	×
15	自清洁	—	—	—	—	×	×	×

○表示需要时加入柔顺剂、调理剂、香料等。
★表示必需加入洗涤剂。
×表示不能加入洗涤剂或柔顺剂、调理剂、香料等。
√表示本程序可以额外增加的功能。
—表示本程序上不能增加此类功能。


1. 每次洗涤后要关闭水龙头，拔下电源插头，打开机门，防止潮湿和异味。如果洗衣机长期不用，将排水管尽量放低，使泵内水流出，以免长期不用存留的水会变质产生异味，存水流尽后将排水管放置到原处。



2. 在进行任何清洗和保养时，应先拔下电源插头，在清洗洗衣机外部及橡胶件时，只需用抹布沾少量肥皂液擦拭即可，切忌不能用有机溶剂及腐蚀剂来擦拭。



3. 要经常清洗洗涤剂分配器盒
洗涤剂分配器盒如图所示，清洗时先将分配器盒拉出，按下按动“PUSH”，再轻轻向上一抬洗涤剂分配器，继续向外拉出，即可取下洗涤剂分配器盒然后再用水冲洗干净再重新装好。



4. 清洗排水泵过滤器
清洗方法（每月清洗一次）
● 洗衣机排水后，在断电状态下，打开洗衣机底饰板的过滤器门。
● 按图逆时针旋出过滤器并冲洗干净。
● 安装过滤器，使有缺口的一面朝左，然后顺时针拧紧，关闭滤器门。
注意：过滤器安装不到位会出现漏水或堵塞现象。




图1




图2




图3

- 1. 断电记忆功能：本洗衣机设置了断电记忆功能，非正常断电重新上电后，显示断电前的状态，等待门锁锁上后自动运行。在脱水过程中如果出现断电，程序时间跳变到脱水开始的时间并重新执行脱水过程。
- 2. 童锁功能：程序运行中，同时按下经济洗和预洗键3秒，启用童锁功能，童锁指示灯亮。再次按该组合键，取消童锁功能。
注：童锁功能启用后，任何按键操作均无效。洗衣程序结束后童锁自动取消。
- 3. 泡沫自检功能：洗衣机设置了泡沫自检功能，泡沫的多少由机器自动感知，无需人为干预，当机器感知到洗涤剂过量（泡沫过多）时自动进入消泡程序，程序耗时自动增加。

首次洗涤

第一次洗涤之前，您需要在没有装入衣物的情况下完成一次全过程洗涤。

操作步骤：

1. 按下电源键。
2. 在洗涤剂盒内倒入少量洗涤剂。
3. 打开洗衣机的供水龙头。
4. 选择并运行一个短程序。

这样可以排除制造商在执行检测过程中残留在洗衣机内的水。

注：若在温度为0℃或0℃以下的环境中使用本机，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放在温度为0℃或0℃以下的环境中，使用前必须先将其移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。

设定洗涤程序

插好电源插头，打开水龙头，放好排水管，将程序旋钮旋到准备洗涤衣物所合适的程序。

衣物装载

洗涤衣物参考重量

打开机门，将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内，关紧机门，

1. 勿将过量的衣物放入洗衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间，损伤衣物。
2. 在向筒内放衣物时注意不要将衣物夹在观察窗与观察窗垫之间，以免将衣物损伤或造成机器漏水。

洗涤容量：

不退色棉织物可洗涤额定容量的衣物、涤纶织物/混纺织物/化纤织物可洗涤额定容量一半以下的衣物、羊毛织物可洗涤1kg的衣物。

- 上下工作服 (棉约1000g)
- 混纺外衣 (约800g)
- 衬衣 (约300g)
- 夹克 (棉约800g)
- 毛毯 (约2000g)
- 牛仔裤 (约800g)
- 睡衣 (约200g)
- 汗衫 (棉约300g)
- 内裤 (混纺约70g)
- 袜子 (混纺约50g)
- 单人床单 (棉约800g)


注：衣物的类型分棉织品、化纤织品和毛（丝）织品。洗衣之前请根据衣物的类型和脏度分类。把白色和带色的衣物区分开来，如果想放在一起洗，应先用手洗进行试验，看其颜色附着力是否可行。请您清空口袋中的钥匙、硬币等坚硬物体，解下不适合用洗衣机洗涤的装饰品，否则可能导致洗衣机的损坏，或者发生异常故障。

放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒，根据洗涤需要，将适量的洗涤剂、柔顺剂等放到相应的小室内，然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。

注意：

- 1. 选择预洗功能时，洗涤剂分配器盒中1、2小室均需放入洗涤剂，选择其它功能时，1室不要放入洗涤剂。
- 2. 不要使用过量柔顺剂，过量使用会使人造纤维受损。用量应符合相关使用说明。
- 3. 在使用软化剂时，请不要使软化剂的最高液面超过分配器盒虹吸帽的MAX标志。
- 4. 当使用的软化剂比较浓稠时，建议使用清水先稀释后再放入分配器盒内，以保证软化剂能顺利冲入筒内。



设定洗涤温度

若所洗的衣物需要加热，将程序旋钮指向对应的程序温度上即可。

选择附加功能

根据需要选择附加功能，参照控制面板功能介绍及程序设定指南表。

洗涤

程序运行中，以下功能不能再选：

- 1. 程序旋钮不能选择。
- 2. 已运行完的功能也不能再选。

注：加热前超净漂洗可设定；软化前防皱浸泡可设定。

洗涤结束

当所选洗涤程序结束后，洗衣机自动停止工作，门锁指示灯灭，打开机门取出衣物，关闭水龙头，拔下电源。

以“棉麻”程序为例，说明洗衣机的洗涤操作过程：
(其它程序的操作方法与此类似)

- 一. 打开洗衣机门，将需洗涤的棉织品衣物整理好后均匀的放入洗涤筒中，关好洗衣机门；
- 二. 连接好进水管和排水管，插上电源插头，打开水龙头；
- 三. 将程序旋钮转至棉麻程序；
- 四. 拉出洗涤剂分配器盒，将适量的洗涤剂放入2室中；如需软化，可将适量的液体软化剂或柔顺剂倒入3室中，注意用量不要超过软化盒塞上“MAX”位置，关好分配器盒；如衣物太脏，需预洗，可同时在1室中放入适量的洗涤剂；
- 五. 选择洗涤温度和附加功能：
 - 1. 若需调整加热温度，启动前可旋转旋钮，选择需要的加热温度（40℃、60℃、95℃）；
 - 2. 若需预洗，可按下预洗按键，此时显示屏上的预洗指示灯亮；
 - 3. 若需经济洗，可按下经济洗按键，此时显示屏上的经济洗指示灯亮(不能和预洗同时进行)；
 - 4. 若需超净漂洗，可按下超净漂洗按键，此时显示屏上的超净漂洗指示灯亮；
 - 5. 若需防皱浸泡，可按下防皱浸泡按键，此时显示屏上的防皱浸泡指示灯亮；
 - 6. 按动启动/暂停键，洗涤程序启动，当显示屏门锁指示灯亮，机门已上锁，程序开始运行；
 - 7. 当程序结束时，洗衣机蜂鸣提示，洗衣机自动断电，门锁指示灯熄灭，洗涤结束。

注：1. 程序启动后，请不要再转动程序旋钮，以免影响正在运行的程序。
2. 因进水、加热时间、衣物脱水时的不平衡状况等因素影响，洗涤过程时间会有所调整（增加或减少），此为正常现象。