

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

| KX116 | 使用说明书

CMII ID : 2007CP0376
执行标准 : YDC023-2003
P/N : MMB0238301 (1.0)
DATE : 2007. 03. 09

KX116

使用说明书



| KX116 | 使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

警告



违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。

1. 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内烘干。
 - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
 - 当手机或电池被水、饮料等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障，**本公司将不提供免费的售后服务**，请谨慎使用。
2. 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）。
 - 在浴室、桑拿房等高温、**多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。**
3. 请将手机、充电器、电池等物品放置儿童不易接触到的地方保管。
 - 把电池放在嘴里会对人体产生危害，并且可能导致触电、电磁波泄漏等危险。
4. 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。**-会有窒息或堵塞食道的危险。**
5. 请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
6. 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。**-有可能引起电池变形或故障，也有可能引发爆炸。**
7. 请务必使用本公司提供的原装电池，勿将其用于其它公司的手机。**-使用非原装的电池有可能引发爆炸，还有可能造成手机故障**，这种情况下您将得不到免费的维修。
8. 请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
9. 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击。
10. 手机充电时请不要打电话或接电话。**-有可能引发触电或漏电性火灾。**
11. 请勿使用破损的电池；不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。避免电池的接触端（金

安全注意事项

属部位)和项链,硬币等金属导体接触;避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品撞击电池。

-电池短路时可能有爆炸的危险,请务必禁止。

12. 擦拭手机时请勿使用化学物质(酒精、苯、稀释剂等)或洗涤剂。-有可能引发火灾。
清洁手机和充电器时,请用柔软的布条轻轻擦拭。
13. 驾驶时,请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。在紧急情况下请使用免提或停车通话。
14. 乘车时,请不要将手机放在安全气囊上,也不要给手机设置免提。-安全气囊破裂会引发重大事故。
15. 在飞机上应关闭手机。请遵守任何相关的限制规定。-手机会对飞机产生干扰。
16. 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机。
-手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
17. 电源线一定要插紧避免松动,拔出时请握紧充电插口两边的插销。
-连接不稳定时,绝缘导体的部分断裂,有可能引起发热、火灾等事故。
18. 请勿损坏(加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断)电源线,若连接插头的部位太松,请勿使用。
-电源线破损,会引起火灾,触电等。
19. 请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾,触电的危险。
20. 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险,请务必注意。
21. 进行红外线通信时,请不要直视红外线端口(只针对支持红外线通信的手机)。
-用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
22. 使用闪光灯时,当光线直射眼睛时,会对眼睛造成伤害甚至导致失明,请务必注意。
23. 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会影响听觉。
24. 暴风、雷击及闪电现象严重时,请停止使用手机,并且将电源线和充电器拔出。
-有可能因雷击而引起严重的损伤,也可能引发火灾。
25. 在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。

安全注意事项

26. 手机被湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机、天线（仅对于存在外置天线的手机）和电源线。
27. 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
28. 信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。**-手机的磁性会破坏卡上的信息。**
29. 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
30. 请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。**-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。**
31. 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
32. 请勿在手机上涂颜色。**-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。**
33. 手机中存储的数据请另行记录保管。
 - 由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），**所以请对电话号码等重要信息做提前记录。**
 - 数据丢失引起的损失，制造商不承担任何责任，请注意使用。**
34. 请不要在灰尘多的地方给手机充电，电源线不要放在加热器具附近。
35. 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
36. 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
37. 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。**-长期不使用的电池重新使用时，请先充满电。**在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
38. 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的原装产品。**-否则，您的安全将得不到保障。**
39. 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波干扰，请注意。
40. 请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。
41. 紧急电话只能在具备通话条件时才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和是否处于服务区域内。

安全注意事项



有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
旅行充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○

注意：

- “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书，耳机，旅行充电器	10
电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

目录

安全注意事项	1~4
目录	5~6
功能键说明	7
图标说明	8
确认配件	9
电池及卡的插拔	10
电池充电	11
电池待机时间·关于电池	12
开机、关机和拨打电话	13
通话中菜单功能	14
文字输入法	15
功能区	
神奇宝典	16
联通在信	16
丽音街	16
游戏	16
功能区设置	16

电话本

添加	17
查找	17
群组	18
快捷拨号	18
存储容量信息	18

信息

写信息	19
收件箱	19
发件箱	19
语音信箱	19
收藏夹	19
草稿箱	19
常用语	19
信息群发	20
删除信息	20
信息设置	20

通话记录

未接来电	21
已接来电	21
已拨电话	21
通话中备忘录	21
通话计时	21
清除通话记录	21

情景模式

振动	22
静音	22
普通	22
户外	22
耳机	22

显示

Language	23
时钟	23

目录

待机画面	23	计算器	28
菜单风格	23	世界时间	28
节奏灯设置	23		
背景灯设置	23	收音机	
对比度设置	23	启动收音机	29

设置

我的菜单	24	故障诊断	30~31
通话设置	24~25	规格及特点 · 手机信息备忘录	32
手机设置	25	产品保证	33
保密设置	25~26	CDMA全国特约维修站	

附录

管理器

日程表	27
预定工作	27
备忘录	27
闹钟	27~28
秒表	28

功能键说明



按键名称



导航键



上下键



左右键



— 左方向键



— 右方向键



— 左上键



OK键



— 右上键

图标说明



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

	显示通话地区信号强度。		所有声音的音量都被设为最大。
	显示通话状态。		振动和铃声均停止，静音状态。
	显示正处于无法通话地区。		普通模式。
	使用国际漫游服务时显示。		已设定闹钟模式。
	设置为振动模式。		显示目前电池电量。

注意

* 打电话时，请注意不要用手触摸安装内置天线的手机上端部位，可能会影响通话质量。



内置天线安装部位



确认配件

*在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

基本配件



手机



用户说明书



锂离子电池



便携式充电器



耳机

确
认
配
件

电池及卡的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。

电池及卡的插拔

电池的插拔

插入



将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。
安装手机外壳时，先将外壳上端的“凸出部分”和手机“顶部槽”对正后，再往上推。


拔出



按住“分离按键”将外壳往下推，外壳分离后，按住电池上端同时将电池往外拉。

卡的插拔

插入



插卡方向应如图所示，从上往下插入槽中。

拔出



拔卡时，按箭头方向从下往上推。

电池充电

电池充电

* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。



将便携式充电器直接连接到手机。

充电所需时间(关机状态)

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半以下，则应购买新电池。

分类	标准电池 (1000mAh)
时间	200分钟

购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

充电过程中的充电状态提示

电池快要用完时，手机上会显示“电量不足请充电”的提示窗口，并且电池图标会显示为，同时不停闪烁。

再过一段时间后，手机会自动关机，以免电池受损。请充完电后再使用。

在关机状态下充满电时，会在手机屏幕上显示“充电结束”的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪烁。

电池待机时间 · 关于电池

电池待机时间

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

电池种类		标准电池 (1000mAh)
状态		
时 间	连续通话	170分钟
	连续待机	150小时

关于电池

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号强度等多种因素的影响。

电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池（保修期为购买后6个月内）。

使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池所带的浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次4小时左右。

接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

电池生产厂商信息

公司名称: LG化学(南京)信息电子材料有限公司
地 址: 南京市经济技术开发区LG产业园LG北路1号
公司名称: 比亚迪股份有限公司
地 址: 深圳龙岗区葵涌镇延安路
公司名称: 日本SONY株式会社
产 地: 日本
公司名称: 日本三洋株式会社
产 地: 日本

开机、关机和拨打电话

开机

若想开机，长按 ，直到出现开机画面。

1. 如果卡设置了密码 (PIN码)，在开机时会出现要求输入密码的提示窗口，只有输入正确的PIN码后才能使用卡 (**购买时的PIN码请咨询当地运营商**)。
2. 手机有异常或无法正常开机时，请拔出电池再插入，等待5秒钟左右后再开机。
3. 输入PIN码时，若连续输错三次，卡就会被锁死，您必须到网络服务商处解锁。为了防止给您带来不便，请另行记录密码或不要轻易开启此功能。

关机

若想关机，长按 ，直到出现关机画面。

- * 手机的情景模式被设置为振动或静音时，就会无声地关机。

拨打电话

直接拨号法

在待机画面，用数字键输入号码 (外地固定电话要输入区号)，按 。若要结束通话，按 。

通过所有通话记录拨打

在待机画面按 ，就会出现所有通话记录列表，用上下键选择电话号码，按  拨打。

- * 在所有通话列表目录中最多可以保存并显示60个电话号码，已保存在电话本的号码，可以显示保存的号码和姓名；未保存的号码，仅显示电话号码。

按 按键时出现的图标

	: 已接来电显示		: 呼叫等待显示
	: 未接来电显示		: 设置了号码隐藏功能的手来电时显示
	: 已拨电话显示		
	: 表示3方通话		

如何拨打国际长途电话？

1. 您的电话卡需要先开通国际长途业务，请联系当地的网络服务商为您开通。
2. 在待机画面长按  输入“+”，输入国家代码 (如82, 86)，然后输入电话号码，按  通话。

通话中菜单功能

接电话

根据设置的来电接听方式（菜单7-2-3），使用不同的接听方法接听。如果任意键接听设置为开时，则来电时，按除了结束键  外的任何键都可以接听来电。

- * 无论设置了何种接听方式，来电时都可以按  接听。
- * 若有耳机连接到手机，则在按下耳机的通话按键  后也可以接听来电。

通话中菜单功能

通话中也能进行各种手机操作。

通话中按 ，用上下键选择项目，按OK键确定。

通话中备忘录

通话中记录电话号码的功能。

通话中按 ，选择通话中备忘录，输入需要的号码后按OK键存储。

解除发语音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。

音量设置

可在通话中增加或减小音量。

通话中按 ，按  选择音量设置。

文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信，输入电话本中要存储的名字等。

本手机支持拼音、数字、英小、英大、英文和笔划输入法。

拼音输入法

例) 输入“人民”，按 ，选择拼音，
按  按  按  按 。

数字输入法

按 ，选择数字，按数字键输入。

英大/英小输入法

例) 输入“LG”，按 ，选择英大，按  三下输入“L” → 按  一下输入“G”

例) 输入“lg”，按 ，选择英小，按  三下输入“l” → 按  一下输入“g”

英文输入法

例) 输入“work”按 ，选择英文，
按  按  按  键选择“work”后按OK键确定。

笔划输入法

按照书写顺序，输入每个汉字的笔划。

例) 输入“和”，按 ，选择笔划。按  输入“撇”
按  选择“和”，按OK键确定。

中文字符输入表

笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例
 丿	丿	八 你 所	 ㇇	㇇	家 狗 豹
 一	一	王 十 在	 丨	丨	中 业
	ノ	次 红 刁		丿	小 水 打
	㇇	写 字 皮	 L	㇇	心 必
	㇇	口 已 户		㇇	四 西
 ㇇	㇇	包 力 羽		㇇	已 也 毛
	フ	又 之 社		㇇	专
	㇇	及 廷		㇇	马 与 张
	㇇	队 那 部		㇇	鼎
	㇇	乃 奶 扬		㇇	山 巨 屯
	㇇		㇇	去 约 能	
	㇇		㇇	女 巡 巢	
笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例
 丶	丶	六 学 州	 ㇇	㇇	衣 以 饭
	㇇	人 八 火		㇇	我 或 民
 ㇇	㇇	飞 九 风	 ㇇	㇇	投 船 凹
	㇇	话 计 认	 ㇇		

输入文本时，可以按  切换输入法，按  插入符号、
“^”（表情符号）、常用语等。

功能区

神奇宝典 菜单(1-1)

神奇宝典是中国联通推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的下载资源。

联通在信 菜单(1-2)

您可以查询或定制天气预报、航班信息等联通提供的多种在线服务。

* 实际显示的菜单可能因卡的不同而有差别。

丽音街 菜单(1-3)

按上下键选择项目，按OK键选择。

- ◆ 丽音点送/丽音短信/丽音随声听/帮助

丽音点送：语音节目，精彩段子收听和点送热线，拨打10155。

丽音短信：点对点语音短信，给朋友发送语音留言业务，拨打10158。

丽音随声听：流行金曲，精彩故事一网打尽，拨打10159，有疑问，请联系10010。

游戏 菜单(1-4)

按OK键进入游戏主菜单。

* 游戏进行过程中，按  暂停/重新开始；

按  则退出。

* 其它游戏操作请参阅游戏帮助菜单。

功能区设置 菜单(1-5)

请输入密码(购买时：0000)。

神奇宝典设置 菜单(1-5-1)

设置下载服务器的功能。

电话本

添加 菜单(2-1)

1. 请输入手记号码后按下方向键，用左右键选择存储类型（UIM/手机/家庭/单位/其他）。
2. 若选择“手机”按  选择后输入姓名，按OK键存储。
3. 按下方向键输入家庭/单位/其他电话号码，按  设置快捷键。
4. 按下方向键输入电子邮件地址，按下方向键选择群组。用左右键  选择群组类型。
5. 按下方向键输入备忘录信息。按  键编辑。
6. 按下方向键选择铃声，按左右键选择铃声类型。
7. 按下方向键选择短信提示音，按左右键选择提示音类型，按OK键存储。

查找 菜单(2-2)

- * 在待机画面上按  键后输入所查姓名的第一个字。
- 按  可以选择以下项目：

符号

可以添加半角、情绪、日程、图片、装饰、图标、图形、全角、线形等符号。



可以添加好心情、坏心情、惊奇、动物、其他、身体等。

查看

可以查看此号码的详细信息。

复制到卡/复制到手机

可以把此号码复制到UIM卡里保存。
如果选择的号码是存在手机上，则显示复制到卡，
如果选择的号码是存在卡上，则显示复制到手机。

按号码查找

输入电话号码的部分数字后，按OK键查找。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

按群组查找

用上下键选择群组，用  键选择要查找的号码。

电话本

群组 菜单(2-3)

按  编辑标题。

按  选择成员列表/设置铃声/设置短信铃声。

快捷拨号 菜单(2-4)

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速拨打电话（可用1~99）。在待机画面按  可以确认快捷键设置状况。

* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

添加快捷键:

选择一个快捷号码按  选项，按上下键选择分配，按上下键选择电话号码，按OK键。

更改/删除快捷键:

选择已有快捷键号码，直接输入数字更改，按OK键确认。

选择已有快捷键号码，按  键删除。

存储容量信息 菜单(2-5)

确认手机和UIM卡上可以存储的电话号码总量和目前已存的号码数量（不同卡的存储容量不同）。

信息

在网络服务商的支持下，您可利用手机收发文字短信息、语音短信。

如果您在通话中收到了信息，手机会根据当前的情景模式以提示音或振动方式向您发出提醒。在待机模式按  键可直接进入信息菜单。

写信息 菜单(3-1)

1. 输入短信息内容。
 - * 您可以输入多达70个汉字或160个英文字符。编辑短信息内容时，按  键切换输入法；按  插入符号、 (表情符号)和常用语。
2. 输入内容后按OK键。
 - 输入收信人电话号码后按  键选择发送、优先级、信息报告、保存已发送信息。
 - * 短信息级别跟短信息的发送速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。“一般”级别不显示。

收件箱 菜单(3-2)

收件箱的短信保存在手机里，最多可保存30条。当收件箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为 。

发件箱 菜单(3-3)

保管已发送的和未发送的短信(保存在手机上)，需要有卡才能使用，最多可存储30条短信。

语音信箱 菜单(3-4)

- * 接收语音信息后，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。语音信箱功能需要网络支持，由于CDMA网络原因，目前有些地区尚无法使用此功能。
- * 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

收藏夹 菜单(3-5)

收藏夹的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。

草稿箱 菜单(3-6)

用来存储发送失败的短信，最多可存储30条短信。

常用语 菜单(3-7)

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。

信息

信息群发 菜单(3-8)

可以查看群发组里的短信。

删除信息 菜单(3-9)

可以清空收件箱/发件箱/收藏夹/草稿箱/所有信息(需要卡支持)。

信息设置 菜单(3-0)

优先级 菜单(3-0-1)

与短信的发送速度无关，仅在收信画面上显示“紧急”或“特急”，“一般”不显示。

信息报告 菜单(3-0-2)

若设置了该功能，可以查询您的信息是否已成功发送。

保存已发送信息 菜单(3-0-3)

若设置了该功能，已发送的短信会自动保存在发件箱中。

自动删除 菜单(3-0-4)

若设置为“开”状态，则短信发送后，短信息将不会保存在收件箱中。

收藏夹密码 菜单(3-0-5)

若设置为“开”状态，查看收藏夹需要输入密码。

发送计数 菜单(3-0-6)

可以查看所发送的所有短信。

自动滚动 菜单(3-0-7)

若设置为“开”状态，来短信息时将会自动滚动出现短信内容。

通话记录

未接来电 菜单(4-1)

显示最近的未接电话。

已接来电 菜单(4-2)

显示已接听的电话。

已拨电话 菜单(4-3)

显示最近拨打的电话。如果该号码已存储在电话本中，已拨电话列表中会显示相应的人名。

通话中备忘录 菜单(4-4)

可以在通话中临时保存电话号码等数字信息。

通话中按  选择通话中备忘录，输入电话号码后按OK键存储。


通话计时 菜单(4-5)

- * 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。
 - ◆ 最后已拨电话：可以查阅最后已拨电话的时间和电话号码。
 - ◆ 所有已拨电话：显示所有的已拨电话时间和个数。

- ◆ 所有通话：显示累计的总通话时间和个数（包括来电通话和拨出通话）。
- ◆ 重置通话计时：初始化通话计时。

清除通话记录 菜单(4-6)

可以清除未接来电/已接来电/已拨电话。



情景模式

振动 菜单(5-1)

如果您需要振动模式，可以将情景模式调节为振动。

静音 菜单(5-2)

如果您在安静的场所，可以将情景模式调节为静音。

普通 菜单(5-3)

如果您需要私人模式，可以将情景模式调节为普通。

户外 菜单(5-4)

如果您处于嘈杂的环境中，可以将情景模式调节为户外。

耳机 菜单(5-5)

当您戴上耳机时，手机会自动将情景模式调节为耳机。

除了振动，每一个情景模式拥有以下菜单：

来电提示

可以设置手机的铃声类型。

按  键，再按上下键选择所需的项目，按OK键选择。

- ◆ 响铃/仅振动/振动&铃声/振动后响铃/铃声渐大/一次响铃/静音/键盘灯

来电铃声

可以设置来电的铃声。

按上下键选择所需的铃声，按OK键选择。

铃声/耳机/免提/按键音量

可以调节音量的大小。

按左右键设置音量大小，按OK键存储。


信息提示

按上下键选择所需的项目：

- ◆ 信息提示类型/提示铃声/信息提醒/提醒音量
信息提示类型：可以设置仅振动/照明/两次蜂鸣/四次蜂鸣/响铃。
提示铃声：可以设置短信的效果音。
信息提醒：可以设置来短信时是否提醒。
提醒音量：可以设置来短信时提醒音量大小。

自动应答

可以设置关/5秒以后/10秒以后三种模式。



显示

Language 菜单(6-1)

可以在中英文中选择手机的语言（购买时默认设置为“中文”）。

时钟 菜单(6-2)

开/关 菜单(6-2-1)

若设置为“开”状态，待机画面将显示时钟。

时间 菜单(6-2-2)

可以选择时间格式为12小时/24小时。

日期 菜单(6-2-3)

可以设定日期格式比如：DD/MM、MM/DD。

待机画面 菜单(6-3)

主题 菜单(6-3-1)

用左右键选择主画面，按OK键选择。

情景模式 菜单(6-3-2)

用上下键选择显示/隐藏，按OK键选择。

问候语 菜单(6-3-3)

可以自行编辑存储待机画面的显示文字。

菜单风格 菜单(6-4)

设置手机2个菜单的显示模式。可以设置图标模式或列表模式。

节奏灯设置 菜单(6-5)

如果设置为“开”状态，来电话时，键盘会有节奏地闪动。

背景灯设置 菜单(6-6)

可以设置屏幕和键盘灯的点亮时间。

对比度设置 菜单(6-7)

用左右键调节，按OK键存储。

设置

我的菜单 菜单(7-1)

可以查看保存在我的菜单里的主菜单，如：功能区/电话本/通话记录/显示/设置/管理器/收音机。

通话设置 菜单(7-2)

呼叫转移 菜单(7-2-1)

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另外一个号码上。

1. 用上下键选择项目：

- ◆ 无条件呼叫前转：将所有来电都转移到指定的电话号码。
- ◆ 遇忙呼叫转移：当手机占线时，将来电转移到指定号码。
- ◆ 无应答呼叫前转：对方不接听电话时，将来电转移到指定号码。
- ◆ 隐含呼叫转移：手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。

2. 按OK键选择，用上下键选择激活/解除，按OK键在“其他号码”项输入呼叫转移号码或按  键选择查找电话号码，按OK键选择。

呼叫等待 菜单(7-2-2)

通话中有其他来电时，可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

若正在跟A通话，从B来电时，手机会发出“嘟嘟”的提示音，同时手机上显示B的电话号码。此时，您可以按  和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话可以按  。

按任意键接听 菜单(7-2-3)

来电时除按  外的任意键接通电话。

自动重拨 菜单(7-2-4)

您的手机在连接失败后再进行连接尝试的功能。可以设置为：关/每60秒/每30秒/每10秒。

通话计时 菜单(7-2-5)

显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。设置“激活”或“解除”通话计时。

通话连接音 菜单(7-2-6)

按上下键选择“开”或“关”按OK键选择。

设置

拒接短信提示 菜单(7-2-6)

当您拒接来电后，可以发送短信给对方。

手机设置 菜单(7-3)

键盘锁 菜单(7-3-1)

您可以启动键盘锁定功能，在待机模式下不按任何按键，键盘将锁定。

1. 按  键用上下键选择“激活”，按左右键输入待机时间。
2. 按OK键存储。

默认输入法 菜单(7-3-2)

可以设置默认的文本输入法（购买时的默认输入法为“拼音”）。

乘机模式 菜单(7-3-3)

当您乘坐飞机的时候，可以开启此功能。

服务提示音 菜单(7-3-4)

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

版本 菜单(7-3-5)

可以查看手机的软件版本、日期和时间信息。

保密设置 菜单(7-4)

提供了众多安全选项，包括PIN码设置和功能锁定等。

设置PIN 菜单(7-4-1)

是UIM卡提供的为防止卡被盗用而设置的PIN密码。激活PIN码后，每次开机手机会提示提示输入PIN码，只有正确输入PIN码才能使用卡（购买时的PIN密码请咨询当地运营商）。

- * 如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁死，您必须到卡服务商处解锁。

锁定模式设置 菜单(7-4-2)

激活后手机将被锁定，需要输入密码才能使用手机的各种功能（购买时:0000）。

紧急号码设置 菜单(7-4-3)

即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打（购买时:0000）。

- * 最多可设置3个紧急号码

设置

更改密码 菜单(7-4-4)

安全密码

更改手机密码 (购买时为: 0000)。

输入密码→输入新密码→重新输入新密码→
保存新密码。

PIN码

您可以更改UIM卡的PIN密码。

* 必须先激活PIN码功能。

恢复设置 菜单(7-4-5)

删除电话本

可以删除所有电话本/手机列表/UIM卡列表。

手机设置初始化

可以将电话本、短信等占用的内存恢复到出厂时的
设置状态。

需要输入密码才能初始化 (购买时:0000)。

注意: 初始化内存后手机将重启。

恢复出厂设置

需要输入密码才能恢复出厂设置 (购买时:0000)。

管理器

日程表 菜单(8-1)

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间就会向您发出提示。

1. 用导航键选择所需的日期，按OK键。
2. 按  添加日程。
3. 用左右键+数字键输入时间日/月/年，按下方向键选择开始时间/am/pm，按下方向键选择“关/开”。
3. 输入内容（文字输入法请参考15页）。
4. 按  键选择存储。

预定工作 菜单(8-2)

可以记录您计划中的工作等，并在预定时间向您发出提醒。

1. 按  添加，输入内容。
* 必须要有内容，文字输入法请参考15页。
2. 按下方向键选择重要度，用左右键选择一般/高/低。
3. 按下方向键选择时间，用左右键选择日/月/年。

4. 按下方向键选择期间，用左右键选择“开/关”。
5. 按下方向键选择开始时间，用左右键时间/am/pm，按OK键存储。

* 存储后可以在预定工作列表中确认，最多可以存储40条预定工作记录。

备忘录 菜单(8-3)

可以记录并存储备忘信息（最多可存储40条）。

1. 按  添加，输入内容后按OK键存储。
* 必须要有内容，文字输入法请参考15页。
2. 如果保存两个以上备忘录时，用上下键选择要查看的备忘录，按OK键查看，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。
3. 按  ，选择查看/删除/全部删除。

闹钟 菜单(8-4)

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间发出提醒。按如下步骤设置：

1. 用左右键选择设置（关/一次/每天/周一到周五/周一到周六/周六到周日）。

管理器

- 按下方向键输入时间，用左右键选择时/分/am/pm。
- 用下方向键选择铃声
用左右键选择铃声，按OK键。

* 设置闹钟后请注意不要将手机设置为静音模式，否则您将听不到提示音。若手机处于振动模式，则到了指定时间会发出振动提醒。

注意：此计算器精确度有限，请仅用于简单计算。

世界时间 菜单(8-7)

可以浏览世界上主要城市的时间及大体方位。

秒表 菜单(8-5)

按  开始计时，按  取时或按  停止。

按  选择重设，则返回到初始状态。

重设后如果要查看原来的取时记录，按  。最多可以保存10个。

计算器 菜单(8-6)

可进行加、减、乘、除、平方、平方根等简单运算和基本的函数运算。

输入数字+输入运算符+输入数字+OK键。

按  清除。

得出结果后您还可以继续操作进行连续运算。

收音机

启动收音机 菜单(9-1)

此功能可以收听FM波段的广播节目，本手机只能收听本地的广播节目。

1. 预设收音机频道之后，您可以通过按（短按）相应的数字键来收听其它频道。
2. 您可以通过按  键[选项] 来访问以下选项菜单：
断开：在收听广播节目的过程中，按断开可以结束收听广播节目。

编辑频道：按左右键可以选择波段（87.5~108MHZ）
按  键存储，按  取消。

自动扫描：按  键开始扫描，如果找到频道扫描停止，按  存储。存储后继续扫描，共可以存储12次。


全部重设：用此功能可以将以前保存的广播节目全部初始化。

收听模式：可以选择用免提或者耳机收听节目。

故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✕”标志不消失	确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 ✕ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	地区电波不稳定时，也有可能在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。
电池电量充足，手机却无法开机	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。
手机发热	通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
没有铃声，只有屏幕（LCD）不停闪烁	在情景模式转换功能中将“静音模式”改设为“普通模式”
手机充足电后，仍然插着充电器	不影响电池的机能和性能。

故障诊断

现象描述	确认以下内容!
信号显示良好, 但无法接电话	移动时未在该基站登录手机位置, 就会发生这种情况。
显示输入密码的画面时	屏幕上出现输入密码的画面, 是因为设置了锁定功能(参考25~26页)。这种情况下, 只需要输入密码, 就可以使用菜单或功能(新产品的密码: 0000)。
电池的使用时间与说明书不同时	电池属于损耗品, 待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时, 请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下, 或者紧急放电时, 会缩短待机时间, 请谨慎使用。
通过电脑无法下载铃声或图片时	通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序, 然后再通过电脑下载铃声或图片试试。
<p>清除手机或充电器上的脏物时, 请不要使用化学品或清洁剂, 可以用橡皮或软布轻轻擦拭</p> 	<p>应清洁的部位:</p> 

规格及特点 · 手机信息备忘录

规格及特点

使用带宽范围	数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
--------	--

外观 (mm)	101.5x42x16.8mm
---------	-----------------

重量	70g (不含电池)
----	------------

发送输出	0.32W ± 50%
------	-------------

温度范围	-20℃ ~ +50℃
------	-------------

相对湿度	5%~95%
------	--------

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

手机信息备忘录

型号名称	KX116	
购买日期	年	月 日
购买地点	代理店	
	电话号码	
序列号		
电话号码		
密码		

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此**必须要使用原装产品**。

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手 机	型号名称	KX116
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破抓、过分用力）。
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。
- 因消费者故意行为或过错发生故障。
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破抓。

③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

浪潮 LG

CDMA 全国特约维修站

华北华东华中地区CDMA 维修中心.....1

北京.....	1
天津.....	1
内蒙古.....	1
河北.....	1
山东.....	2
山西.....	2
上海.....	2~3
江西.....	3
河南.....	3
湖北.....	3
湖南.....	3
浙江.....	3
安徽.....	3~4
江苏.....	4

东北华南华西地区CDMA 维修中心..... 4

黑龙江.....	4~5
吉林.....	5
辽宁.....	5
广西.....	5
广东.....	6
福建.....	6
四川.....	6~7
海南.....	7
重庆.....	7
云南.....	7
贵州.....	7
新疆.....	7
青海.....	7
宁夏.....	8
西藏.....	8
甘肃.....	8

CDMA 全国特约维修站

华北华东华中地区CDMA维修中心

全国服务热线：4008199999

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
1	北京	北京联科畅捷科技发展有限公司	北京市西城区新街口外大街2号有研大厦C座303	100088	010-62026912
2	北京	北京辰昊世纪科贸有限公司	北京市通州区新华大街157号	101100	010-69558196-16
3	北京	北京京邮通信器材有限公司	北京市丰台区西罗园北路12	100077	010-67275486
4	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-84018104
5	北京	北京鸿雁高天通讯技术有限责任公司	北京市海淀区复兴路33号翠微大厦写字楼809	100036	010-68134499
6	天津	天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣安大街60号	030101	022-27214501
7	内蒙古	内蒙古中域时代移动器材有限公司	包头昆区钢铁大街27号	014010	0472-5119389
8	内蒙古	呼和浩特市广灵信通电子技术服务站	呼市新城区人民路1号烟草四经营部3层	010030	0471-6268878
9	内蒙古	临河百货大楼家电经营部	内蒙古临河新华东街1号	015000	0478-8253236
10	河北	河北华录通信器材有限公司唐山分公司	唐山市裕丰街裕兴楼11楼底商华录通信	063000	0315-7237809
11	河北	河北永通电子科技有限公司	河北省廊坊市银河北路38号永通通讯广场	065000	0316-2138005
12	河北	石家庄菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号(东明桥东50米路北)	050000	0311-85668939
13	河北	沧州市运西杨师傅手机部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2037776
14	河北	邯郸市凌云通信器材有限公司	邯郸市中华北大街58号	056000	0310-3210899
15	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市裕华西路584号	071000	0312-7910200

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
16	山东	济南新力通科技有限公司	济南市历下区山大路242-2号大东科技城3楼东	250014	0531-88933626
17	山东	山东金网通信发展有限公司烟台分公司	烟台市南大街303号联通数码广场国贸大厦东一楼	264001	0535-6681998
18	山东	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	莱芜市文化南路56号	271100	0634-5609797
19	山东	青岛瑞锦祥电子有限公司	青岛市辽宁路228号科技广场2楼38室	266012	0532-83808667
20	山东	山东金网通信发展有限公司泰安分公司维修中心	泰安市东岳大街37号	271000	0538-8291555
21	山东	山东金网通信发展有限公司济宁分公司	济宁市建设路87号金网手机维修中心	272000	0537-2354261
22	山东	青岛金宏景通讯技术有限公司潍坊分公司	潍坊市奎文区四平路银海恒基大厦1座	261041	0536-8217688
23	山东	山东金网通信发展有限公司淄博移动电话共青团路售后服务中心	淄博市张店区共青团东路7号	255000	0533-2158717
24	山东	山东金网通信发展有限公司东营维修中心	东营市西三路122-9号	257000	0546-7772711
25	山西	山西亚利电子有限公司维修服务分公司	太原市新建南路11号212室	030001	0351-4163633
26	山西	山西西贝尔通信科技有限公司LG特约维修站	太原市大南门后铁匠巷8号	030001	0351-4170778
27	山西	中国电子器材总公司山西分公司	太原市后铁匠巷5号	030001	0351-4121125
28	山西	宝鸡市渭滨区盛通电讯经营部	宝鸡市均利广场北路市政大厦以东(夏新客服)	721000	0917-3206928
29	山西	中国邮电器材西北公司通讯设备维修部	西安市西新街3号	710002	029-86691113
30	上海	上海永服电器服务有限公司	普陀区曹杨路777号5楼	325000	021-62437426-83
31	上海	中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	200060	021-62769841
32	上海	上海罗松商贸有限公司	上海浦东大道842号	200021	021-58823153

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
33	上海	上海市商宝电子技术服务有限公司	上海市龙华路2639号	200232	021-64570731
34	江西	新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石东大道(区法院1楼)	338025	0790-6249678
35	江西	南昌易迅通技术服务有限公司	南昌市八一大道204号(省委党校旁)	330003	0791-6303755
36	河南	郑州市乐金电子技术服务中心	郑州市东明南路62号	411100	0371-66367319
37	河南	郑州黄金海岸电子有限公司	郑州市西大街223-230号黄金海岸LG售后	450003	0371-66283875
38	湖北	湖北襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441000	0710-3237666
39	湖北	宜昌飞浪家电维修有限公司	湖北宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6446629
40	湖北	荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道57号	448000	0724-2337037
41	湖南	长沙优利科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦 三楼60号(E讯时代数码广场)	411007	0731-4446699
42	湖南	衡阳市雁峰联通通信手机营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734-8245130
43	湖南	长沙广乐科技信息发展有限公司	湖南省长沙市人民中路467号LG曙光集团院内	410001	0731-4111369
44	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市潮王路249号	310003	0571-88392771
45	浙江	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	湖州市富城商楼步行街36-42号	313000	13157274503
46	浙江	绍兴宁远通信设备有限公司	绍兴市鲁迅西路100号联通营业厅	312000	0575-5122816
47	浙江	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江省嘉兴市建国路中兴广场3-1031	314000	0573-2981666
48	安徽	合肥佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道153号	230022	0551-3427195
49	安徽	安徽华益通信科技有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园24-26号楼	230009	0551-4671666

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
50	安徽	芜湖市龙禧通讯器材经营部	芜湖市中和路阳光商厦门面房5号	241000	0553-3816637
51	安徽	马鞍山市鸿讯通讯器材有限公司	安徽省马鞍山市湖东南路108-1号	243000	0555-2358585
52	安徽	蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市胜利中路35号(万达)	233000	0552-3919977
53	江苏	常州纵横科技有限公司	常州市延陵西路27号中联商厦700室	213003	0519-8102990
54	江苏	恒龙电讯(南京)有限公司维修中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城4020室	210008	025-83191820
55	江苏	南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街88号联通营业厅	226001	0513-85598081
56	江苏	苏州市科讯商贸有限公司	苏州市广济南路190号	215008	0512-65588198
57	江苏	无锡金里程科贸有限公司	无锡县前东街11号	214002	0510-82736162-819
58	江苏	南京明恒通信产品维修中心	南京市龙蟠中路93号	210018	025-83151011
59	江苏	徐州骏达通讯有限公司	徐骏淮海东路145号骏达通信	221000	0516-83717199

东北华南华西地区CDMA维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
60	黑龙江	牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市东一条路爱民街78号	157000	0453-6912990
61	黑龙江	佳木斯市前进区亿隆通讯	佳木斯市长安路562号	154002	0454-8229811
62	黑龙江	黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属楼	152054	0455-8328686
63	黑龙江	哈尔滨市南岗区鑫鹏电子维修服务部	哈尔滨市南岗区桥东街123号	150001	0451-83199608

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
64	黑龙江	大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6661117
65	黑龙江	齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙门街20号	161000	0452-2416111
66	吉林	长春市朝阳区天富移动电话维修	长春市康平街10号	130061	0431-8940728
67	吉林	松原市佳讯通信有限公司	松原市前郭育才街(邮局对面)	138000	0438-2138888
68	吉林	吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市河南街通信2号楼	132011	0432-2441755
69	吉林	延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	133000	0433-2568383
70	辽宁	鞍山市联通分公司	鞍山市铁东区五一路58号	114001	0412-2216600
71	辽宁	铁岭市新源盛通讯器材有限公司	铁岭市银州区银州路	112000	0410-2853168
72	辽宁	大连市沙河口区恒维电器维修服务部	大连市沙河口区长江路946号-12	116021	0411-84616938
73	辽宁	抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路七号	113008	0413-8228848
74	辽宁	阜新凯隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	123100	0418-2831806
75	辽宁	辽宁丹东天龙电脑有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271
76	辽宁	兴隆台现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小区28号楼底商	124010	0427-2897491
77	辽宁	沈阳市铁西区天健通讯器材维修部	沈阳市铁西区南六中路16号1门	110001	024-25618170
78	辽宁	沈阳市大东区鑫世博电讯器材维修	沈阳市大东区天后宫路59号	110000	024-88583903
79	辽宁	辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156589
80	广西	广西中翔数据通信有限公司	广西省南宁市东葛路5号军区干休所1栋2楼	530021	0771-2823792

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
81	广东	广东大地通讯连锁服务有限公司	东莞市东城区东城大道8号	523000	0769-22385678
82	广东	顺德市大良镇龙电讯有限公司	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦48号	528300	0757-2222934
83	广东	惠州市万星科技有限公司	广东省惠州市下埔大道15号新银广场2栋1楼	516001	0752-2111000
84	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510000	020-87517491
85	广东	江门市新联通通信售后服务有限公司	江门市东华路88号	529000	0750-3166919
86	广东	汕头蜂星通讯器材有限公司	广东汕头市市长平路中段华营数码广场首层蜂星维修中心	515041	0754-8945895
87	广东	茂名市华天手机销售部	茂名市官山东路140号大院19栋7号	525000	0668-2881078
88	广东	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市华强北路康乐大厦六楼653(国际电子城)	518031	0755-88862155
89	广东	深圳市钱洋科技发展有限公司	深圳市华强北路赛格科技园4幢中12楼A	518031	0755-83987928
90	福建	龙岩祥欣精工电子有限公司	福建省龙岩市中山路大众影剧中心一楼左侧12-13号	364000	0597-5281555
91	福建	福建省中邮普泰移动通信设备有限公司	福州市五一中路124号美海大酒店一层南端	350004	0591-87110821
92	四川	四川省精联通信器材有限公司	绵阳市富乐路15号	621000	0816-6800387
93	四川	自贡华星电子技术有限公司	自贡市檀木林街283号	643000	0813-5515285
94	四川	乐山市中心城区创联通讯器材有限公司	乐山市人民南路129号	614000	0833-2123528
95	四川	成都新空移动通信	成都市太升南路93号网通3楼	610016	028-86617678
96	四川	眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区眉象路64-68号	620010	0833-8112266
97	四川	攀枝花花黑马商贸有限责任公司	攀枝花市炳草岗电信大楼旁中国联通	617000	0812-6100192

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
98	四川	南充市金马通信维修中心	四川省南充市人民中路22号新1栋1号	637000	0817-222939
99	四川	泸州华晨有限公司	泸州市南坝路10号农业银行三楼	646000	0830-2293777
100	四川	成都印象电子有限公司	成都市提督街58号锦阳商厦2楼	610017	028-86759959
101	四川	德阳市区千程通讯器材经营部	德阳市长江西路通信大世界2楼	618000	13881081259
102	四川	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街57号锦阳商厦附一楼	610017	028-86755993
103	四川	四川宜宾精英通讯客户服务中心	宜宾市东街151号	644000	0831-8229558/8227551
104	四川	广元市城区达讯手机保修维修中心	广元市新华街23号	628000	0839-3245556
105	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市西沙路22号	570125	0898-66517289
106	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆渝中区八一一路177号雨田大厦锦阳数码通信城3楼	400010	023-63762262
107	重庆	成都英普瑞生通讯有限公司重庆分公司	重庆市歌台子科园六路东侧21号	400039	023-68721515
108	云南	昆明网优通信设备有限公司	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538
109	云南	云南玉溪卓越通信有限公司	云南省玉溪市小庙街三组团1号(棋阳路28号)	653100	0877-6109969
110	贵州	贵州省毕节市八达通讯维修部	贵州省毕节麻园大道	551700	0857-8310252
111	贵州	贵州杰达通讯	贵阳市中华南路93号远通大厦三楼C3号	550002	0851-5808218
112	贵州	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦二楼	550002	0851-5833852
113	新疆	乌鲁木齐贵丽电子	乌鲁木齐青年路26号日光花园2号楼17号门	830092	0991-8871299
114	青海	西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
115	宁夏	联通华盛通信技术有限公司宁夏分公司	银川市湖滨西街131号	750001	0951-5068126
116	西藏	西藏信联科技发展有限公司	拉萨市北京中路农业银行联通售后维修中心	850000	0891-6324326
117	甘肃	兰州科容电子通讯有限责任公司	兰州市城关区金昌南路360号	730050	0931-8823178

以上内容是以2006年6月1日为基准，根据公司的情况有可能会变更，用户可拨打4008199999查询维修中心信息。