



一经选择
天天省心

青岛海信营销有限公司

地址：青岛经济技术开发区团结路18号海信信息产业园

电话：0532-83878888 服务热线：0532-83091111

邮编：266555

<http://www.hisense.com>

Hisense
— 创新就是生活 —
海信

XPB68-07S



海信洗衣机使用说明书

青岛海信营销有限公司

GB4706. 1-1998

GB4706.24-2000

GB4706.26-2000

GB17625.1-2003

GB4343-1995

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书
- 请注意保存


目 录

● 洗涤说明	1
● 洗涤剂的使用	1
● 洗涤程序 - 洗涤时间	2
● 洗涤程序	2
● 洗涤剂的使用	3
● 洗涤剂的使用	4
● 洗涤剂的使用	6

规 格

洗涤容量	XPB68-07S
重量	6.8kg
耗电量	5.2kg
耗水量	45L(低), 65L(中), 68L(高)
电源	220V~ 50Hz
功率	400W
功率	50W
噪音	62dB
噪音	72dB
重量	23kg
尺寸	753mmX433mmX867mm
尺寸	790mmX480mmX920mm
类型	XPX4

结 构 简 介



- 洗涤轻度污染的衣物，洗衣粉用量可减半。洗衣粉的用量还与洗衣粉种类有关，请注意洗衣粉包装上的说明。

水位	低	45L	40g
水位	中	65L	45g
水位	高	68L	50g

装 箱 单

序号	1	2	3	4	5
名称					
数量	1	1	1	1	1

保 修 范 围

尊敬的用户：

感谢您使用海信洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修卡及发票为您提供下列服务：

本产品自销售之日起整机免费保修一年，凭保修卡及购货发票到经销单位联系保修。本机重要零件（电机、定时器、电容）免费保修三年。

一、下列情况不属于免费保修范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修卡的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。



如果您在使用本产品过程中遇到困难，请联系经销单位。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

保 修 卡

保 修 卡	型号	XPB68-07S	出厂日期	年 月 日
	日期	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	日期	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	日期	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	日期	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	日期	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注意事项



使用前准备


1. 检查电源插头是否损坏。

2. 检查进水口是否堵塞。


3. 检查排水管是否畅通。

● 接地

1. 将洗衣机连接到可靠的接地线。



3. 确保洗衣机的地线连接牢固。



4. 确保洗衣机的排水管连接牢固。



5. 确保洗衣机的进水管连接牢固。

● 安装位置

1. 确保洗衣机安装在离墙至少50cm的地方，以方便排水。

2. 确保洗衣机安装在离墙至少1m的地方，以方便操作。

20. 确保洗衣机安装在离墙至少2m的地方，以避免噪音和振动。

操作方法

