




## 微波/烧烤炉

型号: WD800B/WD750B/WD700A/WD900B

货号: WD800ASL23/WD800AL23/WD800ATL23  
WD750ASL23/WD700AL17/WD700ASL17  
WD900ASL23



请在安装和使用此微波炉前详细阅读本使用手册，并保存好以备日后参考。

# 目录

规格	1
安装	2
性能图示	2
控制板说明	3
特别功能	5
安全使用要点	5
操作方法	6
微波炉使用常识	9
微波炉的清洁和保养	10
微波炉维修说明	10

## 规 格

型 号	WD800B	WD750B	WD900B
货 号	WD800AL23 WD800ATL23 WD800ASL23	WD750ASL23	WD900ASL23
额定电压及额定频率	220V~50Hz		
额定输入功率	微波:1200W 烧烤:1050W	微波:1300W; 烧烤:1050W	微波:1400W; 烧烤:1050W
微波输出功率	800W	750W	900W
额定微波频率	2450MHz		
外形尺寸	305mm × 508mm × 405mm		
内腔尺寸	215mm × 350mm × 330mm		
内腔容量	23L		
有效转盘面积	0.077m <sup>2</sup>		
有效腔体容积	16L		
内腔材料	喷涂镀锌板	不锈钢	
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式		
净 重	约16.1kg		约16.5kg


型 号	WD700A	
货 号	WD700AL17	WD700ASL17
额定电压及额定频率	220V~50Hz	
额定输入功率	微波:1200W; 烧烤:1050W	
微波输出功率	700W	
额定微波频率	2450MHz	
外形尺寸	295mm × 458mm × 365mm	
内腔尺寸	206mm × 300mm × 284mm	
内腔容量	17L	
有效转盘面积	0.057m <sup>2</sup>	
有效腔体容积	11.4L	
内腔材料	喷涂镀锌板	不锈钢
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式	
净 重	约14.9kg	

(注: 所标外形尺寸, 内腔尺寸顺序为: 高×宽×深)

# 安装

1. 把微波炉内的包装物全部取出。
2. 应仔细查看微波炉有否损坏。如有损坏, 请立刻联络经销商或本公司特约维修部。
3. 23L微波炉净重约16.5千克, 17L净重约14.9千克, 应放置于有足够的承托力的水平面上。
4. 本微波炉应在通风干燥, 无腐蚀性气体的环境中使用, 远离高温及蒸汽。
5. 切勿在炉顶放置任何物件, 并保持与顶部壁柜距离至少20厘米。
6. 微波炉两旁应与墙壁距离至少5厘米, 炉背应与墙壁至少距离10厘米。
7. 警告—为了防止触电, 必须确保此微波炉接地良好。


# 性能图示



- ① 门安全联锁开关—确保:  
炉门打开, 微波炉不能工作;  
炉门关上, 微波炉才能工作。
- ② 视屏窗—有金属屏蔽层, 可透过网孔,  
观察食物烹调情况。
- ③ 通风口—烹调时, 有良好的通风。
- ④ 转轴—带动玻璃转盘转动。
- ⑤ 转盘支承—支承玻璃转盘并按其轨  
道转动。
- ⑥ 玻璃转盘—装好食物的容器放在转盘上,  
加热时转盘转动, 使食物烹调均匀, 以达  
到理想均匀烹调的效果。
- ⑦ 控制板—详见控制板说明。
- ⑧ 石英烧烤管—在炉腔顶部。
- ⑨ 金属网架—又称烧烤架, 用于烘烤食物。

# 控制板说明

WD700A/WD750B/WD800B/WD900B 型微波炉有下述功能，具体使用方法请参阅第6页的“操作方法”。



数字键 (10<sup>9</sup> 1<sup>9</sup> 10<sup>0</sup> 1<sup>0</sup>)  
用来输入时间、时钟.....等

## 火力 POWER

- 用来输入所需火力。
- 此微波炉有 5 种火力调节，火力强度以 20% 依次递增。
- 在微波烹调时，如不另外输入火力，微波炉将自动以最高火力烹调。
- 烹调时，如要检测火力，只需按下“火力”键 POWER，烹调的火力将持续

## 显示窗说明

阶段  
按重解冻 第一 第二 预置 童锁




快速解冻 烧烤 组合1 组合2 烹调

## 特别功能

儿童保险锁  
计时  
自动提示

## 程序组合



功能
时钟
预置
按重解冻
快速解冻
记忆
按微波火力烹调
快速烹调
薄块烧烤
组合烧烤 1
组合烧烤 2

显示 5 秒，而不影响操作，5 秒后，剩余烹调时间将显示。

下面是火力及相应的输出功率

按火力键 次数	输出功率	显示
按 1 次	100% 高火	100
按 2 次	80% 中高火	80
按 3 次	60% 中火	60
按 4 次	40% 中低火	40
按 5 次	20% 低火	20
按 6 次	0 (时计)	0

## 时钟 CLOCK

- 用来输入当日时间或重现当日时间。
- 当微波炉操作时，时间会自动显示。
- 当微波炉发生故障或切断电源，必须重新调校时间。

## 微波 MICRO

- 用来输入微波烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。

## 薄块烧烤 GRILL

- 用来输入薄块烧烤烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 单一石英烧烤管发热，专门用于烘烤薄块的肉类。如牛扒、猪扒、串烧、香肠或鸡翼等。此功能也适合烘烤三文治及令食物的表面金黄香脆。

## 取消 CANCEL(CLEAR)

按「取消」键CANCEL(CLEAR)可以取消前面输入的火力、烹调或解冻时间，而当日时间不会被取消。

## 组合烧烤 1 COMBINATION 1

- 用来输入组合烧烤1烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 30%时间微波输出，70%时间烧烤管发热，烧烤效果最佳。  
适用于西餐牛肉排。

## 组合烧烤 2 COMBINATION 2

- 用来输入组合烧烤2烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 55%时间微波输出，45%时间烧烤管发热，微波煮食速度最快。  
适用于肉类、整只鸡、鸭、鹅使其内部煮熟。

## 启动 START

- 按「启动」键 START 可以启动已输入的解冻或烹调程序。当程序开始时，烹调显示灯和炉灯便会亮起、通气风扇和转盘也会开始转动。

- 注：程序完毕后，显示便回到“时钟”。
- 在程序完毕后会发出“哔”的声音，当日时间将再次显示，而炉灯和风扇也会自动关掉。
  - 如果炉门不打开或不按CANCEL(CLEAR)键，微波炉将每隔两分钟出现三声“哔”声音，以便提醒用户。

注：要想中途停止烹调程序，只需打开炉门，微波炉将立刻停止工作。

- 如不需继续操作，请按「取消」键 CANCEL(CLEAR)。
- 如需继续工作，只要关门，并按「启动」键 START，烹调程序便会再次启动。

## 按重解冻 WEI. DEF.

- 按重量将冷藏肉类、家禽、海鲜解冻。
- 只需将食物的种类和重量输入，微波炉会自动选择解冻时间及火力。

注：各类食物的最高解冻重量如下：

按重解冻 程序	食物种类	最高重量	显示
按 1 次	肉类	2.3 千克	d1
按 2 次	家禽类	4.0 千克	d2
按 3 次	海鲜类	0.9 千克	d3

- 如食物超出最高解冻重量，微波炉将不会启动，这时应转用「快速解冻」程序。

## 快速解冻 JET DEF.

- 用时间来控制解冻冷藏食物。
- 解冻程序会自动从中高火至中低火再降至低火操作。
- 解冻进行时，「快速解冻」灯和烹调显示灯将同时亮起。

## 快速烹调 EXPRESS

- 可利用此功能选4种惯用的烹调时间。
- 每次按下「快速烹调」键EXPRESS，都可选择以下几种烹调时间。

按 1 次 —— 15 秒

按2次——30秒  
按3次——1分钟  
按4次——2分钟

- 用“快速烹调”程序进行时，微波炉将以微波高火力烹调。

·当微波炉正好处在预置状态，“预置”显示灯将会不停的闪动。

### 记忆 MEMORY

- 如选择用时间烹调食物，可按“记忆”键MEMORY选定在第一阶段及第二阶段烹调。
- 微波炉上的显示灯显示出微波炉正进行的烹调阶段。

## 预置 PRE—SET

- 用以指令微波炉在预定时间(12小时内)自动工作。
- 在输入预置程序前，必须将时钟校正。

## 特别功能

### 儿童保险锁 CHILD LOCK

- 用来防止儿童在没有成人指导下使用微波炉。
- 当儿童保险锁启动后，“儿童保险锁”显示灯将会亮起，此时微波炉不能操作。

扇及转盘也开始操作，而微波能量却完全停止辐射，计时程序结束时，将有三声“哔”音。

### 计时 TIMER

- 用来方便你进行炉外烹饪操作时计时。当计时程序开始，炉内的照明灯、冷却风

### 自动提示 AUTO REMINDER

- 当完成解冻或烹调程序后，如果炉门不被打开或[取消]键CANCEL(CLEAR)没有被按下，微波炉将每隔两分钟自动发出三声“哔”声音。

## 安全使用要点

### 使 用

- 使用前请详细阅读“使用手册”全部内容。
- 本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，故不适用于其它工商用途。
- 小孩使用微波炉，需在大人指导下操作。
- 用户使用之前，应检查所用器皿是否适用于微波炉。
  - 微波烹调时切勿使用金属网架及其它金属器皿。带金、银边的器皿也不应使用。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料或纸质器皿。
  - 使用组合烧烤功能时，切勿直接放置铝质或其它金属容器在金属网架上。应在铝质或其它金属容器和金属网架之间放上玻璃碟，且金属网架不应接触炉腔内壁，以防止打火。
  - 窄颈瓶不可直接放入微波炉烹煮。
  - 密封的瓶装或袋装食物必须开口后才能放在炉内加热，否则气体膨胀会发生爆裂。
  - 使用保鲜纸遮盖食物烹调，请将保鲜纸一角摺上，使蒸汽通气。煮好后将保鲜纸小心拆开，以免蒸汽灼伤。
- 使用时先放入转盘支承及玻璃转盘，再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。
- 炉内无食物时，请不要使微波炉工作，以免空载运行损坏机器。
- 切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热，边测量，以免引起打火或损坏。

- 烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。
- 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意，防止起火。
- 使用烧烤烹调时，炉内温度很高，故翻转食物时，应戴上手套。石英烧烤管变红或刚煮完食物时，切勿触碰内腔上板。
- 烹调中发生冒烟或起火现象时，请不要立刻打开炉门，否则遇空气会加大火势，应立即切断电源。
- 从微波炉内提取食物和器皿时，应当使用锅夹或戴上隔热手套，以免高温烫伤。
- 为防止转盘受损坏，请遵守下列事项：
  - 用水清洗转盘时，应先待转盘冷却。
  - 切勿置凉热食品或炽热容器于冷却的转盘之上。
  - 切勿置冰冷食品或冰冷容器于炽热的转盘之上。
  - 注意转盘的最大负载重量不能超过 5kg。
- 每次微波炉使用完毕，最好将一盛满水的玻璃杯置于炉内玻璃转盘上，避免误操作损坏机器。
- 不要用微波炉储存任何物品。
- 本微波炉的时钟是专为预置烹调而设计，为保持时钟准确，最好每天调整时钟的时间。
- 如果微波炉碰撞、跌落引起炉门、门封、铰链、外壳等发生损坏，注意微波辐射，不要使用微波炉，必须由专业维修人员检修。

## 食物

- 切勿煮带壳蛋**，压力会使蛋爆裂。另外蛋黄、蛋白也要用牙签刺穿数次。  
**警告**—已煮好的汤圆或荷包蛋等，马上取出可能会造成其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。注意，应打开炉门后，略搁置一会儿，再取出食用。
- 煮食时间不要过长，因为煮食不足可继续煮食，过度则无法补救。
- 烹调食谱所提供的是一般烹调的大约时间，影响烹调时间的因素有：所喜欢的煮熟程度，食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。请参阅食谱中的“微波炉烹调技巧”，再参照这些因素，适当修正烹调时间。
- 表面无孔的食物（如蛋、板栗、土豆、香肠等），请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔，否则受热膨胀，可能发生爆裂。
- 不可用微波炉煎炸食物。
- 烧烤时，不要遮盖食物，因为食物需要直接吸收辐射热能。

## 操作方法

每次按下操控键，应有一声“哔”音。

### 调校时钟

例：6时正

- 步骤：1. 按下 **时钟** 键 CLOCK  
 2. 按下 **取消** 键 CANCEL(CLEAR)  
 3. 按下数字键 **1** 六次  
 4. 再按 **时钟** 键 CLOCK

时与分之间的两点会每隔一秒闪动一次。

注：当电源接上后，“时钟”应显示出“1:01”

·要想更改时间，请重复前面步骤。

·要想在微波炉操作过程中知道当日时

间，可按 **时钟** 键 CLOCK，当日时间便会显现5秒。

### 按微波火力烹调

例：输入 1 分钟，60% 火力的烹调程序

- 步骤：1. 按下 **微波** 键 MICRO  
 2. 按下数字键 **1** 一次  
 3. 再按 **火力** 键 POWER 三次  
 4. 按下 **启动** 键 START

注：当以最高火力烹调时，便不需输入步骤 3。

## 预置

- 例：输入 2 时正开始烹调的程序  
步骤：1. 按下 **预置** 键 PRE-SET  
2. 按下数字键 **1<sup>0</sup>** 二次  
3. 输入烹调程序  
4. 按下 **启动** 键 START

微波炉将在 2 时正开始进行烹调。

注意：在输入预置程序前，必须确定时钟上的显示为当日正确时间。

## 快速烹调

例：用快速烹调功能，输入 1 分钟，高火力的烹调程序。

- 步骤：1. 按下 **快速烹调** 键 EXPRESS 三次，“1: 00”会显示出来。

2. 按下 **启动** 键 START

注：按下 **快速烹调** 键 EXPRESS

1次 —— 15秒 3次 —— 1分钟  
2次 —— 30秒 4次 —— 2分钟

## 按重解冻

例：输入解冻 600 克虾的程序

- 步骤：1. 按下 **按重解冻** 键 WEIGHT DEFROST 三次，“d3”应显示  
2. 按下数字键 **1<sup>0</sup>** 六次  
3. 再按下 **启动** 键 START

注：

1. 按重解冻的食物种类和最高解冻重量如下：

按重解冻 程序	食物种类	最高重量	显示
1次	肉类	2.3 千克	d1
2次	家禽类	4.0 千克	d2
3次	海鲜类	0.9 千克	d3

2. 微波炉会在“按重解冻”过程的  $\frac{1}{3}$  和  $\frac{2}{3}$  时发出 2 声“哔”音，此时，您应翻转解冻的食物，并取出已解冻的食物。

## 薄块烧烤

例：输入 40 分钟，以薄块烧烤烹调

- 步骤：1. 按下 **薄块烧烤** 键 GRILL  
2. 按下数字键 **10<sup>0</sup>** 四次  
3. 按下 **启动** 键 START

注：在薄块烧烤过程中要将食物翻面，效果更好。

## 组合烧烤

例：输入 25 分钟，以组合烧烤 2 烹调

步骤：1. 按下 **组合烧烤 2** 键 COMBINATION 2

2. 按下数字键 **10<sup>0</sup>** 二次

**1<sup>0</sup>** 五次

3. 再按下 **启动** 键 START

注：在组合烧烤过程中也要将食物翻面，效果更好。

## 快速解冻

例：输入 5 分 30 秒的快速解冻程序

- 步骤：1. 按下 **快速解冻** 键 JET DEF.

2. 按下数字键 **1<sup>0</sup>** 五次

**10<sup>0</sup>** 三次

3. 按下 **启动** 键 START

快速解冻功能应用在「按重解冻」范围以外的食物或超出「按重解冻」最高重量限制的食物上。

## 组合烹调程序

本微波炉具有将第 3 页中介绍的程序组合中的全部或部分内容组合在一起，进行连续工作的特点。

记住：在进行组合烹调之前，必须先按 **取消** 键 CANCEL(CLEAR)

例：输入组合烹调程序：

快速解冻

第一阶段微波火力烹调程序

第二阶段薄块烧烤烹调程序

步骤：1. 按下 **取消** 键 CANCEL(CLEAR)

2. 输入「快速解冻」程序

3. 输入第一阶段微波火力烹调程序

4. 按下 **记忆** 键 MEMORY

5. 输入第二阶段薄块烧烤烹调程序

6. 按下 **启动** 键 START

注：1. 「快速解冻」和「按重解冻」程序只能在烹调程序前输入。

2. 在第一阶段微波火力烹调程序或组合烧烤、薄块烧烤烹调程序输入后，必须按下 **记忆** 键 MEMORY，然后再输入第二阶段微波火力烹调程序或组合烧烤、薄块烧烤烹调程序。

## 儿童保险锁

a. 儿童保险锁设置

步骤：1. 按下 **取消** 键 CANCEL(CLEAR)

2. 同时按下数字键 **10<sup>0</sup>** 和 **1<sup>0</sup>**，在

此时应响起“哔”音，儿童保险锁显示灯‘LOCK’也会亮起。程序完成后，微波炉便不能操作。

#### b、解除儿童保险锁


步骤：同时按下 **10<sup>分</sup>** 和 **1<sup>秒</sup>**，此时响起“哔”声，儿童保险锁显示灯‘LOCK’同时会熄灭。

### 计时

- 步骤：1. 按下 **微波** 键 MICRO
2. 用数字键输入所需时间
3. 按下 **火力** 键 POWER 六次，显示窗显示为“0”
4. 按下 **启动** 键 START

#### 例如：烤鸡翼

烧烤架



材料：鸡翼 3—4 只，豉汁鸡汁。

- 做法：1. 用豉汁鸡汁腌鸡翼几小时。
2. 把鸡翼放在烧烤架上，然后放在微波炉的玻璃转盘上。
3. 按下 **薄块烧烤** 键 GRILL 按下数字键 **10<sup>分</sup>** 二次
4. 按下 **启动** 键 START
5. 为使鸡翼烤得均匀，中间要翻转一次，并摆放平整。
6. 根据鸡翼大小及南北方口味不同调整时间。

#### 例如：烤鸡

耐热玻璃盘



材料：西装鸡（整只鸡）1只，豉汁鸡汁。

- 做法：1. 用豉汁鸡汁腌西装鸡（整只鸡）几小时（腌制越长，味道越浓），并用刷子把鸡涂匀。
2. 称量好鸡的重量，放在耐热玻璃盘上，然后放在微波炉的玻璃转盘上。
3. 按下 **组合烧烤 2** 键 COMBINATION 2
4. 再按数字键至所需时间位置上。
5. 为使鸡烤得均匀，中间应翻二、三次，为防止烤焦要注意观察。

注：以上举例仅表示操作程序，不作为烹饪依据。

# 微波炉使用常识

下列情况均属正常

微波炉灯光暗弱	烹调时若不以微波高火而用较低的火力烹调，微波炉的灯光会变得暗弱并有声响产生，这是微波炉在控制火力时所产生的正常现象。
蒸汽凝聚在炉门及有热风从排气口排出。	烹调时，食物会有蒸汽散发，而大部分会从排气口排出，但蒸汽也会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。
使用微波烧烤时，微波炉会有声响发出。	这些声响是因为微波炉自动交替转换微波火力和烧烤火力，实现微波烧烤功能而产生，故这属于正常现象。
当使用微波烧烤及薄块烘烤功能时，微波炉有白烟冒出及产生异味。	微波炉必须定期洗擦干净，特别在使用微波烧烤或薄块烘烤功能后。任何积聚在炉顶及炉壁的油渍，都会引起白烟冒出。
当使用微波烧烤及薄块烘烤功能时，外壳顶部会向上略凸起。	这是由于在石英烧烤管发热时，其温度很高，在其上面的外壳部位受热膨胀，而发生变形，略向上凸起，如果长时间使用，该部位会略变黄，这是属于正常现象。
当使用微波烧烤及薄块烘烤功能时，前门板会略向内凹陷。	这是由于炉腔内温度很高，腔内气压很低，使前门板受向内气压压力而略向内凹陷，这是属于正常现象。
电压波动，会影响微波或烧烤的烹调时间及效果。	当电压在190V至242V的范围内波动时，微波炉仍能工作，只是受电压偏高或偏低的影响，输出功率会相应升高或降低，故烹调时间及效果会有所变化，这是属于正常现象。

## 1. 如果微波炉不工作，应检查

电源插头是否插好。

炉门是否关好。

儿童保险锁是否锁住。

家电保护器是否跳闸或烧断。

## 注意

根据不同烹调方式，选用合适的器皿十分必要。如果选择不当，不仅会影响烹调效果，而且还会造成损坏器皿或微波炉的不良后果。

下表中“○”号为适用，“×”为不适用

	组合微波烧烤	薄块烘烤	微波烹调
耐热玻璃	○	○	○
陶、瓷器	×	×	○
一般玻璃	×	×	×
耐热塑料	×	×	○
一般塑料	×	×	×
微波保鲜膜	×	×	○
金属网架	○	○	×
金属器皿	○	○	×

注：使用组合微波烧烤功能时，如果选用金属网架或金属器皿，则具体操作应参考安全使用要点中第4点的有关内容进行。

# 微波炉的清洁与保养

## 注意

切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗炉子的任何部位

1. 清洗炉腔之前，须关闭微波炉，并从插座上拔去电源线插头。
2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁则可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗剂，切勿使用粗糙、磨损性的洗剂。
3. 必须经常清洁玻璃盘。可先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用软性剂洗炉腔底面，而转盘支承则可用温热的肥皂水洗，清洗后放回原处。
5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗，再用软干布擦净。
6. 微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后，再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。
7. 如控制板被弄湿，则请用软的干布抹擦，不能用粗糙、磨损性的洗剂来擦控制板，擦控制面板时，请将炉门打开，以免误操作。
8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴，可用软布擦净。
9. 当使用薄块烘烤或微波烧烤功能时，有些食物的油渍会留在炉的内壁上，不作定期清洁，可能在使用时冒烟。这些污渍必须及时清洁。
10. 炉内如有异味，可用一杯水加几匙柠檬汁煮5~7分钟，即可消除。
11. 微波炉若长期不用，应拔掉电源插头，放在通风干燥，没有腐蚀性气体的环境中。
12. 炉子发生故障，必须由本厂培训的专业维修人员检修，其它任何人拆修将是危险的。

## 微波炉维修说明

1. 如微波炉损坏需要维修，请按“格兰仕微波炉保修卡”办理。

2. 维修人员在维修微波炉时：


### 注意

### 微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。

易被拆掉并可能接触到250V以上的部件	可导致过度微波泄漏的元件
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 磁控管</li><li>2. 高压变压器</li><li>3. 高压电容器</li><li>4. 高压二极管</li><li>5. 高压保险丝</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 磁控管安装在波导管上，如果安装不当。</li><li>2. 门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。</li><li>3. 开关托架安装不当。</li><li>4. 门、门封、外壳发生损坏。</li></ol> <p>上述原因可导致过度微波泄漏。</p>

3. 如需要换炉灯，电源线等，要采用本公司的专用型号。



条件:

炉门: 关

薄膜开关: 按取消

S1: 门第一联锁开关

S2: 门第二联锁开关

S3: 门监控开关

S4: 磁控管自复位热断路器

RY1: 炉灯控制继电器

RY2: 微波控制继电器

RY3: 烧烤控制继电器

M1: 风扇电机

M2: 转盘电机

H: 石英发热管

## 格兰仕微波炉随机附件

- 1. 玻璃转盘 1 只
- 2. 转盘支承 1 只
- 3. 使用手册 1 本
- 4. 格兰仕食谱 1 本
- 5. 保修卡 1 张
- 6. 烧烤架 1 只

本产品符合下列标准:

GB4706.21-96

QB1198-91

以上元件和随机附件若有局部变动,恕不另行通知。