LG
Life's Good

简体中文

所有者手册

LED LCD 显示器

操作显示器之前，请先详细阅读本手册，并妥善保管手册以供日后参考。

LED LCD 显示器型号
E1960S/E1960T
E2060S/E2060T
E2260S/E2260T/E2260V
E2360S/E2360T/E2360V

www.lg.com

本机件已经过设计并制造来确保您的人身安全，然而不当的使用还是可能导致电击或火灾。为了让结合在这个显示器中的所有防护装置可以正确运作，在安装、使用和检修时，请遵守下列基本规则。

安全性

只能使用本机件提供的电源线。如果您使用其他不是由供应商提供的电源线，请确定其经过适用的国家标准检定。如果电源线在任何方面有瑕疵，请联络制造商或就近的授权维修服务供应商来更换。

此设备耦合器用来作为断电装置。

请确定在要连接的插座附近安装此装置，且可容易使用该插座。

只能使用本手册规格中指示的或显示器上列出的电源来连接显示器。如果不确定贵府的电源供应类型，请向经销商查询。

过载的 AC 插座和延长线会产生危险。磨损的电源线和破损的插头也是如此。可能导致电击或火灾。请要求您的服务技术师予以更换。

当本机件连接至 AC 墙壁插座时 ，即使您关闭本机件，也不会中断 AC 电源与本机件之连接。

不要将显示器拆开。
- 里面没有可供使用者使用的元件。
- 即使在电源关闭时，内部还会有危险的高压电。
- 如果显示器无法正常运作，请联络经销商。

若要避免人身伤害：
- 除非妥善固定，请不要将显示器放置在倾斜的架子上。
- 只使用制造商建议的座台。
- 请勿掉落、电击或丢掷物体 / 玩具至萤幕上。
  这会引起人员受伤、产品损毁及萤幕受损。

若要防止火灾或危险：
- 如果您并非短暂离开房间，务必要关闭显示器电源。离开房屋时 ，决不可以任由显示器开著。
- 避免孩子将物品掉入或塞进显示器的机壳孔洞。有些内部零件带有危险的电压。
- 不要加装不是针对这个显示器所设计的配件。
- 当显示器在长期无人看管的情况下，请将插头从墙上插座拔除。
- 在闪电打雷时，请勿触摸电源线和讯号线，可能会因此引发危险，有造成触电的可能。

安装

不要让任何东西搁置或辗过电源线，并且不要将显示器放置在会使电源线容易遭受损坏的地方。

不要接近有水的地方使用显示器，例如接近浴缸、洗脸盆、厨房水槽、洗衣槽、在潮湿的地下室中，或接近游泳池。
显示器在机壳上设有通风孔以便散发运作期间产生的热度。如果这些孔口阻塞，升高的热度会导致故障，进而可能造成火灾。因此，决不可以：

- 在床铺、沙发、地毯等处放置显示器，因而封住底部通风口。
- 在固定的圈围中放置显示器，除非提供适当的通风。
- 使用布块或其他材料覆盖通风孔。
- 接近散热器或发热源，或在其上放置显示器。

不要使用任何硬物磨擦或敲击主动式矩阵 LCD (Active Matrix LCD)，因为这样可 能会永久性刮伤、毁损或破坏主动式矩阵 LCD (Active Matrix LCD)。

不要使用您的手指长时间按压 LCD 萤幕，因为这样可能会产生一些残像。

有些看似瑕疵的点状可能会以红色、绿色或蓝色斑点出现在萤幕上。然而，这将不会对显示效能产生影响。

可能的话，请使用建议的解析度来为您的 LCD 显示器取得最佳的影像品质。如果使用建议解析度以外的任何模式，某些经过缩放或处理的影像会出现在萤幕上。然而，这是固定解析度 LCD 面板的特性。

静止影像在画面上长时间播放将可能损坏萤幕并导致影像烙印 (Burn-in)。请务必使用萤幕保护程式。他牌产品亦有可能发生此现象；该现象不属于保固项目。

请勿摇晃或以金属物品磨擦萤幕正面或侧边。否则，萤幕可能会损坏。

确定面板朝正前方并以两手握住来进行移动。
如果产品不小心掉落，产品将会受损而且可能会造成触电或火灾。请联络授权的服务中心进行维修。

避免高温与湿气。

清洁

- 在清洁显示器萤幕表面之前，请将显示器的插头拔除。
- 使用稍微潮湿 (并非全湿) 的布料。不要直接在显示器萤幕上使用喷雾剂，因为过度喷洒可能造成电击。
- 清洁本产品时，请先拔除插头并以软布轻轻擦拭以避免刮伤。请勿使用湿布，或直接对本产品喷洒水或其他液体。 否则可能会造成触电 (请勿使用苯、涂料稀释液或酒精等化学物品) 。
- 请在软布上喷水 2 到 4 次，然后使用软布清洁前方外框，请顺著同一方向轻轻擦拭。 喷太多水，可能会留下污渍。



重新包装

- 不要丢弃纸箱和包装材料。它们在搬运机件时将是理想的容器。在运送机件至他处时，请以原来的材料重新包装它。

废弃处理安全需知(仅限使用水银灯之 LCD 显示器)

- 本产品所使用的萤光灯管含有少量的水银。
- 切勿将本产品与一般日常废弃物一同弃置。
- 请务必依照您当地主管机关的废弃物处理法规，弃置本产品。

！！！感谢您选用 LGE 产品！！！

请确定下列项目随附于显示器包装内。如果缺少任何项目，请联络经销商。

使用手册/说明卡



15 孔 D-SUB 讯号线
(为先设定此装置，可能会在出货前先连接讯号线与产品。)

电源线
(因国家不同而异)

AC-DC 变压器



DVI-D 讯号线
(并非所有国家都有这种装置。)

备注

- 此配件可能与图中显示的稍有差异。
- 务必使用附铁氧体磁芯之遮蔽式讯号介面缆线 (15 孔 D-SUB 缆线，DVI 缆线)，以维持本产品之标准。

设定显示器之前，请确认显示器、电脑系统和其他连接装置的电源是关闭的。

架起底座

1.将显示器面朝上放在一块软垫或是软布上。



2. 如图所示，依正确方向将底座与支架器组合起来。



3.向右旋转螺丝，将显示器接在底座上。



螺丝(Screw): 请使用螺丝把手旋转螺丝。

4.组装好时，小心地将显示器以面对前方的方向向上拿起。

- 将螺丝向左旋转，把支架器从底座拆下来。



注意事项

- 这个图示描绘的是一般机型的连接，您的显示器可能与图中显示的机型不同。
- 请勿在只抓住底座时，将显示器上下颠倒，因为这样可能会使显示器摔落及损坏，或者弄伤您的脚。

设定显示器之前，请确认显示器、电脑系统和其他连接装置的电是关闭的。

调整显示器方向

1. 将面板方向调整成各种角度，让您工作时感觉最为舒适。

- **倾斜范围** :-5˚至 15˚





注意事项

- 为了保持符合人体工学的舒适观看角度，建议显示器的前倾角度不要超过 5 度。
- 调整萤幕角度时，请不要将您的手指放在显示器底端和底座之间。您可能会伤到手指。

连接PC

1. 设定显示器之前，请确认显示器、电脑系统和其他连接装置的电源是关闭的。
2. 确认已经关闭电脑与产品的电源 。依序连接 ❶讯号缆线以及❷ 电源线， 然后旋紧讯号线的螺钉。

   Ⓐ 连接 D-sub (类比讯号) 缆线

备注

- 以下是背面配置的简化表示。
- 这个背面配置展示的是一般机型；您的显示器可能与下列配置有出入。
- 如果要连接 Macintosh，请使用显示卡上的 D-sub (类比) 连接器。



3. 按下前端面板的 **power button**(电源按钮)，打开电源。开启显示器电源后，**Self Image Setting Function**(影像自动设定功能) 就会自动执行。



备注

「**Self Image Setting Function**」(**影像自动设定功能**) **是什么？**这项功能会提供使用者最佳的显示设定。使用者第一次接上显示器时，这项功能就会自动将显示画面的每一项输入讯号调整为最佳设定。

「**AUTO**」功能？当您使用装置或变更画面解析度，遇到问题时，如：画面模糊、文字模糊，画面跳动或画面倾斜等，请按一下「**AUTO**」功能按钮，以改善解析度。

连接PC

1. 设定显示器之前，请确认显示器、电脑系统和其他连接装置的电源是关闭的。
2. 确认已经关闭电脑与产品的电源 。依序连接 ❶ 讯号 缆线 以及 ❷ 电 源线， 然后旋紧讯号线的螺钉。

Ⓐ 连接 DVI-D(数位讯号) 缆线
Ⓑ 连接 D-sub(类比讯号) 缆线

备注

- 以下是背面配置的简化表示。
- 这个背面配置展示的是一般机型；您的显示器可能与下列配置有出入。
- 如果要连接 Macintosh，请使用显示卡上的 D-sub (类比) 连接器。



3. 按下前端面板的 **power button**(电源按钮)，打开电源。开启显示器电源后，**Self Image Setting Function**(影像自动设定功能) 就会自动执行。
(仅限在类比模式下)



备注

「**Self Image Setting Function**」(**影像自动设定功能**) **是什么？**这项功能会提供使用者最佳的显示设定。使用者第一次接上显示器时，这项功能就会自动将显示画面的每一项输入讯号调整为最佳设定。

「**AUTO**」功能？当您使用装置或变更画面解析度，遇到问题时，如：画面模糊、文字模糊，画面跳动或画面倾斜等，请按一下「AUTO」功能按钮，以改善解析度。

连接PC

1. 设定显示器之前，请确认显示器、电脑系统和其他连接装置的电源是关闭的。
2. 确认已经关闭电脑与产品的电源 。依序连接 ❶讯号 缆线 以及❷ 电 源线， 然后旋紧讯号线的螺钉。

Ⓐ 连接 DVI-D(数位讯号) 缆线
Ⓑ 连接 D-sub(类比讯号) 缆线

备注

- 以下是背面配置的简化表示。
- 这个背面配置展示的是一般机型；您的显示器可能与下列配置有出入。
- 如果要连接 Macintosh，请使用显示卡上的 D-sub (类比) 连接器。



3. 按下前端面板的 **power button**(电源按钮)，打开电源。开启显示器电源后，**Self Image Setting Function**(影像自动设定功能) 就会自动执行。
(仅限在类比模式下)



备注

「**Self Image Setting Function**」(**影像自动设定功能**) **是什么？**这项功能会提供使用者最佳的显示设定。使用者第一次接上显示器时，这项功能就会自动将显示画面的每一项输入讯号调整为最佳设定。

「**AUTO**」功能？当您使用装置或变更画面解析度，遇到问题时，如：画面模糊、文字模糊，画面跳动或画面倾斜等，请按一下「AUTO」功能按钮，以改善解析度。

前端面板控制



1 「**MENU**」(功能表) 按钮

使用这个按钮进入或结束萤幕显示 (OSD) 功能表。

OSD 控制锁定 / 解除锁定

这个功能可以锁定目前的控制设定，确保这些设定不因一时疏忽而变更。

按住「**MENU**」(功能表) 按钮 几 秒。讯息「**OSD LOCKED**」(**OSD** 锁定) 将会出现。

您随时都可以按下「**MENU**」(功能表) 按钮 几 秒解除 **OSD** 控制的锁定。便会出现「**OSD UNLOCKED**」(**OSD** 解除锁定) 讯息。

2 「**MODE**」(模式) 按钮

使用此按钮进入 「**F-ENGINE**」、「**ORIGINAL RATIO**」 (原始比例) 与 「**PHOTO EFFECT**」 (相片效果) 选单。

快速键如需更多资讯，请参阅第 26 至 31 页。

❸ 「AUTO」(自动)按钮

自动图像调节
调整显示器设定时，在进入萤幕显示 (**OSD**) 之前一定要按下「**AUTO**」(自动) 按钮。(仅限在类比模式下)　　这将会针对目前的萤幕解析度大小 (显示模式) 自动调整显示器影像至理想的设定值。

最佳显示模式是
E1960S : 1360 x 768
E2060S : 1600 x 900
E2260S/E2360S : 1920 x1080

❹ 「EXIT」(结束)按钮

结束 **OSD** (画面显示)。

❺ 电源按钮和电源指示灯

使用这个按钮开启或关闭显示器。

如果显示器执行正常 (开启模式)，电源指示灯会保持为红色。如果显示器是处于休眠模式 (节能)，电源指示灯会呈浅蓝色。

前端面板控制



1 「**MENU**」(功能表) 按钮

使用这个按钮进入或结束萤幕显示 (OSD) 功能表。

OSD 控制锁定 / 解除锁定



这个功能可以锁定目前的控制设定，确保这些设定不因一时疏忽而变更。

按住「**MENU**」(功能表) 按钮 几 秒。讯息「**OSD LOCKED**」(**OSD** 锁定) 将会出现。

您随时都可以按下「**MENU**」(功能表) 按钮 几 秒解除 **OSD** 控制的锁定。便会出现「**OSD UNLOCKED**」(**OSD** 解除锁定) 讯息。

2 「**MODE**」(模式) 按钮

使用此按钮进入 「**F-ENGINE**」、「**ORIGINAL RATIO**」 (原始比例) 与 「**PHOTO EFFECT**」 (相片效果) 选单。

快速键如需更多资讯，请参阅第 26 至 31 页。

❸ 「AUTO」(自动)按钮

自动图像调节

调整显示器设定时，在进入萤幕显示 (**OSD**) 之前一定要按下「**AUTO**」(自动) 按钮。(仅限在类比模式下)　　这将会针对目前的萤幕解析度大小 (显示模式) 自动调整显示器影像至理想的设定值。

最佳显示模式是

E1960T : 1360 x 768
E2060T : 1600 x 900
E2260T/E2360T : 1920 x1080
E2260V/E2360V : 1920 x1080

❹ 「INPUT」(输入)按钮 (SOURCE (讯源) 热键)

如果连接了两种输入讯号，您可以选择想要的输入讯号 (D-SUB/DVI-D/HDMI)。如果只有连接一种讯号，则该讯号会自动获得侦测。原厂设定为 D-Sub。

❺ 「EXIT」(结束)按钮

结束 **OSD** (画面显示)。

❻ 电源按钮和电源指示灯

使用这个按钮开启或关闭显示器。

如果显示器执行正常 (开启模式)，电源指示灯会保持为红色。如果显示器是处于休眠模式 (节能)，电源指示灯会呈浅蓝色。

萤幕调整

使用萤幕显示 (**OSD**) 控制系统调整显示器的影像大小、位置和作业参数既快速又轻松。下面会有简短的范例以便您熟悉控制的使用。以下章节将概要叙述您可以使用 **OSD** 来进行的调整和选项。

若要在萤幕显示 (OSD) 中进行调整，请遵循下列步骤：



1. 按下任意按钮，OSD 的主选单随即出现。
2. 若要存取控制项目，请使用对应的按钮。
3. 使用 [◀/▶] 按钮调整影像至理想等级。
   使用▼按钮选择其他子选单项目。
4. 按下 EXIT (结束) 按钮即可离开 OSD。

萤幕调整

使用萤幕显示 (**OSD**) 控制系统调整显示器的影像大小、位置和作业参数既快速又轻松。下面会有简短的范例以便您熟悉控制的使用。以下章节将概要叙述您可以使用 **OSD** 来进行的调整和选项。

若要在萤幕显示 (OSD) 中进行调整，请遵循下列步骤：



1. 按下任意按钮，OSD 的主选单随即出现。
2. 若要存取控制项目，请使用对应的按钮。
3. 使用 [◀/▶] 按钮调整影像至理想等级。
   使用▼按钮选择其他子选单项目。
4. 按下 EXIT (结束) 按钮即可离开 OSD。

萤幕调整

使用萤幕显示 (**OSD**) 控制系统调整显示器的影像大小、位置和作业参数既快速又轻松。下面会有简短的范例以便您熟悉控制的使用。以下章节将概要叙述您可以使用 **OSD** 来进行的调整和选项。

若要在萤幕显示 (OSD) 中进行调整，请遵循下列步骤：



1. 按下任意按钮，OSD 的主选单随即出现。
2. 若要存取控制项目，请使用对应的按钮。
3. 使用 [◀/▶] 按钮调整影像至理想等级。
   使用▼按钮选择其他子选单项目。
4. 按下 EXIT (结束) 按钮即可离开 OSD。

萤幕显示 (OSD) 选取和调整

下列表格显示所有的萤幕显示 (OSD) 控制、调整和设定功能表。

DSUB : D-SUB (类比讯号) 输入
DVI-D : DVI-D (数位讯号) 输入
HDMI : HDMI 讯号

主功能表	子功能表		支援的输入	说　明
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS		DSUB DVI-D HDMI	调整荧幕的亮度，对比度和锐利度
	BLACK LEVEL		HDMI	
COLOR	COLOR TEMP		DSUB DVI-D HDMI	自订萤幕色彩
	(PRESET) sRGB 6500K 7500K 8500K 9300K	(USER) RED GREEN BLUE		
	GAMMA			
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL		DSUB	调整萤幕位置
	CLOCK PHASE		DSUB	调整萤幕的 频率、微调
	OVERSCAN		HDMI	
VOLUME	VOLUME		HDMI	调节音量
OTHERS	LANGUAGE POWER INDICATOR		DSUB DVI-D HDMI	针对使用者的作业环境自订萤幕状态
	WHITE BALANCE		DSUB	
	FACTORY RESET		DSUB DVI-D HDMI	
MODE	F-ENGINE	NORMAL MOVIE INTERNET DEMO	DSUB DVI-D	选择或自订所需的影像设定
		STANDARD MOVIE GAME SPORTS	HDMI	
	ORIGINAL RATIO	WIDE ORIGINAL	DSUB DVI-D HDMI	调整影像大小
	PHOTO EFFECT	NORMAL GAUSSIAN BLUR SEPIA MONOCHROME	DSUB DVI-D HDMI	调整萤幕色彩模式

备注

- 图示的顺序可能因机型 (18 至 31) 而有所不同。

萤幕显示 (OSD) 选取和调整

我们已为您介绍了使用 **OSD** 系统选取和调整项目的程序。下面列出的则是功能表上显示之所有项目的图示、图示名称和图示说明。



按下「**MENU**」(功能表) 按钮，**OSD** 的主功能表会接著出现。



备注

▪ 显示器上的 OSD (萤幕显示) 功能表语言可能与手册不同。

萤幕显示 (OSD) 选取和调整

我们已为您介绍了使用 **OSD** 系统选取和调整项目的程序。下面列出的则是功能表上显示之所有项目的图示、图示名称和图示说明。



按下「**MENU**」(功能表) 按钮，**OSD** 的主功能表会接著出现。



备注

▪ 显示器上的 OSD (萤幕显示) 功能表语言可能与手册不同。

主功能表	子功能表	说明

PICTURE (画 面)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S
E1960T/E2060T/E2260T/E2360T



E2260V/E2360V

D-SUB/DVI-D **输入**



HDMI **输入**



- ▲ : 移至上层选单
- ◀ : 减少
- ▶ : 增加
- ▼ : 选择其他子功能表
- **EXIT** : 结束

BRIGHTNESS (亮度)	调整萤幕的亮度。
CONTRAST (对比度)	调整萤幕的对比。
SHARPNESS (锐利度)	调整萤幕的锐利度。
BLACK LEVEL (黑电平)	您可以设定偏移等级。如果您选取「High」(高)，萤幕会变亮，如果您选取「Low」(低)，萤幕会变暗。(仅适用 HDMI 输入) * 偏移？ 以视讯讯号的标准来说，这是显示器能够显示的最黑萤幕。

主功能表	子功能表	说明

COLOR (色彩)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S
E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

PRESET 模式

USER 模式

COLOR TEMP 选择 PRESET 或 USER 来调整荧幕色彩。

PRESET (预设)

选取萤幕色彩。
- sRGB：设定萤幕色彩以符合 sRGB 标准色彩规格。
- 6500K 至 7500K：红色萤幕色彩。
- 8500K 至 9300K：蓝色萤幕色彩。

USER

RED (红色)
设定您自己的红色等级。

GREEN (绿色)
设定您自己的绿色等级。

BLUE (蓝色)
设定您自己的蓝色等级。

E2260V/E2360V

PRESET 模式

USER 模式



GAMMA 设定您自己的 Gamma 值：0/1/2
在显示器上，高 Gamma 值会显示带有白色的影像，而低 Gamma 值则显示带有黑色的影像。

- ▲ ：移至上层选单
- ◀ ：减少
- ▶ ：增加
- ▼ ：选择其他子功能表
- **EXIT**：结束

主功能表	子功能表	说明

DISPLAY (显示)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S
E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

D-SUB **输入**



E2260V/E2360V

D-SUB **输入**



HDMI **输入**



- ▲ ：移至上层选单
- ◀ ：减少
- ▶ ：增加
- ▼ ：选择其他子功能表
- **EXIT**：结束

HORIZONTAL (水平位置) 左右移动影像。

VERTICAL (垂直位置) 上下移动影像。

CLOCK (水平校正) 减少萤幕背景上看到任何垂直条纹的情形。萤幕的水平大小也将变更。

PHASE (清晰度) 调整显示的焦距。这个项目可用来移除任何水平杂讯，并且使文字影像更为清晰鲜明。

OVERSCAN (过扫描) 当 **HDMI** 连接到外部装置时，移除影像边缘所可能发生的杂讯。选取「**ON**」(**开**) 时，影像大小会缩减以防止杂讯。选取「**OFF**」(**关**) 时，不论是否发生杂讯，都会维持原始影像大小。(仅适用 **HDMI** 输入)

主功能表	子功能表	说明

VOLUME

E2260V/E2360V

HDMI **输入**



VOLUME	调节头戴式耳机/ 耳塞式耳机的音量。（仅适用于 HDMI输入）	

- ▲ : 移至上层选单
- ◀ : 减少
- ▶ : 增加
- 🔇 : 静音
- **EXIT** : 结束

主功能表	子功能表	说明

OTHERS (其 他)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S
E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

D-SUB **输入**



DVI-D **输入**



E2260V/E2360V

D-SUB **输入**



HDMI/DVI-D **输入**



LANGUAGE (语言)
选择显示控制名称的语言。

POWER INDICATOR (电源指示灯)
使用这个功能将显示器正面的电源指示灯设为「**ON**」(开) 或「**OFF**」(关)。
如果设为「**OFF**」(关)，电源指示灯就会关闭。
如果设为「**ON**」(开)，电源指示灯就会自动开启。

WHITE BALANCE (白平衡)
如果显示卡的输出与所需的规格不同，色彩等级会因为视讯失真而变差。您可以藉由这项功能，将讯号等级调整为符合显示卡的标准输出等级，以提供最佳影像品质。画面中若出现黑色与白色，请启动这项功能。

FACTORY RESET (重设为出厂值)
回复到除了「**LANGUAGE**」(语言) 以外所有的工厂预设值。
按下 ◀, ▶ 键即可立刻重新设定。

- ▲ : 移至上层选单
- ◀ : 减少
- ▶ : 增加
- ▼ : 选择其他子功能表
- **EXIT** : 结束

备注

- 如果这样无法改善画面影像品质，请复原成出厂预设值。必要时，请重新执行 WHITE BALANCE (白平衡) 功能。唯有输入讯号是类比讯号时，这项功能才会启用。

我们已为您介绍了使用 **OSD** 系统选取和调整项目的程序。下面列出的则是功能表上显示之所有项目的图示、图示名称和图示说明。



按下「**MODE**」 按钮，**OSD**的主功能表会接著出现。



备注

▪ 显示器上的 OSD (萤幕显示) 功能表语言可能与手册不同。

主功能表	子功能表	说明

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S
E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

ƒ• ENGINE



NORMAL (正 常)

如果您要在用途最广的环境中使用本产品，请选择此项目。



MOVIE (影 片)

如果您要观看视讯或电影，请选择此项目。



INTERNET (网际网路)

如果您要进行文件作业 (Word 等)，请选择此项目。



DEMO (示 范)

这是用来在店面中播放广告之用。 萤幕会以分隔画面方式，在左方显示出标准模式，并在右方显示出视讯模式，让消费者比较套用视讯模式后的差异。

- ⬆ :移至上层选单
- ◀ , ▶ :移动
- **EXIT** : 结束

主功能表	子功能表	说明

E2260V/E2360V

ƒ·ENGINE

D-SUB/DVI-D **输入**

NORMAL 当您要在一般使用环境下使用产品时，选取这个项目。

HDMI **输入**



STANDARD 当您要使用原始标准视讯时，选取这个项目。

* 在一般 (标准) 模式下，会关闭 ƒ·ENGINE 。

D-SUB/DVI-D **输入**



MOVIE 当您观看视讯或影片时，选取这个项目。

HDMI **输入**



- ⬆ ：移至上层选单
- ◀, ▶ ：移动
- **EXIT** ：结束

主功能表	子功能表	说明
D-SUB/DVI-D **输入** 	**INTERNET**	当您使用文件时 (Word 等等)，选取这个项目。
HDMI **输入** 	**GAME**	当您玩游戏时，选取这个项目。
D-SUB/DVI-D **输入** 	**DEMO**	这是在商店中广告时使用。萤幕会分成两部分，左边显示标准模式，右边显示视讯模式，让顾客可观看套用视讯模式之后的差别。
HDMI **输入** 	**SPORTS**	当您观赏一般运动时，选取这个项目。

- ⬆ :移至上层选单
- ◀, ▶ :移动
- **EXIT** :结束

主功能表	子功能表	说明

ORIGINAL RATIO

WIDE

视输入影像讯号而定，切换到全萤幕模式。

ORIGINAL

变更为原始输入影像讯号比例。

* 此功能仅在输入解析度低于萤幕比例 (16:9) 时有效。

- ↑ :移至上层选单
- ◀, ▶ :移动
- **EXIT** : 结束

主功能表	子功能表	说明

PHOTO EFFECT

NORMAL (一 般) 停用 PHOTO EFFECT (相片效果) 功能。



GAUSSIAN BLUR(高斯模糊) 这个功能表的功能让画面色彩更丰富更流畅。



SEPIA (复古) 这个选项让萤幕变成复古的色调。复古色调是深褐色的色调。



MONOCH -ROME (单色) 这个功能表的功可让画面变成灰色的色调 (黑白画面)。

- ↑ :移至上层选单
- ◀ , ▶ :移动
- **EXIT** :结束

在要求维修服务之前，请检查下列事项。

没有影像出现	
● 显示器的电源线连接了吗？	• 查看电源线是否正确连接到电源插座。
● 电源指示灯亮了吗？	• 按下「电源」按钮。
● 电源指示灯在闪烁吗？	• 如果显示器处于省电模式，请尝试移动滑鼠或按下键盘上的任何按键来开启萤幕。 • 尝试开启 PC。
● 您在萤幕上看到「**OUT OF RANGE**」(超出范围) 讯息吗？	• 当来自 PC (显示卡) 的讯号超出显示器的水平或垂直频率范围时，这个讯息会出现。如需详细资讯，请参阅本手册的〈规格〉章节，然后再一次设定显示器。
● 您在萤幕上看到「**CHECK SIGNAL CABLE**」(检查讯号线) 讯息吗？	• 当 PC 和显示器之间的讯号线没有连接时，这个讯息会出现。请检查讯号线，再试一次。

您在萤幕上看到「OSD LOCKED」(OSD 锁定) 讯息吗？	
● 您在按「**MENU**」(功能表) 按钮时看到「**OSD LOCKED**」(**OSD** 锁定) 讯息吗？	• 您可以保护目前的控制设定，确保这些设定不因一时疏忽而变更。您随时都可以按下「**MENU**」(功能表) 按钮 几 秒解除 **OSD** 控制的锁定。便会出现「**OSD UNLOCKED**」(**OSD** 解除锁定) 讯息。

显示影像不正确	
● 显示位置不正确。	• 按下「**AUTO**」(自动/选择) 按钮，可自动调整显示影像至理想设定。 如果结果不符合要求，请使用萤幕显示 (OSD) 中的「**H position and V position**」(水平位置和垂直位置) 图示调整影像位置。
● 在萤幕背景上，看得到条纹。	• 按下「**AUTO**」(自动/选择) 按钮，可自动调整显示影像至理想设定。 如果结果不符合要求，请使用萤幕显示 (OSD) 中的「**CLOCK**」(水平校正) 图示减少垂直条纹。
● 在任何影像中出现任何水平杂讯，或文字没有清楚地描绘出来。	• 按下「**AUTO**」(自动/选择) 按钮，可自动调整显示影像至理想设定。 如果结果不符合要求，请使用萤幕显示 (OSD) 中的「**PHASE**」(清晰度) 图示减少水平条纹。 • 检查「控制面板」**-->**「显示」**-->**「设定」，并调整显示器至建议的解析度，或调整显示影像至理想设定。设定色彩设定高于 24 位 (真实色彩)。

注意事项

- 检查「控制面板」**-->**「显示」**-->**「设定」，看看频率或解析度是否变更。如果是的话，重新调整显示卡至建议的解析度。
- 如果未选取建议解析度 (最佳解析度)，字体显示可能会模糊不清，萤幕可能会变暗，字串被截断，或与正确显示产生偏差。请确定先选取建议解析度。
- 设定方法会随电脑和 O/S (作业系统) 而有不同 ，且显示 卡效能可能无法支援上述的解析度 。这种情况下 ，请谘询电脑或显示 卡制造商 。

显示影像不正确	
● 萤幕呈单色或色彩异常。	• 检查讯号线是否正确连接，必要时，用螺丝起子拴紧。 • 请确定显示卡正确插入插槽。 • 在「控制台 - 显示 - 设定值」中设定色彩设定高于 24 位 (真实色彩)。
● 萤幕会闪烁。	• 检查萤幕是否设为交错模式，如果是的话，请变更为建议的解析度。

您看到「**Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found**」(找到无法识别的显示器、随插即用 (VESA DDC) 显示器) 讯息吗？	
● 您安装了显示器驱动程式吗？	• 请务必从附随显示器的显示器驱动程序光碟 (或磁碟) 安装显示器驱动程序。或者，您也可以从我们的网站下载驱动程式：http://www.lg.com 。 • 请务必检查显示卡是否支援随插即用功能。

Audio（音讯） 功能无法使用	
● 画面正常但没有声音。	• 检查音量是否为 "0"。 • 检查声音是否静音。 • HDMI 缆线是否正确安装。 • 耳机缆线是否正确安装。 • 检查声音格式。未提供压缩声音格式。

显示器	47.0 公分 (18.5 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：47.0 公分 0.300 公厘 x 0.300 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 56 Hz 至 75 Hz (自动) 输入形式 独立同步
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 输入形式 RGB 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm)
分辨率	最大值 VESA 1360 x 768 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
随插即用	DDC2AB(模拟)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 17 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 44.20 公分 (17.40 吋) / 44.20 公分 (17.40 吋) 高度 35.53 公分 (13.99 吋) / 35.10 公分 (13.82 吋) 深度 16.20 公分 (6.38 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 1.8 公斤 (3.97 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 2.0 A
AC-DC 变压器	ADS-24S-12 1224G 型*，HONOR Electronic
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	47.0 公分 (18.5 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：47.0 公分 0.300 公厘 x 0.300 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 56 Hz 至 75 Hz (自动) 输入形式 独立同步, 数字
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 DVI-D 连接器 (数字) 输入形式 RGB 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm), 数字
分辨率	最大值 VESA 1360 x 768 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
随插即用	DDC 2B(数字),DDC2AB(模拟)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 17 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 44.20 公分 (17.40 吋) / 44.20 公分 (17.40 吋) 高度 35.53 公分 (13.99 吋) / 35.10 公分 (13.82 吋) 深度 16.20 公分 (6.38 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 1.8 公斤 (3.97 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 2.0 A
AC-DC 变压器	ADS-24S-12 1224G 型*，HONOR Electronic
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	50.8 公分 (20.0 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：50.8 公分 0.2766 公厘 x 0.2766 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 56 Hz 至 75 Hz (自动) 输入形式 独立同步
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 输入形式 RGB 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm)
分辨率	最大值 VESA 1600 x 900 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
随插即用	DDC2AB(模拟)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 21 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 47.40 公分 (18.66 吋) / 47.40 公分 (18.66 吋) 高度 37.30 公分 (14.69 吋) / 36.88 公分 (14.52 吋) 深度 16.20 公分 (6.38 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 2.0 公斤 (4.41 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 2.0 A
AC-DC 变压器	ADS-24S-12 1224G 型*，HONOR Electronic
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	50.8 公分 (20.0 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：50.8 公分 0.2766 公厘 x 0.2766 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 56 Hz 至 75 Hz (自动) 输入形式 独立同步, 数字
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 DVI-D 连接器 (数字) 输入形式 RGB 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm), 数字
分辨率	最大值 VESA 1600 x 900 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
随插即用	DDC 2B(数字),DDC2AB(模拟)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 21 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 47.40 公分 (18.66 吋) / 47.40 公分 (18.66 吋) 高度 37.30 公分 (14.69 吋) / 36.88 公分 (14.52 吋) 深度 16.20 公分 (6.38 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 2.0 公斤 (4.41 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 2.0 A
AC-DC 变压器	ADS-24S-12 1224G 型*，HONOR Electronic
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	54.6 公分 (21.5 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：54.6 公分 0.248 公厘 x 0.248 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 56 Hz 至 75 Hz (自动) 输入形式 独立同步
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 输入形式 RGB 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm)
分辨率	最大值 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
随插即用	DDC2AB(模拟)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 26 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 50.88 公分 (20.03 吋) / 50.88 公分 (20.03 吋) 高度 39.24 公分 (15.45 吋) / 38.74 公分 (15.25 吋) 深度 17.20 公分 (6.77 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 2.3 公斤 (5.07 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 3.0 A
AC-DC 变压器	FSP036D-DGAA1 型，FSP Electronic 制造；LCAP07F 型，Lienchange Electronics
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	54.6 公分 (21.5 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：54.6 公分 0.248 公厘 x 0.248 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 56 Hz 至 75 Hz (自动) 输入形式 独立同步, 数字
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 DVI-D 连接器 (数字) 输入形式 RGB 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm), 数字
分辨率	最大值 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
随插即用	DDC 2B(数字),DDC2AB(模拟)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 26 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 50.88 公分 (20.03 吋) / 50.88 公分 (20.03 吋) 高度 39.24 公分 (15.45 吋) / 38.74 公分 (15.25 吋) 深度 17.20 公分 (6.77 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 2.3 公斤 (5.07 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 3.0 A
AC-DC 变压器	FSP036D-DGAA1 型，FSP Electronic 制造；LCAP07F 型，Lienchange Electronics
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	54.6 公分 (21.5 吋)平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：54.6 公分 0.248 公厘 x 0.248 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率：模拟 ,数字: 30 kHz 至 83 kHz (自动) HDMI: 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率：模拟 ,数字: 56 Hz 至 75 Hz (自动) HDMI: 56 Hz 至 61 Hz (自动) 输入形式：独立同步 , 数字
视讯输入	讯号输入：15 孔 D-Sub 连接器 DVI - D 连接器 19 孔 HDMI 连接器 输入形式：模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm)，数字，HDMI
分辨率	最大值：VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz 建议选用：VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
随插即用	DDC 2B (模拟 ,数字,HDMI)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 26 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架)：宽度 50.88 公分 (20.03 吋)，高度 39.24 公分 (15.45 吋)，深度 17.20 公分 (6.77 吋) 不包含 Stand (支架)：宽度 50.88 公分 (20.03 吋)，高度 38.74 公分 (15.25 吋)，深度 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 2.3 公斤 (5.07 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 3.0 A
AC-DC 变压器	FSP036D-DGAA1 型，FSP Electronic 制造；LCAP07F 型，Lienchange Electronics
环境条件	作业条件 温度：10 ˚C 至 35 ˚C 湿度：10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度：-20 ˚C 至 60 ˚C 湿度：5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注

- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	58.4 公分 (23.0 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：58.4 公分 0.265 公厘 x 0.265 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 56 Hz 至 75 Hz (自动) 输入形式 独立同步
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 输入形式 RGB 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm)
分辨率	最大值 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
随插即用	DDC2AB(模拟)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 30 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 54.23 公分 (21.35 吋) / 54.23 公分 (21.35 吋) 高度 41.20 公分 (16.22 吋) / 40.83 公分 (16.07 吋) 深度 17.20 公分 (6.77 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 2.6 公斤 (5.73 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 3.0 A
AC-DC 变压器	FSP036D-DGAA1 型，FSP Electronic 制造；LCAP07F 型，Lienchange Electronics
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	58.4 公分 (23.0 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：58.4 公分 0.265 公厘 x 0.265 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 56 Hz 至 75 Hz (自动) 输入形式 独立同步, 数字
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 DVI-D 连接器 (数字) 输入形式 RGB 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm), 数字
分辨率	最大值 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
随插即用	DDC 2B(数字),DDC2AB(模拟)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 30 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 54.23 公分 (21.35 吋) / 54.23 公分 (21.35 吋) 高度 41.20 公分 (16.22 吋) / 40.83 公分 (16.07 吋) 深度 17.20 公分 (6.77 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 2.6 公斤 (5.73 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 3.0 A
AC-DC 变压器	FSP036D-DGAA1 型，FSP Electronic 制造；LCAP07F 型，Lienchange Electronics
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 (　)，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

显示器	58.4 公分 (23.0 吋) 平面主动式矩阵 TFT LCD 防眩涂层 可视范围对角线长 ：58.4 公分 0.265 公厘 x 0.265 公厘 (像素间距)
同步输入	水平频率 模拟,数字: 30 kHz 至 83 kHz (自动) HDMI: 30 kHz 至 83 kHz (自动) 垂直频率 模拟,数字: 56 Hz 至 75 Hz (自动) HDMI: 56 Hz 至 61 Hz (自动) 输入形式 独立同步, 数字
视讯输入	讯号输入 15 孔 D-Sub 连接器 DVI - D 连接器 19 孔 HDMI 连接器 输入形式 模拟(0.7 Vp-p / 75 ohm)，数字，HDMI
分辨率	最大值 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz 建议选用 VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
随插即用	DDC 2B (模拟,数字,HDMI)
电力消耗	On Mode (开启状态) : 30 W (典型) Sleep Mode (休眠模式) ≤ 1 W Off Mode (关闭模式) ≤ 0.5 W
尺寸和重量	包含 Stand (支架) / 不包含 Stand (支架) 宽度 54.23 公分 (21.35 吋) / 54.23 公分 (21.35 吋) 高度 41.20 公分 (16.22 吋) / 40.83 公分 (16.07 吋) 深度 17.20 公分 (6.77 吋) / 3.10 公分 (1.22 吋) 重量 (不含包装) 2.6 公斤 (5.73 磅)
范围	倾斜 : -5˚ 至 15˚
电源输入	12 V ⎓ 3.0 A
AC-DC 变压器	FSP036D-DGAA1 型，FSP Electronic 制造；LCAP07F 型，Lienchange Electronics
环境条件	作业条件 温度 10 ˚C 至 35 ˚C 湿度 10 % 至 80 % 无凝结 储存条件 温度 -20 ˚C 至 60 ˚C 湿度 5 % 至 90 % 无凝结
倾斜底座	一体型 ( )，分离型(O)
电源线	墙面插座类型

备注
- 本文件的资讯经常变更，恕不另予通知。

预设模式 (解析度)
- D-sub (类比) / DVI (数位) 输入

■ E1960S/E1960T

	显示模式 (解析度)	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	832 x 624	49.725	75
7	1024 x 768	48.363	60
8	1024 x 768	60.123	75
*9	1360 x 768	47.712	60

*建议选用模式

■ E2060S/E2060T

	显示模式 (解析度)	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
*9	1600 x 900	60.000	60

*建议选用模式

■ E2260S/E2360S/E2260T/E2360T/E2260V/E2360V

	显示模式 (解析度)	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
11	1680 x 1050	65.290	60
*12	1920 x 1080	67.500	60

*建议选用模式

HDMI 视讯输入

■ E2260V/E2360V

显示模式 (分辨率)		水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
1	480P	31.50	60
2	576P	31.25	50
3	720P	37.50	50
4	720P	45.00	60
5	1080i	28.12	50
6	1080i	33.75	60
7	1080P	56.25	50
8	1080P	67.50	60

指示灯

模式	LED 色彩
On Mode(开启状态)	浅蓝色
Sleep Mode(休眠模式)	红色
Off Mode(关闭模式)	关闭

LG
Life's Good

请务必先阅读《安全事项》再使用产品。 将《 所有者手册 》(光碟) 收置于易取用处，以供日后参考。
电视机的型号及序号位于其背面和其中一侧。
请记下号码以供日后维修使用。

型号 _____

序号 _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).

As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.