

型 号	KFR-26GW/09QDA22A(白) KFR-26GW/09QEA22A(白) KFR-26GW/09QFA22A(钢琴曲) KFR-26GW/09QFA22A(云润白) KFR-26GW/09QFA22A(尊贵红) KFR-26GW/09QFA22A(典雅金) KFR-26GW/09QHA22A KFR-26GW/09QGA22A(金) KFR-26GW/09QDA22A(水波纹) KFR-26GW/09QEA22A(动感曲线) KFR-26GW/09QEA22A(花开时节)			KFR-32GW/09QDA22A(白) KFR-32GW/09QEA22A(白) KFR-32GW/09QFA22A(钢琴曲) KFR-32GW/09QFA22A(云润白) KFR-32GW/09QFA22A(尊贵红) KFR-32GW/09QFA22A(典雅金) KFR-32GW/09QHA22A KFR-32GW/09QGA22A(金) KFR-32GW/09QDA22A(水波纹) KFR-32GW/09QEA22A(动感曲线) KFR-32GW/09QEA22A(花开时节)			KFR-35GW/09QDA22A(白) KFR-35GW/09QEA22A(白) KFR-35GW/09QFA22A(钢琴曲) KFR-35GW/09QFA22A(云润白) KFR-35GW/09QFA22A(尊贵红) KFR-35GW/09QFA22A(典雅金) KFR-35GW/09QHA22A KFR-35GW/09QGA22A(金) KFR-35GW/09QDA22A(水波纹) KFR-35GW/09QEA22A(动感曲线) KFR-35GW/09QEA22A(花开时节)						
	电 源			1PH.220V~50Hz			1PH.220V~50Hz			1PH.220V~50Hz			
	制 冷 量 (W)			2600(700~3300)			3200(600~3950)			3500(500~4300)			
	制 热 量 (W)			3650(700~4900)			4400(700~5000)			4500(600~5400)			
	功率(W)	制 冷	700(220~1020)			860(160~1400)			970(130~1600)				
		制 热	1020(180~1650)			1350(180~1650)			1320(140~1800)				
	电流(A)	制 冷	3.2			4.0			4.5				
		制 热	4.8			6.3			6.2				
	PTC电热功率(W)/电流(A)				950/4.4			950/4.4			950/4.4		
	中间制冷量(W)				1400			1600			1700		
	中间制冷输入功率(W)				285			315			330		
	中间制热量(W)				1800			2200			2300		
中间制热输入功率(W)				400			455			480			
低温制热量(W)				3551			3623			3913			
低温制热输入功率(W)				1410			1410			1538			
室内机循环风量(m³/h)				550			580			600			
待机功率(W)				3			3			3			
噪声 dB(A)	室 内	超强40高36中33低27超静21			超强41高37中34低26超静23			超强41高37中34低26超静23					
	室 外	50			50			50					
质量 (kg)	室内机	QH/QG: 12 其他机型: 11			QH/QG: 12 其他机型: 11			QH/QG: 12 其他机型: 11					
	室外机	29.5			31.5			34					
外形尺寸 (mm) (宽*高*深)	室内机	899*305*148			899*305*148			899*305*148					
	室外机	780*540*245			780*540*245			780*650*250					

注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知。以上数据在国家规定的标准工况即：制冷工况为室内干球27℃、湿球19℃，室外干球35℃、湿球24℃；制热工况为室内干球20℃、湿球15℃，室外干球7℃、湿球6℃；低温制热工况为室内干球20℃、湿球15℃，室外干球2℃、湿球1℃；电压220V~的条件下测得。随着室内外气温的变化，以上参数会有所变化。

空调器运行操作范围

制 冷	室 内 侧	最 高	干球: 32℃	湿球: 23℃
		最 低	干球: 18℃	湿球: 14℃
除 湿	室 外 侧	最 高	干球: 43℃	湿球: 26℃
		最 低	干球: 18℃	
制 热	室 内 侧	最 高	干球: 27℃	
		最 低	干球: 15℃	
	室 外 侧	最 高	干球: 24℃	湿球: 18℃
		最 低	干球: -15℃	

注：在以上条件下使用，临近制冷最高温度时，制冷效果会有所下降(可采用遮阳措施避免阳光直射)；临近制热最低温度时，制热效果会有所下降。

海尔家用变频空调  
使用安装说明书

本说明书适用于分体挂壁式房间空调器



机器外观以实物为准

适用机型

KFR-35GW/09QDA22A(白)  
KFR-35GW/09QEA22A(白)  
KFR-35GW/09QFA22A(钢琴曲)  
KFR-35GW/09QFA22A(云润白)  
KFR-35GW/09QFA22A(尊贵红)  
KFR-35GW/09QFA22A(尊贵红)  
KFR-35GW/09QFA22A(典雅金)  
KFR-35GW/09QHA22A  
KFR-35GW/09QGA22A(金)  
KFR-35GW/09QDA22A(水波纹)  
KFR-35GW/09QEA22A(动感曲线)  
KFR-35GW/09QEA22A(花开时节)  
KFR-26GW/09QDA22A(白)  
KFR-26GW/09QEA22A(白)  
KFR-26GW/09QFA22A(钢琴曲)  
KFR-26GW/09QFA22A(云润白)  
KFR-26GW/09QFA22A(尊贵红)  
KFR-26GW/09QFA22A(尊贵红)

KFR-32GW/09QDA22A(白)  
KFR-32GW/09QEA22A(白)  
KFR-32GW/09QFA22A(钢琴曲)  
KFR-32GW/09QFA22A(云润白)  
KFR-32GW/09QFA22A(尊贵红)  
KFR-32GW/09QFA22A(尊贵红)  
KFR-32GW/09QFA22A(典雅金)  
KFR-32GW/09QHA22A  
KFR-32GW/09QGA22A(金)  
KFR-32GW/09QDA22A(水波纹)  
KFR-32GW/09QEA22A(动感曲线)  
KFR-32GW/09QEA22A(花开时节)  
KFR-26GW/09QFA22A(典雅金)  
KFR-26GW/09QHA22A  
KFR-26GW/09QGA22A(金)  
KFR-26GW/09QDA22A(水波纹)  
KFR-26GW/09QEA22A(动感曲线)  
KFR-26GW/09QEA22A(花开时节)

ECO LIFE

使用前请仔细阅读说明书  
请妥善保管，以备参阅  
本产品只适合在中国大陆销售和使用

SMARTER LIFE BETTER PLANET

尊敬的海尔用户：  
感谢您选择、使用海尔产品。  
我们承诺，您任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的成套增值服务：  
“1”：指安装服务“一次就好”；  
“5”：指五项组合服务  
[A] 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。  
[B] 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。  
[C] 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。  
[D] 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。  
[E] 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。  
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打24小时全国统一客服电话4006 999 999进行投诉。  
经核实无误，您将获得100元监督奖金！海尔，期待您的参与！  
选购更多产品请登录海尔网上商城(www.ehaier.com) 更便捷 更快速更省钱)如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区http://service.haier.com，在线安装、报修。  
该系列空调执行国家标准： GB/T 7725-2004

合格证  
Certificate of Quality

检验员：

产品经检验合格准予出厂

青岛海尔空调器有限公司

地址：青岛高科园海尔工业园

电话：4006 999 999


网址：www.haier.com

在线报修地址：http://service.haier.com/


版 次：01  
专用号：0010565729  
VC

2 各部分构件名称

室内机



室外机




温度显示

“常显示环境温度”和“常显示设定温度”通过遥控器可设定,设定方法如下:5秒内按灯光键10下,若回响4声,则进入“常显示设定温度”;若回响2声,则进入“常显示环境温度”状态。若主机显示面板常显设定温度,环温可查询:

- 1.按下灯光键,显示环境温度5秒后,恢复到设定温度状态;
- 2.连续两次按下灯光键,若两次按下的间隔小于 5秒,则显示面板熄灭,第三次按下,显示恢复正 常;若两次按下的间隔大于5秒,环境温度显示5秒后恢复正常。

电池的安裝




●使用两节型号相同的新电池。  
●在遥控器使用过程中,如出现异常情况,请取出电池,过几分钟再装入电池即可。  
●若遥控器显示变淡(有时易出现异常状态),则说明电池没电了,请更换电池。  
●遥控器废旧电池,请妥善处理。  
●长时间不用遥控器时应将电池取出,取出电池后如有显示,则用一尖状物按一下复位键即可。


遥控器的使用

●使用时把信号发射头对准室内机上的信号接收窗。  
●信号发射头和接收窗之间一般应在七米以内，且不应有障碍物。  
●不要抛掷磕碰遥控器。  
●在装有电子启动型日光灯、转换型日光灯或无线电话的房间，信号接收窗接收信号易受干扰，使用时只要遥控器距室内机近一些即可。

室内机显示





注：QFA系列，QHA系列，QGA系列机型为以上显示。






注：其他机型为以上显示。

遥控器



注：未做介绍按键或显示本书机型无此功能。

凡带有该“禁止”标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成机器的损坏或危及使用者的人身安全。



用电安全提示  
空调器属于Ⅰ类电器,请您使用时注意用电安全!  
1. 必须使用有可靠接地的电源,电源的地线要埋入大地,不能和自来水管等公用设施连接;分清电源的地线和零线,不能将这两种导线连接在一起。  
2. 必须使用单独专用合格插座。  
3. 用户空调线路必须为专用电路，电路容量必须足够，线径要等于或大于说明书中对电源线的要求，当负载能力不够时，用户应该更改家中线路。  
为了您和家人的安全,如果您家中用电有不合上述要求的地方,请您尽快改进。

海尔家用空调保修证使用说明

尊敬的用户：  
感谢您使用海尔空调，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：  
1. 海尔牌家用空调整机保修6年。  
2. 本机在规定包修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。  
3. 包修期内，安装维护人员因维修发生的费用均由我公司支付。  
包修期外费用由用户支付。  
4. 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费服务：  
[A] 消费者因使用、维护或保管不当人为造成产品损坏的；  
[B] 非指定服务部拆卸造成损坏的；  
[C] 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；  
[D] 无三包凭证及有效发票的；  
[E] 三包凭证、发票产品型号与维修产品型号不符或有涂改的；  
[F] 因不可抗拒因素造成损坏的。

用户须知

对于超过包修期的产品，指定服务人员上门提供有偿服务，有偿费用(超包收费)包括修理人工费、零部件费和超距离交通费。用户所有的费用以服务人员出示的统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。带型号、编号的条形码两联单请注意保存，服务人员每次上门服务后要取用一联作为服务凭证，以保证建立准确的服务档案，取用条形码并不会影响产品的保修。

*使用办法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。		
修理内容及确认		
日期	修理内容	确认



