

5 规格

技术数据

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

型号	气候类型	星级标志	防触电保护类型	总有效容积(L)	冷冻室有效容积(L)	软冷冻室有效容积(L)	额定耗电量(kW.h/24h)	额定电压(V~)
BCD-236STCM	SN.N.ST	★★★	I类	236	80	40	0.49	220
BCD-235STBA/CY/CN	SN.N.ST	★★★	I类	235	80	40	0.49	220
BCD-220STCV/CU	SN.N.ST	★★★	I类	220	62	46	0.39	220
BCD-228STBC	SN.N.ST	★★★	I类	228	62	46	0.49	220
BCD-228S1/S2/S2A	SN.N.ST	★★★	I类	228	64	46	0.45	220
BCD-226STGM/GN	SN.N.ST	★★★	I类	226	62	46	0.39	220
BCD-227SFGM	SN.N.ST	★★★	I类	227	75	36	0.29	220
BCD-240STPM	SN.N.ST	★★★	I类	240	80	40	0.49	220

型号	额定频率(Hz)	额定输入电流(A)	冷冻能力(kg/24h)	制冷剂	噪声(声功率级)dB(A)	重量(kg)	电源电缆连接方式	外形尺寸深x宽x高(mm)
BCD-236STCM	50	0.65	4.0	R600a 47g	38	72	Y	584×590×1804
BCD-235STBA	50	0.65	4.0	R600a 47g	38	69	Y	584×590×1804
BCD-235STCY/CN	50	0.65	4.0	R600a 47g	38	72	Y	584×590×1804
BCD-220STCV/CU	50	0.65	3.5	R600a 45g	38	69	Y	584×590×1744
BCD-228STBC	50	0.65	3.5	R600a 45g	38	66	Y	584×590×1744
BCD-228S1/S2/S2A	50	0.65	3.5	R600a 45g	38	66	Y	584×590×1744
BCD-226STGM/GN	50	0.65	3.5	R600a 45g	38	69	Y	584×590×1744
BCD-227SFGM	50	0.65	4.0	R600a 55g	38	73	Y	603×631×1804
BCD-240STPM	50	0.65	4.0	R600a 47g	38	69	Y	584×590×1804

技术数据说明：

- (1)根据国标规定，气候类型为SN.N.ST时，冰箱使用环境温度为10~38℃。冰箱容积是根据国家标准，将软冷冻室、冷冻室抽取出的条件下测得的。
- (2)技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。
- (3)技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

Haier

电冰箱 使用说明书



扫描二维码 智享科技魅力

型号：

BCD-235STBA
BCD-236STCM
BCD-235STCY
BCD-235STCN
BCD-228STBC
BCD-220STCV
BCD-220STCU
BCD-228S1/S2/S2A
BCD-226STGM/GN
BCD-227SFGM
BCD-240STPM

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

(此图为BCD-235STBA)
(冰箱外观、颜色、图案以实物为准)

海尔家用冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：

1. 整机免费保修一年。
2. 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。
3. 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - [A]不能出示保修证及发票；
 - [B]发票涂改；
 - [C]意外因素和使用不当造成损坏；
 - [D]未经授权公司许可，自行修理造成的损坏；
 - [E]超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
4. 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。
5. 产品售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
6. 产品售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
7. “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求，存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

尊敬的海尔用户：感谢您选择、使用海尔产品。

我们承诺：您任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：送货安装服务一次就好

“5”：五项组合服务：

- [A] 安全检测电服务，服务前为用户提供安全检测电并提醒讲解到位。
- [B] 讲解指导使用，向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，降低能耗，延长产品寿命。
- [C] 一站式体检，对用户家其他电器逐一通检保养。
- [D] 健康检测水质，对用户家进行“一闻，二看，三测，四检”水质检测并讲解到位。
- [E] 一站式服务营销，根据用户需求向用户推荐家电产品及服务。如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

体现海尔真诚、贴心的服务，海尔友情提醒您：

海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需辅加材料或有特殊服务项目需支付材料费，具体付费请参照服务工程师出示的《服务收费标准手册》，也可登陆http://fwu.wrs.com查询，给予监督。如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话4006 999999或登录海尔自助服务专区投诉。经核实无误，本次服务“免单”。

海尔，期待您的参与！

如果您的孩子有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区http://service.haier.com，在线安装、报修。

合格证
Certificate of Quality

检验员：



青岛海尔股份有限公司

地址：青岛市崂山区海尔工业园内

在线报修地址：http://service.haier.com

售后服务热线：4006 999 999

网址：www.haier.com

版次：2014年第7版

专用号：0060518444

厂家代码：VC 532236

6 装箱单、用户须知

装箱单

型号	使用说明书及保修证	搁物架	果菜盒	旋转储物盒盖	旋转储物盒	软冷冻抽屉	软冷冻抽屉托盘
BCD-236STCM	1	3	1	1	1	1	1
BCD-235STBA/CY/CN	1	3	1	1	1	1	1
BCD-220STCV/CU	1	3	1	0	0	2	0
BCD-226STGM/GN	1	3	1	0	0	2	0
BCD-228S1	1	3	1	0	0	2	0
BCD-228S2/S2A	1	3	1	0	0	2	0
BCD-228STBC	1	3	1	0	0	2	0
BCD-227SFGM	1	3	1	0	0	1	0
BCD-240STPM	1	3	1	0	0	1	0

型号	冷冻抽屉	冷冻玻璃搁架	瓶座罩	瓶座	制冰盒	透孔销	刮霜板	蛋盒	DEO除臭模块
BCD-236STCM	3	2	1	3	1	1	1	1	1
BCD-235STBA/CY/CN	3	2	1	3	1	1	1	1	1
BCD-220STCV/CU	3	2	1	3	1	1	1	1	1
BCD-226STGM/GN	3	2	1	3	1	1	1	1	1
BCD-228S1/S2/S2A	3	2	1	3	1	1	1	1	1
BCD-228STBC	3	2	0	3	1	1	1	1	0
BCD-227SFGM	3	2	0	3	1	1	1	1	0
BCD-240STPM	3	2	0	3	1	1	1	1	0

△ 箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

部件名称	有害物质						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○	
门体及其组件	○	○	○	○	○	○	
保温材料	○	○	○	○	○	○	
压缩机	×	○	○	○	○	○	
电脑板	×	○	○	○	○	○	
制冷管件	○	○	○	○	○	○	
制冷剂	○</td						

2 使用冰箱

各部件说明

冷藏室(0℃~10℃)

冷藏室内可存放各种水果、蔬菜和副食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味汁、各种罐头和瓶装食品等。

软冷冻室(-7℃左右)

该间室适合短期存放新鲜鱼类、肉类、咖啡、肉末、新鲜水果做的果子露等。随着温控器档位的不同，环境温度及使用状态的变化，该室温度会有一些偏差，温控器档位数字越大或开门次数越多，该室温度会变化越大。


应避免在该间室一次性放入过多食物，否则会造成该间室较长时间无法达到所需的温度。

冷冻室(-18℃以下)

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此需要长时间保存的食品最好放在冷冻室里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

制作冰块(仅限带制冰盒的型号)

- 往制冰盒里倒入四分之三容积的水，放入冷冻室里冷冻。(放入前把制冰盒外部擦干，方便取出。)
- 从冰箱取出制冰盒时，不要用小刀或其他金属工具撬取，一般稍用力即可取下。
- 取下制冰盒后，将盒底浸入温水中加热片刻，可更轻松地取出冰块。



此图为BCD-235STBA

注意 不要用火加热制冰盒。

温控旋钮



- 冰箱内的温度是通过温控旋钮来调节的，刻度上的数字“1, 2, 3, 4, 5, 6”不代表具体的温度，数字越小，箱内温度越高，冰箱的耗电量越小；数字越大，则箱内温度越低，冰箱的耗电量越大。
- 刻度“强”表示长开机，速冻或制冰时可以使用此位，待食品冻透后，请将刻度拨回原设置档位。
- 旋钮上的刻度“关”表示关机，设置到此档位时冰箱不制冷。如果冰箱需要长期停止使用，请拔掉电源插头。
- 通常使用时，将温控器旋钮调节至刻度“4”位。
- 用户可根据需要设置温控旋钮的位置。

档位说明

建议

- 冰箱常用档位为旋钮上的刻度“4”位。
若箱内温度偏高，请将刻度数字适当调大。
若箱内温度偏低，请将刻度数字适当调小。
请根据实际需要，选择温控器旋钮刻度的位置。

照明灯参数及其更换(BCD-240系列型号除外)

220V~ 3W
照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。
若有异常，请联系售后人员上门服务。

照明灯参数及其更换(仅限BCD-240系列型号)

220V~ 1.5W
照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。
若有异常，请联系售后人员上门服务。

- 当冰箱所处的环境温度较高，如果设置的刻度数字较大，冰箱可能不停机，并导致箱内温度过低。
- 当冰箱所处的环境温度较低，如果设置的刻度数字较小，冰箱可能不开机，并导致箱内温度偏高，不利于食品存放和保鲜。
- 调节温度后，需要经过一段时间才能达到箱内温度平衡。且这段时间的长短取决于改变档位的大小、周围环境温度的高低、开门频率及箱内存放食物的多少等。

放置

开机

1 清洁冰箱。

使用前先对冰箱内部进行清洁，请参见《3 清洁与保养》。

2 平稳放置 30 分钟。

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置 30 分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

3 剥除表面覆膜。

若冰箱外壳带有覆膜，接通电源前请将覆膜完全撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

4 开机。

- 接通电源。
- 调节温控旋钮开机。温控旋钮上的刻度“1-强”位是开机位置，刻度“关”位是关机位置。
- 开机数分钟后，手摸冰箱两侧会有温热感，表示制冷系统已工作。

注意 连接电源前请先取下电源插头上的插头护套。

刚接通电源不要立即放入食品，经过 2~3 小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

3 清洁与保养

清洁时


- 清洗前请务必拔掉电源插头。
- 清洗冰箱时请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液(无腐蚀性的中性清洁剂)清洗。
- 请勿使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂(如牙膏、去污粉等)、有机溶剂(如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等)、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

以下物品会损伤冰箱表面



注意 清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁温控旋钮和照明灯等电气件的时候，请使用干抹布。

容易弄脏的部分



- 内胆沾上食用油或调料时，请务必及时擦除。
- 经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。
- 冰箱在使用过程中，最好定期对冰箱内部进行清洁，以避免产生异味。

4 疑问解答

常见问题

- 冰箱不工作？**
- 确保冰箱插头与电源插座连接正常。
 - 电源插座是否通电。
 - 家中保险丝是否良好。
 - 请保持温控旋钮在工作位置。

- 噪声过大？**
- 请保持冰箱放置平稳，放置不稳定运行时会产生噪声。
 - 请保持冰箱外表没有接触其它物体或墙壁。

- 冰箱发出以下奇怪的声音？**
- 液体流动的声音
这是制冷剂在制冷系统循环管路内流动的声音，属于正常现象，不必处理。
 - 较大的嗡嗡声
初次使用时，由于冰箱的运行状态还没有稳定，所以冰箱在开始运行时会发出较大的嗡嗡声；运行稳定后声音就会减小。
 - 其它声音
冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪嗒”的声音，属于正常现象。
 - 冰箱在开始工作和停止工作时，温控器、启动继电器等电气件会由于动作而发出“咔嗒”声，这是正常现象。

- 压缩机长时间保持运转？**
- 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。
 - 如果冷冻室不够冷，请检查：冷冻室内壁结霜太厚，请除霜。
 - 冷冻门没关严，或开门次数过多。
 - 一次性放入食品不宜过多，食物摆放不要过于拥挤。
 - 如果冷冻室温度达到冷冻所需温度，请检查温度设置，可设置在较小数字的档位。

- 冰箱外部出现水珠？**
- 这是由于环境空气湿度较大而引起的，用软布擦干即可。

- 冰箱箱体温度较高？**
- 初次使用时，会出现工作时间长，箱体温度高的情况，这是正常现象，不必处理。
 - 冰箱利用箱体两侧板、冷冻室冷冻室中间的隔板散发热量，这些部位的温度会较高。

除霜时

- 冷藏室除霜**
冷藏室无需除霜。后壁的结霜会自动融化，经出水孔流出至冰箱背面的蒸发皿内，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。




- 警示** 一定要保持果菜盒上方的出水孔畅通，使化霜水通畅地经此处流出，若出水孔堵塞，请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

软冷冻室除霜

- 软冷冻室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后，内胆壁会形成一层霜，如果霜层过厚，会影响制冷效果，增大冰箱的耗电量，如果内胆壁已经形成冰层，必须进行除霜并清洁。

搬运冰箱

- 切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、果菜盒及抽屉等活动部件。
- 关闭冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运时，最大倾斜角度不能超过45°，以免造成制冷系统故障。



- 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底部，禁止强行横向移动冰箱。
- 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

停止使用时

- 停电时**
停电后即使是夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。

- 警示** 由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

长期停止使用

- 如果冰箱需要长期停止使用，应切断电源，然后除霜清洁，并保持冰箱门敞开，以防冰箱内的食品残渣产生不良气味。

- 注意** 一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。